



## ENGLISH

- The beater bowl is dishwasher safe.
- Remove the silicon ring before washing the bowl in dishwasher.
- Wipe the bowl dry after washing.

## SVENSKA

- Vispskålen går att diska i diskmaskin.
- Ta av silikonringen innan skålen diskas i diskmaskin.
- Torka skålen torr efter diskning.

## NORSK

- Vispebollen kan vaskes i oppvaskmaskin.
- Ta av silikonringen før du vasker vispebollen i oppvaskmaskin.
- Tørk av vispebollen etter vask slik at den blir helt tørr.

## DANSK

- Hurtigviskerskålen kan vaskes i opvaske-maskine
- Fjern silikoneringen inden maskinopvask
- Tør skålen godt af efter vask

## SUOMI

- Vispauskulho on konepesun kestävä.
- Irrota silikonirengas, ennen kuin peset kulhon astianpesukoneessa.
- Pyyhi kulho kuivaksi pesun jälkeen.

## DEUTSCH

- Die Schüssel ist spülmaschinenfest.
- Den Silikonring entfernen, bevor die Schüssel in den Geschirrspüler gegeben wird.
- Nach dem Spülen die Schüssel mit einem Tuch nachtrocknen.

## FRANÇAIS

- Le bol peut être mis au lave-vaisselle.
- Retirez l'anneau en silicone avant de mettre le bol au lave-vaisselle.
- Essuyez le bol après le lavage.

## ESPAÑOL

- El cuenco de batidora es apto para lavavajillas.
- Retire el anillo de silicona antes de lavar el cuenco en el lavavajillas.
- Seque el cuenco después de lavarlo.

## ITALIANO

- La ciotola dello sbattitore è lavabile in lavastoviglie.
- Rimuovere l'anello di silicone prima di lavare la ciotola in lavastoviglie.
- Asciugare la ciotola dopo il lavaggio.