



Mit diesem Schalter kann die Einparkhilfe manuell aktiviert werden. Dadurch können Sie den Betrieb der Einparkhilfe flexibel nach Ihren Bedürfnissen ein- und ausschalten.

Je nach Einbausituation wird entweder das 12V-Stromkabel der Steuerbox direkt angeschlossen oder – falls nur eine Seite der Einparkhilfe geschaltet werden soll – eines der farblich markierten Signalkabel. In beiden Fällen erfolgt der Anschluss am mittleren Pin des Schalters (siehe Zeichnung).

Die Anlage kann dann je nach Wunsch durch Betätigen des Schalters in Betrieb genommen werden. Nach dem Ausschalten läuft das System noch 20 Sekunden nach.



ÜBER DEN QR-CODE ZUR
VIDEO-BEDIENUNGSANLEITUNG

VEGA SOLUTIONS GMBH
BELGISCHE ALLEE 51A
53842 TROISDORF - DEUTSCHLAND
INFO@VSG24.COM | WWW.VSG24.COM