

## Zündapp E-Bikes Ananda D13 Fehlercode 28



Der Fehlercode 28 beschreibt eine Fehlfunktion, die vom Steuergerät nicht kategorisiert werden kann. Gehen Sie wie folgt vor, um den Fehler-Code beheben:

### **Lösungsmöglichkeit 1:**

Starten Sie das System neu. Dazu schalten Sie das Display aus, entnehmen den Akku und warten etwa drei Minuten.

Anschließend setzen Sie den Akku wieder ein und starten das System.

### **Lösungsmöglichkeit 2:**

Ersetzen Sie den Motor bzw. das Laufrad.

