

Instructions de montage/d'utilisation pour LED luminaire d'escalier

DERO, KAMA, NARVA, TAJO, DEVA

1. INTENDED USE

Ce produit est destiné à l'éclairage et -doit être monté de manière à rayonner vers le bas -a un type de protection IP20, ne peut être utilisé qu'à l'intérieur -ne doit pas être soumis à de fortes contraintes mécaniques ou à un fort encrassement -après un stockage humide ou salissant, ne doit être utilisé qu'après un contrôle de l'état -ne doit pas être changé ou modifié, sinon l'autorisation d'exploitation et la conformité sont annulées avec effet immédiat ! Les marquages au dos du produit ne doivent pas être enlevés.

Si les points mentionnés ci-dessus ne sont pas respectés, un court-circuit ou un choc électrique peut se produire !

Il existe un risque danger de mort !

▲ L'installation complète ne doit être effectuée que par un électricien spécialisé agréé, qui connaît les directives en vigueur. Ci-après dénommé „électricien spécialisé“.

▲ "Pour garantir une manipulation sûre du produit, l'utilisateur doit lire entièrement le manuel d'installation/d'utilisation avant d'utiliser l'appareil pour la première fois avoir lu et compris."





▲ Le produit ne peut être utilisé que s'il n'est pas défectueux. Si l'appareil ou certaines de ses pièces sont défectueuses, il doit être réparé par un électricien spécialisé.

▲ N'utiliser que des lampes/ampoules autorisées par le fabricant. La puissance maximale des lampes en watts ne doit pas être dépassée.

▲ Ce produit n'est pas un jouet et ne doit pas être stocké ou utilisé à la portée des enfants.

▲ Le fonctionnement sûr du produit n'est garanti que si ces instructions sont respectées. Conservez donc ces instructions de montage/d'utilisation. La société SSC-LUXon GmbH décline toute responsabilité si les instructions mentionnées ici ne sont pas respectées ou si le luminaire est utilisé de manière non conforme.

3. DONNÉES TECHNIQUES / DÉCLARATION DES SIGNES

Modèle :	DERO, KAMA, NARVA, TAJO, DEVA		Classe de protection II
Voltage :	230 Volt AC 50/60Hz		
Désignation :	Luminaire mural encastré		Débrancher l'appareil du réseau électrique avant toute intervention
Type de protection :	IP20		
Matériel :	Plastique & acier inoxydable		Installation uniquement par un électricien spécialisé autorisé
Dimensions :	DERO: 73 x 73 x 45 mm		
	KAMA: 79 Ø x 45 mm		
	NARVA: 73 x 73 x 45 mm		
	TAJO: 73 x 73 x 45 mm		
	DEVA: 79 x 79 x 41 mm		
Puissance / flux lumineux :	1W / 12 à 24 Lumen		Convient uniquement à l'intérieur
Température de couleur :	Blanche chaude 3100K		
Durée de vie de référence :	40.000 heures		

4. MONTAGE

▲ **Attention :** La ligne de raccordement doit être mise hors tension avant de commencer les travaux (couper l'interrupteur principal/le fusible) ! N'utiliser que les pièces livrées avec le produit ou clairement désignées comme accessoires ! Dans le cas contraire, le produit ne peut pas être suffisamment sûr !

▲ Les tracés de câbles indiqués dans les illustrations ne servent qu'à une représentation très simplifiée. Ils ne constituent en aucun cas une recommandation de raccordement ! Le raccordement ne doit être effectué que par un électricien spécialisé.

Lieu de montage:

Le produit convient pour un montage à l'intérieur dans des murs, des escaliers, des décrochements, des murs, etc. Le produit ne peut être monté que sur une surface stable, non basculante et plane.

Ne recouvrez en aucun cas le produit, en particulier avec un matériau isolant! Isque d'incendie !

Étapes de montage individuelles :

1. Mettez la ligne de raccordement hors tension
2. Vérifier l'absence de tension avec un instrument de mesure approprié.
3. Retirez la partie frontale enfichée du module de commande avec les doigts, d'abord vers le haut, puis vers l'avant. **Fig.1**
3.1 Sur les modèles TAJO & NARVA, retirez avec précaution le carré qui dépasse et desserrez les vis.
4. Débranchez le connecteur du câble entre la partie frontale et le module de commande. **Fig.2**
5. Raccordez le câble d'installation sous tension au module de commande. **Fig.3**
6. Placez le module de commande dans la boîte d'installation. Fixation au moyen de deux vis. **Fig.4**
7. Rétablir la connexion du câble entre la partie frontale et le module de commande. **Fig.5**
8. Enfichez à nouveau avec précaution la partie frontale sur le module de commande dans l'ordre inverse. **Fig.6**

5. FONCTIONNEMENT, REMPLACEMENT DES AMPOULES, ERREURS ET DÉFAUTS

▲ Ne regardez jamais directement la source lumineuse !

Que faire en cas d'erreur ?

En cas d'erreur, l'appareil doit être immédiatement mis hors tension. Le produit ne doit être utilisé que s'il fonctionne sans défaut. La remise en service ne peut se faire qu'après vérification par un électricien spécialisé ! **C'est le cas lorsque :**

1. des dommages visibles apparaissent, 2. le produit ne fonctionne pas correctement, 3. il émet de la fumée, de la vapeur ou des crépitements audibles 4. une surchauffe est visible.

▲ **Attention:** Il y a danger de mort - les réparations du produit ou les travaux sur les parties sous tension du réseau ne doivent être effectués que par des électriciens spécialisés.

Éviter les perturbations et les risques d'incendie :

Le produit ne doit en aucun cas être recouvert. La circulation de l'air doit être assurée. Rien ne doit être fixé ou accroché au produit, en particulier aucune décoration.

6. INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE ET D'ENTRETIEN

Le produit ne peut être nettoyé qu'à sec ou avec un chiffon légèrement humide et non pelucheux. Le produit ne doit pas être retiré à cet effet. Ne pas utiliser d'objets abrasifs ou tranchants ni de produits de nettoyage agressifs. Ne pas utiliser de solvants.

7. INSTRUCTIONS POUR L'ÉLIMINATION

▲ Tenir impérativement le matériel d'emballage et les petites pièces hors de portée des enfants et des animaux.

Risque d'étouffement !

Veillez à éliminer les emballages conformément aux directives en vigueur dans votre commune, dans le respect de l'environnement. Les appareils marqués d'une poubelle barrée d'une croix ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères ! Vous êtes tenu de remettre ces appareils à l'un des points de collecte gratuits de votre commune. Vous obtiendrez de plus amples informations auprès de votre administration communale, de la mairie compétente ou d'une entreprise locale ou régionale de gestion des déchets.

