

WASSER-HANDPUMPE

DWP 65

ARTIKEL-NR. 30965



LESEN SIE DIE BEDIENUNGSANLEITUNG UND DIE SICHERHEITSHINWEISE VOR DER ERSTEN VERWENDUNG GRÜNDLICH DURCH!

DEMA-VERTRIEBS GMBH • IM TOBEL 4 • 74547 ÜBRIGSHAUSEN WWW.DEMA-VERTRIEB.COM

© DEMA VERTRIEBS-GMBH

LETZTE AKTUALISIERUNG: 23.03.2018

Inhaltsverzeichnis

| 1 SICHERHEITSHINWEISE | 3 |
|----------------------------------|---|
| 1-1 Bestimmungsgemäße Verwendung | 3 |
| 2 MONTAGE & AUFBAU | 3 |
| 3 BEDIENUNG | 3 |
| 4 WARTUNG | 4 |
| 5 ENTSORGUNG | 4 |
| 6 TECHNISCHE DATEN | 4 |

1 SICHERHEITSHINWEISE

- Änderungen die dem technischen Fortschritt dienen, können ohne Vorankündigung vom Hersteller getätigt werden und sind eventuell in der Bedienungsanleitung noch nicht berücksichtigt.
- Kontrollieren Sie das Gerät vor Inbetriebnahme auf Vollständigkeit, Funktion und Dichtheit!
- Nehmen Sie niemals ein defektes oder funktionsunfähiges Gerät in Betrieb! Kontaktieren Sie den Hersteller oder lassen Sie das Gerät von einem qualifizierten Mechaniker kontrollieren.
- Arbeiten Sie immer mit Bedacht und der nötigen Vorsicht!
- Wenden Sie auf keinen Fall übermäßige Gewalt an!
- Halten Sie Kinder und unbeteiligte Dritte vom Arbeitsbereich fern.
- Arbeiten Sie niemals, wenn Sie m\u00fcde sind oder unter dem Einfluss von Drogen, Medikamenten oder Alkohol stehen.
- Verwahren Sie Verpackungsteile (Folien, Plastikbeutel, Styropor, etc.) nur an Orten auf, die Kindern insbesondere Säuglingen nicht zugänglich sind, da Verpackungsteile oft nicht erkennbare Gefahren bergen (z. B. Erstickungsgefahr).

1-1 BESTIMMUNGSGEMÄßE VERWENDUNG

- Die Wasserpumpe eignet sich nur zum Pumpen von Wasser.
- Die Wasserpumpe ist nicht geeignet für andere Flüssigkeiten als Wasser.

2 MONTAGE & AUFBAU

• Vor der Benutzung muss am Eingang und Ausgang der Pumpe ein Schlauch sicher angebracht werden.

3 BEDIENUNG

- Drücken Sie den Hebel nach oben um Wasser anzusaugen.
- Drücken Sie den Hebel nach unten, um das Wasser herauszupumpen.





4 WARTUNG

• Überprüfen Sie das Gerät regelmäßig auf Beschädigungen und Abnutzungen. Tauschen Sie die defekten Teile aus.

5 ENTSORGUNG

Im Falle der Entsorgung dieses Gerätes wenden Sie sich bitte an die DEMA Vertriebs-GmbH, Ihren lokalen Händler oder einen lokalen Wertstoffverwerter. Führen Sie das Gerät gegebenenfalls einer kommunalen Sammelstelle zu! Entsorgen Sie das Gerät keinesfalls über den normalen Hausmüll! Sie leisten damit einen wichtigen Beitrag zur Erhaltung der Umwelt.

6 TECHNISCHE DATEN

| Förderleistung | max. 65 l/min |
|--|----------------|
| Förderhöhe | max. 4 m |
| Eingang/Ausgang Schlauchanschluss AußenØ | 38 mm |
| Eingang/Ausgang Schlauchanschluss InnenØ | 31 mm |
| Konsolenplatte BxT | 18,5 x 18,5 cm |
| Gewicht | ca. 1,2 kg |