



BRIEFKASTEN "OSLO"

EDELSTAHLDESIGN MIT SICHTFENSTER

BKO 365

ARTIKEL-NR. 41550



**LESEN SIE DIE BETRIEBUNGSANLEITUNG UND DIE SICHERHEITSHINWEISE
VOR DER ERSTEN VERWENDUNG GRÜNDLICH DURCH!**

**DEMA-VERTRIEBS GMBH • IM TOBEL 4 • 74547 ÜBRIGSHAUSEN
WWW.DEMA-VERTRIEB.COM**

© DEMA VERTRIEBS-GMBH

LETZTE AKTUALISIERUNG: 18.02.2020

1 SICHERHEITSHINWEISE

- Änderungen die dem technischen Fortschritt dienen, können ohne Vorankündigung vom Hersteller getätigt werden und sind eventuell in der Bedienungsanleitung noch nicht berücksichtigt.
- Kontrollieren Sie das Gerät vor Inbetriebnahme auf Vollständigkeit und Funktion.
- Nehmen Sie niemals ein defektes oder funktionsunfähiges Gerät in Betrieb! Kontaktieren Sie den Hersteller oder lassen Sie das Gerät von einem qualifizierten Fachmann kontrollieren.
- Arbeiten Sie immer mit Bedacht und der nötigen Vorsicht!
- Wenden Sie auf keinen Fall übermäßige Gewalt an!
- Stecken Sie niemals Tiere oder gefährliche Gegenstände (z.B. Feuerwerkskörper) in den Briefkasten!
- Greifen Sie niemals mit der Hand in den Briefkastenschlitz!
VERLETZUNGSGEFAHR!
- Halten Sie Kinder und unbeteiligte Dritte von dem Briefkastenschlitz fern!
- Verwahren Sie Verpackungsteile (Folien, Plastikbeutel, Styropor, etc.) nur an Orten auf, die Kindern insbesondere Säuglingen nicht zugänglich sind! Da Verpackungsteile oft nicht erkennbare Gefahren bergen (z. B. Erstickungsgefahr).

2 AUFBAU

- Verwenden Sie für die Montage einen Handschraubenzieher bzw. elektrischen Schraubenzieher.
- Wählen Sie einen geeigneten Platz (z.B. eine Hauswand) für die Montage des Briefkastens an der Hauswand.
- Zeichnen Sie (z.B. mit einem Bleistift) die zu bohrenden Löcher an der Wand vor. Der Briefkasten sollte in einer Höhe zwischen 70 cm und max. 150 cm befestigt werden.
- Bohren Sie die Löcher und stecken Sie geeignete Dübel in die Bohrlöcher.
- Richten Sie den Briefkasten an den Bohrlöchern aus und montieren Sie den Briefkasten mit Hilfe der mitgelieferten Schrauben und Dübeln.
- Öffnen Sie mit dem Schlüssel den Briefkasten und schieben Sie das Namenschild in den entsprechenden Halter.

3 TECHNISCHE DATEN

Maße (BxTxH)	ca. 31 x 10 x 34 cm
Briefeinwurf (LxB)	ca. 24 x 3,5 cm
Gewicht	ca. 1,7 kg

4 ENTSORGUNG

Im Falle der Entsorgung dieses Gerätes wenden Sie sich bitte an die DEMA Vertriebs-GmbH, Ihren lokalen Händler oder einen lokalen Wertstoffverwerter. Führen Sie das Gerät keinesfalls einer kommunalen Sammelstelle zu! Entsorgen Sie das Gerät keinesfalls über den normalen Hausmüll! Sie leisten damit einen wichtigen Beitrag zur Erhaltung der Umwelt.