

# Einbau & Handhabung der Standheizung - Verlängerung Click & Heat W447



Den mitgelieferten Aufhänger mit dem Schlüsselring, durch die Schlaufe des schwarzen Gurtes der Betaufhängung führen, somit ist die Aufhängung befestigt. Die Aufhängung kann dauerhaft am Fahrzeug verbleiben. Der mitgelieferte Aufhänger kann zusätzlich für andere Gegenstände wie Autoschlüssel etc. genutzt werden.



Am gewünschten Stellplatz angekommen, Click & Heat an die Sitzkonsole klicken, das Ende des Heizschlauchs für das Schlafdach oben in den mitgelieferten Aufhänger einhängen,



Standheizung einschalten, fertig.

Wichtig: Entfernen Sie den Schlauch der Standheizung - Verlängerung **BEVOR** Sie das Schlafdach einklappen um Beschädigungen / Quetschungen am Schlauch zu vermeiden.

Nutzen Sie den Heizschlauch **ausschließlich im ausgezogenen Zustand**, da es ansonsten zu einem Hitzestau kommen kann.

Bedenken Sie bei Nutzung der Standheizung Verlängerung, dass das Thermostat unten in der B Säule des Beifahrers sitzt, somit stellen Sie die Standheizung auf ca. 14 Grad ein, das sind bei 0 Grad Aussentemperatur ca. 19 Grad im Schlafdach. Wir empfehlen die Fernbedienung der Standheizung mit nach oben ins Dachbett zu nehmen um die Standheizung bei Bedarf abzuschalten. Bei Modellen mit MBAC lässt sich die Standheizung per Handy steuern, sofern Sie in Bluetooth Reichweite sind.