

# BEDIENUNGSANLEITUNG

## KALIBER-NR.: [TB357]

### DISPLAYS UND KNÖPFE

#### [TB357]



### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Funkgesteuerte, automatische Zeiteinstellung und Zeitumstellung für die Sommer-/Winterzeit.
- ewiger Kalender
- Zeitzoneneinstellung
- LCD-Anzeige mit Datum, Tag, in Deutsch/Englisch, Sekunde, Funksignalempfang

### ERSTEINRICHTUNG

(und Kalibrierung bei Batteriewechsel)

**Hinweis: Wenn Sie die Uhr erstmals in Betrieb nehmen, dann halten Sie die „MODE“-Taste für 3 Sekunden gedrückt. -> Siehe auch „Manueller Funk-Empfang“**

Aufgrund von eventuellen Stößen beim Transport und Versand der Uhr oder bei einem Batteriewchsel müssen die analogen Zeiger (möglicherweise) neu kalibriert werden, wenn die analoge Zeigerposition von der intern gespeicherten digitalen Funk-Zeit abweicht. Die Kalibrierung dient der Synchronisierung der analogen Zeiger mit der intern gespeicherten digitalen Funk-Zeit:

- Halten Sie die „SET“-Taste für ca. 8 Sekunden gedrückt, bis sich der Sekundenzeiger dreht und auf dem LCD-Display „SET to 12“ angezeigt wird.
- Die Schnell-Drehung aller Zeiger setzt ein. Bitte warten Sie so lange, bis alle Zeiger kurz vor 12 Uhr stehen. (Sonst zum Stoppen der Schnell-Drehung erneut die „SET“-Taste, wenn die Zeiger kurz „vor 12“ stehen, drücken.)
- Drücken Sie dann erneut schrittweise die „SET“-Taste, um alle Zeiger genau auf die Position 12:00 zu setzen.
- Die Anfangseinstellung ist nun abgeschlossen. Bitte warten Sie ca. 1 Minute, Ihre Uhr wird automatisch auf die aktuelle Uhrzeit eingestellt.

### AUTOMATISCHER FUNK-EMPFANG

Die Funkuhr versucht täglich zwischen 2:00 und 3:00 Uhr das DCF77-Funksignal zu empfangen. Jedoch kann es zu Störungen des automatischen Empfangs kommen. Zum Beispiel durch Gewitter oder elektromagnetische Störungen. Zur Überprüfung des automatischen Empfangs können Sie wie folgt vorgehen:

- Drücken Sie die Taste MODE schrittweise.
- der Empfangsversuch war erfolgreich
- der Empfangsversuch war nicht erfolgreich



CARL  
ENGELKEMPER  
MÜNSTER

## MANUELLER FUNK-EMPFANG

Ein manueller Anruf des Senders ist immer möglich, kann jedoch aufgrund schlechter Witterungsbedingungen oder elektromagnetische Störungen in der Nähe u.U. fehlschlagen. Dann versuchen Sie es zu einem späteren Zeitpunkt erneut.

- Halten Sie die „MODE“-Taste für 3 Sekunden gedrückt.
- Der Sekundenzeiger dreht sich auf 12:00 Uhr. Das LCD-Display zeigt den Signalempfang an. Der Vorgang dauert 3-8 Minuten.

## EINSTELLUNG DER LCD-ANZEIGE

Das LCD-Display kann entweder den Wochentag, das Datum, Sekunden oder das Empfangssignal anzeigen.

- Drücken Sie „MODE“-Taste, um die gewünschte Option auszuwählen.

## ZEITZONEINSTELLUNG

Durch Einstellen der Zeitzone kann Ihre Uhr in anderen Ländern die korrekte Uhrzeit anzeigen.

- Halten Sie die „SET“-Taste für 3 Sekunden lang gedrückt, bis auf dem Display „EU“ angezeigt wird.
- Drücken Sie zur Auswahl der Zeitzone die „MODE“-Taste.
- Zum Speichern der neuen Zeitzone wieder die „SET“-Taste drücken.

EU   European Union	2   Athen	3   Moskau	4   Dubai
5   Karachi	6   Dhaka	7   Bankog	8   China
JP   Japan	10   Sydney	11   Noumea	12   Auckland
-12   Datumslinie West	-11   Midway Island	-10   Hawaii	-9   Alaska
-8   USA / Los Angeles	-7   USA / Denver	-6   USA / Chicago	-5   USA / New York
-4   Santiago	-3   Neufundland	-2   Mid-Atlantik	-1   Cap Verde Island
UK   Großbritannien			

## SPRACHE LCD-ANZEIGE

Die Anzeigeeinformationen können entweder auf Deutsch oder Englisch dargestellt werden.

- Halten Sie die „SET“-Taste für 3 Sekunden lang gedrückt, bis auf dem Display EU angezeigt wird.
- Drücken Sie die „SET“-Taste einmal. Auf dem LCD-Display wird DE (Deutsch) oder EN (Englisch) angezeigt.
- Drücken Sie zur Auswahl die „MODE“-Taste.
- Zum Speichern wieder die „SET“-Taste drücken.
- Der Wochentag wird jetzt in der gewählten Sprache angezeigt.

Carl Engelkemper GmbH & Co. KG · Lindberghweg 144 · 48155 Münster · [www.engelkemper.de](http://www.engelkemper.de)

**Die in diesem Produkt enthaltenen Batterien dürfen nicht im Haushmüll entsorgt werden.** Die Batterien können nach Gebrauch unentgeltlich an der Verkaufsstelle zurückgegeben werden. Der Endnutzer ist zur Rückgabe von Altbatterien gesetzlich verpflichtet.



CARL  
ENGELKEMPER  
MÜNSTER