



Sicherheitshinweise

Kletterdreieck

Bitte bewahren Sie diese Hinweise auf!



Bestimmungsgemäßer Gebrauch:

Der Hersteller oder Händler kann nur bei bestimmungsmäßigen Gebrauch Haftung für Schäden übernehmen. Bitte beachte folgende Sicherheitshinweise:

Allgemein:

- Die Benutzung des Kletterdreiecks darf nur unter unmittelbarer und ständiger Aufsicht von Erwachsenen erfolgen.
- Das Kletterdreieck ist ausschließlich für Kinder ab 10 Monate geeignet.
- Belaste das Kletterdreieck maximal mit 70 kg.
- Achte darauf, dass das Kletterdreieck nicht nass und damit rutschig wird.
- Befestige keine Seile o.ä. am Kletterdreieck.
- Achte darauf, dass sich unter dem Kletterdreieck keinerlei Gegenstände wie Spielsachen oder Kisten befinden.
- Kontrolliere das Kletterdreieck vor jedem Gebrauch auf Verschleißerscheinungen oder Beschädigungen.
- Reinige das Kletterdreieck ausschließlich mit einem trockenen Lappen, damit keine Feuchtigkeit in die Bohrungen gelangt.
- Bewahre das Kletterdreieck bei Lagertemperatur und geschützt vor Nässe und direkte Sonneneinstrahlung auf. Achte darauf, dass das Gerät es für Kinder unzugänglich aufbewahrt wird.

Aufbau:

- Platziere das Kletterdreieck nur auf ebenen, trockenen und festem Grund.
- Stelle das Kletterdreieck niemals auf einen harten Boden wie Parkett oder Laminat. Es kann zu tödlichen Stürzen kommen!
Verwende stattdessen eine stoßdämpfende Unterlage wie Matratzen, Matten oder Teppiche.
- Halte einen Abstand des Kletterdreiecks von 2 Metern zu Wänden oder Möbeln ein.
- Lasse deine Kinder nicht mit der Verpackung spielen, da sie sich darin verfangen und ersticken können. Auch können die Kinder Kleinteile verschlucken.
- Stelle das Kletterdreieck niemals an einen Rand oder eine Kante.
- Beachte, dass die Kinder das Kletterdreieck erst nach der vollständigen Montage nutzen dürfen.

