

ECHTWERK®



ABFALLEIMER MIT IR SENSOR
ABFALLEIMER MIT INFRAROT SENSOR AUS EDELSTAHL

9 | 30 | 42 Liter

01 ZU DIESER BEDIENUNGSANLEITUNG

Diese Anleitung ist ein wichtiger Bestandteil des Produktes

Die Anleitung beinhaltet wichtige Informationen und Erklärungen für Sicherheit, Anwendung und Entsorgung. Lesen Sie aufmerksam die Bedien- und Sicherheitshinweise. Benutzen Sie das Produkt nur wie hier beschrieben und für die hier angegebenen Einsatzbereiche, damit es nicht zu Schäden kommen kann. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung zum späteren Nachlesen auf. Bei Weitergabe an Dritte ist auch diese Bedienungsanleitung mitzugeben.

Dieses Zeichen warnt Sie vor Verletzungsgefahren



Das Signalwort **GEFAHR** warnt vor möglichen schweren Verletzungen und Lebensgefahr.

Das Signalwort **WARNUNG** warnt vor Verletzungen und schweren Sachschäden. Das Signalwort **VORSICHT** warnt vor leichten Verletzungen oder Beschädigungen.

02 VERWENDUNGSZWECK ABFALLEIMER

Dieser Abfalleimer dient zum kurzfristigen Aufbewahren von Abfall. Eine endgültige Entsorgung erfolgt über Ihre kommunale Verwaltung. Bei Veränderungen oder anderer Benutzung des Produktes, kann es zu Schäden oder Verletzungen kommen. Hierfür übernimmt der Hersteller keine Haftung. Das Gerät ist ausschließlich für den Privatgebrauch konzipiert.

03 HINWEISE ZUR PFLEGE UND REINIGUNG

Zur Reinigung wischen Sie die Außenseite des Mülleimers nicht mit Lösungs- oder Putzmitteln. Verwenden Sie hierzu ein leicht feuchtes Tuch.

04 SICHERHEITSHINWEISE WARNUNG! GEFAHR FÜR KINDER!

Das Verschlucken von Batterien kann lebensbedrohlich sein, daher bewahren Sie Batterien und Produkt außerhalb der Reichweite von Kleinkindern auf. Sollte eine Batterie verschluckt worden sein, muss sofort medizinische Hilfe in Anspruch genommen werden.

Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung auf den Abfalleimer.

Halten Sie Kinder von Verpackungsmaterialien fern. Bei Verschlucken besteht Erstickungsgefahr. Achten Sie auch darauf, dass die Verpackungsbeutel nicht über den Kopf gestülpt werden. Entsorgen Sie alles sofort.

Kinder oder Personen mit eingeschränkten geistigen Fähigkeiten oder ohne Erfahrung ist der Umgang nur unter Anleitung oder Aufsicht gestattet. Kinder oder Personen mit eingeschränkten geistigen Fähigkeiten müssen unbedingt beaufsichtigt werden. Es besteht Verletzungsgefahr.

05 SICHERHEITSHINWEISE BATTERIE



Batterien sind von Kindern fernzuhalten, es besteht Verschluckungsgefahr. Sollte trotzdem eine Batterie verschluckt werden, muss umgehend medizinische Hilfe in Anspruch genommen werden.

ACHTUNG EXPLOSIONSGEFAHR: Batterien dürfen nicht ins Feuer geworfen, kurzgeschlossen oder auseinander genommen werden.

Benutzen Sie keine neuen Batterien zusammen mit gebrauchten. Vermischen Sie nicht Typ und Marke. Bei Nichtbeachtung können Batterien über Ihre Endspannung hinaus entladen werden und es besteht Gefahr, dass Batteriesäure ausläuft.

06 ENTSORGUNGSHINWEISE UMWELTSCHUTZ

Verpackungsmaterialien sind Rohstoffe und somit recyclebar. Im Interesse des Umweltschutzes, bitten wir um eine ordnungsgemäße Entsorgung! Ihre kommunale Verwaltung informiert Sie gerne.

Entsorgen Sie das Produkt, wenn es nicht mehr verwendet wird nicht in Ihrem Hausmüll, sondern informieren Sie sich bei Ihrer kommunalen Verwaltung. Batterien dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden. Jeder Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet Batterien/Akkus ordnungsgemäß zu entsorgen! Geben Sie Batterien nur im entladenen Zustand zurück.

07 INBETRIEBNAHME

ABFALLEIMER

1. Entnehmen Sie den Abfalleimer aus der Verpackung und entfernen sie alle Verpackungsmaterialien. Befestigen sie nun mit Hilfe des Klemmrings einen Müllbeutel (empfohlen 50L) im Inneneimer vom Abfalleimer.

2. Öffnen Sie den Batteriefachdeckel entsprechend der Markierung durch kurzes Drücken auf der Unterseite vom Deckel des Abfalleimers. Legen Sie nun, unter Beachtung der richtigen Polarität (+/-), 4 Batterien vom Typ „D“ LR 20 in das Batteriefach.

3. Schalten Sie den An-/Aus Schalter auf der Rückseite des Abfalleimers ein. Die LED-Statusleuchte auf der Frontseite leuchte nun „rot“ für ca. 3 Sekunden auf. Anschließend blinkt die LED-Statusleuchte alle 5 Sekunden „rot“. Der Abfalleimer ist nun Betriebsbereit.

4. Zum Einwerfen von Abfall, nähern Sie sich mit dem Gegenstand oder Ihrer Hand innerhalb der Sensor-Reichweite von ca. 10cm. Der Deckel des Abfalleimers öffnet sich nun automatisch und schließt automatisch nach ca. 5 Sekunden, sofern Sie sich außerhalb der Sensor-Reichweite befinden. Bleiben Sie innerhalb der Sensor-Reichweite stehen, bleibt der Deckel vom Abfalleimer geöffnet und die LED-Statusleuchte leuchtet „grün“.



08 BATTERIE WECHSELN D BATTERIEN LR 20



Die Lebensdauer der Batterien beträgt je nach Hersteller und Betrieb ca. 6 Monate. Ein Batteriewechsel ist erforderlich, wenn die LED-Statusleuchte ca. alle 5 Sekunden „gelb“ blinkt. Die Batterien sind jetzt nahezu verbraucht.

09 MANUELLES ÖFFNEN / SCHLIEßEN VOM DECKEL DES ABFALLEIMERS

Der Deckel des Abfalleimers kann auch manuell geöffnet und geschlossen werden. Diese Funktion dient dem häufigem Einwerfen von Abfall.

Zum manuellen öffnen drücken Sie die linke Taste - „OPEN“ an der Frontseite vom Abfalleimer. In diesem Betrieb schließt sich der Deckel nicht automatisch.

Um den Deckel wieder zu schließen, drücken Sie die rechte Taste - „CLOSE“ auf der Frontseite vom Abfalleimer. Der Abfalleimer befindet sich jetzt wieder im Automatik-Modus.

10 MÜLLBEUTEL WECHSELN

Zum Entfernen und Wechseln von Müllbeuteln, entfernen Sie den Deckel des Abfalleimers. Anschließend heben Sie den Inneneimer aus dem Abfalleimer um den Müllbeutel herauszunehmen.

11 GEWÄHRLEISTUNG ABFALLEIMER

Bei sachgemäßem Gebrauch, haben Sie einen Gewährleistungsanspruch von 2 Jahren. Die Gewährleistung ist gültig innerhalb des privaten Gebrauchs und innerhalb der Bundesrepublik Deutschland. Um die Gewährleistung in Anspruch zu nehmen ist die Vorlage des Kaufnachweises erforderlich. Sollte der Kaufnachweis nicht erbracht werden, können keine Gewährleistungsansprüche geltend gemacht werden. Keine Gewährleistung besteht auch bei unsachgemäßer Behandlung, bei mechanischer Beschädigung des Gerätes von außen, bei Bedienungsfehlern, bei Aufstellung des Gerätes in Feuchträumen oder im Freien, Missachtung der Bedienungsanleitung. Von uns erbrachte Garantieleistungen verlängern die Garantiefrist von 2 Jahren ab Kaufdatum nicht, auch nicht hinsichtlich eventuell ausgetauschter Komponenten.

I2 PRODUKT BESCHREIBUNG

- Infrarot Abfalleimer aus Edelstahl
- Fassungsvermögen: 9, 30, 42 Liter
- Sensor Reichweite: 10-15cm
- Deckel öffnet und schließt automatisch in Sensor Reichweite nach 5-6 Sekunden
- Manuelle Bedienknöpfe für AN/AUS und zum ÖFFNEN/SCHLIEßEN
- Korpus aus Edelstahl – Deckel aus Kunststoff
- Mit herausnehmbarem Inneneimer und Klemmring für Müllbeutel
- Inkl. Bodenring zum Schutz von empfindlichen Böden
- Sehr Pflegeleicht und hygienisch
- Betrieb durch D Batterien LR 20 (nicht im Lieferumfang)

I3 LIEFERUMFANG ABFALLEIMER

- 1x Edelstahl Abfalleimer mit Sensor
- 1x Inneneimer
- 1x Klemmring (nur 30, 42 Liter)
- 1x Gebrauchsanleitung

I4 EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG EMC 2004/108/EC

Hiermit erklärt die Marke ECHTWERK, dass der Abfalleimer den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Vorschriften der Richtlinie EMC 2004/108/EC übereinstimmt. Diese Deklaration basiert auf Einhaltung folgender Europäischer Standards.

EN 61000-6-3: 2007, EN 61000-6-1 :2007



I5 ÄNDERUNG DER ANGABEN UND INFORMATIONEN

Änderungen der Angaben und Informationen ohne Vorbenachrichtigung sind vorbehalten

ECHTWERK®

Am Roßberg 11
66740 Saarlouis, Germany
www.echtwerk.com