

ECHTWERK®

48L

Infrarot-Sensor mit
„Countdown“-Funktion

Deckel kann langanhaltend
geöffnet bleiben

Plastikring zur Fixierung
des Müllbeutels

Abfalleimer aus gebürstetem
Edelstahl „Fingerabdrucksicher“

Pflegeleicht



EDELSTAHL ABFALLEIMER
SQUARE - 48L MIT IR SENSOR

01 ZU DIESER GEBRAUCHSANLEITUNG

Diese Anleitung ist ein wichtiger Bestandteil des Produktes. Die Anleitung beinhaltet wichtige Informationen und Erklärungen für Sicherheit, Anwendung und Entsorgung. Lesen Sie aufmerksam die Bedien- und Sicherheitshinweise. Benutzen Sie das Produkt nur wie hier beschrieben und für die hier angegebenen Einsatzbereiche, damit es nicht zu Schäden kommen kann. Bewahren Sie diese Gebrauchsanleitung zum späteren Nachlesen auf. Bei Weitergabe an Dritte ist auch diese Gebrauchsanleitung mitzugeben.

Dieses Zeichen warnt Sie vor Verletzungsgefahren



Das Signalwort **GEFAHR** warnt vor möglichen schweren Verletzungen und Lebensgefahr. Das Signalwort **WARNUNG** warnt vor Verletzungen und schweren Sachschäden. Das Signalwort **VORSICHT** warnt vor leichten Verletzungen oder Beschädigungen.

02 VERWENDUNGS ZWECK

Dieser Abfalleimer dient zum kurzfristigen Aufbewahren von Abfall. Eine endgültige Entsorgung erfolgt über Ihre kommunale Verwaltung. Bei Veränderungen oder anderer Benutzung des Produktes, kann es zu Schäden oder Verletzungen kommen. Hierfür übernimmt der Hersteller keine Haftung. Das Gerät ist ausschließlich für den Privatgebrauch konzipiert und darf nicht im Außenbereich verwendet werden.

03 HINWEISE ZUR PFLEGE UND REINIGUNG

Zur Reinigung wischen Sie die Außenseite des Mülleimers nicht mit Lösungs- oder Putzmitteln. Verwenden Sie hierzu ein leicht feuchtes Tuch.

04 SICHERHEITSHINWEISE WARNUNG! GEFAHR FÜR KINDER!



Das Verschlucken von Batterien kann lebensbedrohlich sein, daher bewahren Sie Batterien und Produkt außerhalb der Reichweite von Kleinkindern auf. Sollte eine Batterie verschluckt worden sein, muss sofort medizinische Hilfe in Anspruch genommen werden. **Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung** auf den Abfalleimer. **Halten Sie Kinder von Verpackungsmaterialien** fern. Bei Verschlucken besteht Erstickungsgefahr. Achten Sie auch darauf, dass die Verpackungsbeutel nicht über den Kopf gestülpt werden. Entsorgen Sie alles sofort. Kinder oder Personen mit eingeschränkten geistigen Fähigkeiten oder ohne Erfahrung ist der Umgang nur unter Anleitung oder Aufsicht gestattet. Kinder oder Personen mit eingeschränkten geistigen Fähigkeiten müssen unbedingt beaufsichtigt werden. Es besteht Verletzungsgefahr: Das Innere des Deckels enthält viele elektronische Komponenten, daher vermeiden Sie es, den Deckel mit Wasser oder starker Feuchtigkeit in Verbindung zu bringen. **Schließen Sie den Deckel nicht mit der Hand**, warten Sie bis der Deckel automatisch schließt oder verwenden Sie die rechte Taste – „Close“ auf der Frontseite.

05 SICHERHEITSHINWEISE BATTERIE



Batterien sind von Kindern fernzuhalten, es besteht Verschluckungsgefahr. Sollte trotzdem eine Batterie verschluckt werden, muss umgehend medizinische Hilfe in Anspruch genommen werden.

ACHTUNG EXPLOSIONSGEFAHR: Batterien dürfen nicht ins Feuer geworfen, kurzgeschlossen oder auseinander genommen werden.

Benutzen Sie keine neuen Batterien zusammen mit gebrauchten. Vermischen Sie nicht Typ und Marke. Bei Nichtbeachtung können Batterien über Ihre Endspannung hinaus entladen werden und es besteht Gefahr, dass Batteriesäure ausläuft.

06 ENTSORGUNGSHINWEISE UMWELTSCHUTZ

Verpackungsmaterialien sind Rohstoffe und somit recyclebar. Im Interesse des Umweltschutzes bitten wir um eine ordnungsgemäße Entsorgung! Ihre kommunale Verwaltung informiert Sie gerne.

Entsorgen Sie das Produkt, wenn es nicht mehr verwendet wird, nicht in Ihrem Hausmüll, sondern informieren Sie sich bei Ihrer kommunalen Verwaltung. Batterien dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden. Jeder Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, Batterien/Akkus ordnungsgemäß zu entsorgen! Geben Sie Batterien nur im entladenen Zustand zurück.

07 INBETRIEBNAHME ABFALLEIMER

1. Entnehmen Sie den Abfalleimer aus der Verpackung und entfernen sie alle Verpackungsmaterialien. Befestigen Sie nun mit Hilfe des Klemmrings einen Müllbeutel (empfohlen 60L) im Inneneimer vom Abfalleimer.

2. Öffnen Sie den Batteriefachdeckel entsprechend der Markierung durch kurzes Drücken auf der Unterseite vom Deckel des Abfalleimers. Legen Sie nun, unter Beachtung der richtigen Polarität (+/-), 4 Batterien vom Typ „C“ LR 14 in das Batteriefach.

3. Schalten Sie den An -/Aus-Schalter auf der Rückseite des Abfalleimers ein. Die LED-Statusleuchte auf der Frontseite leuchtet nun rot für ca. 3 Sekunden auf.

Anschließend blinkt die LED-Statusleuchte alle 5 Sekunden rot. Der Abfalleimer ist nun betriebsbereit.

4. Zum Einwerfen von Abfall nähern Sie sich mit dem Gegenstand oder Ihrer Hand innerhalb der Sensor-Reichweite von ca. 15 cm. Der Deckel des Abfalleimers öffnet sich nun automatisch und schließt automatisch nach ca. 5 Sekunden, sofern Sie sich außerhalb der Sensor-Reichweite befinden. Bleiben Sie innerhalb der Sensor-Reichweite stehen, bleibt der Deckel vom Abfalleimer geöffnet.

5. Der Sensor ist im 90° Winkel drehbar. D.h. die Sensor-Position kann in eine horizontale und vertikale Position gedreht werden, um die optimale Sensor-Reichweite zu erzielen. Sowohl in der vertikalen als auch in der horizontalen Position des Sensors kann der Deckel dauerhaft geöffnet bleiben. Bleiben Sie einfach mit Ihrer Hand oder Ihrem Körper (in

einer Reichweite von 0-20cm) auf der Frontseite vor dem Abfalleimer stehen, dann bleibt der Deckel dauerhaft geöffnet. Die sechs roten LED-Statusleuchten auf der Frontseite leuchten nun dauerhaft. Sollten Sie sich aus der Sensor-Reichweite bzw. von der Frontseite des Abfalleimers entfernen, schließt der Deckel automatisch nach ca. 5 Sekunden und die 6 roten LED-Statusleuchten werden nacheinander erlöschen („Countdown“ – Funktion).

08 BATTERIE WECHSELN D BATTERIEN LR 14

Die Lebensdauer der Batterien beträgt je nach Hersteller und Betrieb ca. 3 Monate. Ein Batteriewechsel ist erforderlich, wenn die LED-Statusleuchte ca. alle 5 Sekunden gelb blinkt. Die Batterien sind jetzt nahezu verbraucht.

09 MANUELLES ÖFFNEN / SCHLIEßEN DES DECKELS AM ABFALLEIMER

Der Deckel des Abfalleimers kann auch manuell geöffnet und geschlossen werden. Diese Funktion dient dem häufigen Einwerfen von Abfall.

Zum manuellen Öffnen drücken Sie die linke Taste – „OPEN“ an der Frontseite des Abfalleimers. Die 6 roten LED-Statusleuchten auf der Frontseite leuchten nun dauerhaft bis Sie die rechte Taste – „CLOSE“ auf der Frontseite des Abfalleimers drücken. Danach befindet sich der Abfalleimer wieder im Automatik-Modus. Sollten Sie die Taste nicht drü-

cken, schließt der Deckel automatisch nach 5 Minuten und die 6 roten LED-Statusleuchten werden nacheinander erlöschen („Countdown“ – Funktion).

10 MÜLLBEUTEL WECHSELN

Zum Entfernen und Wechseln von Müllbeuteln entfernen Sie den Deckel des Abfalleimers. Anschließend entfernen Sie den Müllbeutel von der Plastik-Halterung, um den Müllbeutel herauszunehmen. Diese dient zum Fixieren des Müllbeutels.

11 GEWÄHRLEISTUNG ABFALLEIMER

Bei sachgemäßem Gebrauch, haben Sie einen Gewährleistungsanspruch von 2 Jahren. Die Gewährleistung ist gültig innerhalb des privaten Gebrauchs und innerhalb der Bundesrepublik Deutschland. Um die Gewährleistung in Anspruch zu nehmen ist die Vorlage des Kaufnachweises erforderlich. Sollte der Kaufnachweis nicht erbracht werden, können keine Gewährleistungsansprüche geltend gemacht werden. Keine Gewährleistung besteht auch bei unsachgemäßer Behandlung, bei mechanischer Beschädigung des Gerätes von außen, bei Bedienungsfehlern, bei Aufstellung des Gerätes in Feuchträumen oder im Freien, Missachtung der Bedienungsanleitung. Von uns erbrachte Garantieleistungen verlängern die Garantiefrist von 2 Jahren ab Kaufdatum nicht, auch nicht hinsichtlich eventuell ausgetauschter Komponenten.

12 PRODUKTBESCHREIBUNG

ARTIKELNR.: EW-AE-02099/EW-AE-02088



Abfalleimer aus gebürstetem Edelstahl
„Fingerabdrucksicher“

Fassungsvermögen: 48L

Sensor-Reichweite: 0- 20 cm



Wenn Sie in der Sensor-Reichweite stehen, bleibt
der Deckel dauerhaft geöffnet

Infrarot-Sensor Position im 90° Winkel verstellbar

Infrarot-Sensor mit „Countdown“-Funktion

Plastikring zur Fixierung des Müllbeutels



Manuelle Bedienknöpfe für AN/AUS und
zum ÖFFNEN/SCHLIEßEN

Korpus aus Edelstahl - Deckel aus Kunststoff

Inklusive Bodenring zum Schutz von
empfindlichen Böden

Sehr pflegeleicht und hygienisch

Betrieb durch 4x AA Batterien LR6 (nicht im
Lieferumfang)

Abmessungen: 40.5 x 25.5 x 57.7 cm



13 EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG EMC 2004/108/EC

Hiermit erklärt die Marke ECHTWERK, dass der Abfalleimer den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Vorschriften der Richtlinie EMC 2004/108/EC übereinstimmt. Diese Deklaration basiert auf Einhaltung folgender Europäischer Standards.

EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011, EN 55014-2:2015



15 ÄNDERUNG DER ANGABEN UND INFORMATIONEN

Änderungen der Angaben und Informationen ohne Vorbenachrichtigung sind vorbehalten

ECHTWERK®

Am Roßberg 11
66740 Saarlouis, Germany
www.echtwerk.com