

PFLEGEHINWEIS

MÜLLSACKSTÄNDER

Oberfläche & Gestell

Wischen Sie Stahlrahmen und Standfüße regelmäßig mit einem weichen, leicht feuchten Tuch ab. Bei stärkerer Verschmutzung können Sie ein mildes Reinigungsmittel verwenden. Trocknen Sie das Gestell im Anschluss gründlich, um Rostbildung zu vermeiden.

Deckel & Kunststoffteile

Reinigen Sie den Kunststoffdeckel mit einem feuchten Tuch und etwas mildem Spülmittel. Verwenden Sie keine aggressiven oder scheuernden Reinigungsmittel, da diese die Oberfläche beschädigen können. Trocknen Sie den Deckel nach der Reinigung ab, um Wasserflecken zu verhindern.

Haltering & Müllsack

Kontrollieren Sie den Haltering regelmäßig auf Verschmutzungen und Rückstände. Reinigen Sie ihn bei Bedarf mit einem feuchten Tuch und mildem Reiniger. Achten Sie darauf, den Müllsack korrekt einzuspannen, damit er sicher hält und nicht verrutscht.

Standort

Der Müllsackständer ist für den Innenbereich und überdachte Außenbereiche geeignet. Vermeiden Sie anhaltende Feuchtigkeit, direkten Regen oder dauerhaft nasse Böden, um Korrosion am Metallgestell zu verhindern. Stellen Sie den Ständer auf einen ebenen Untergrund, um einen sicheren Stand zu gewährleisten.

Allgemeine Hinweise

Vermeiden Sie harte Stöße oder übermäßige Belastung des Gestells. Prüfen Sie in regelmäßigen Abständen alle Verbindungen und ziehen Sie diese bei Bedarf nach. So stellen Sie sicher, dass der Müllsackständer lange stabil und funktionsfähig bleibt.