

PFLEGEHINWEIS

LUNCHBOX EDELSTAHL / BAMBUS

Edelstahl-Behälter

Nach jedem Gebrauch mit warmem Seifenwasser reinigen. Bei Bedarf können Sie einen weichen Schwamm verwenden, um Essensreste zu entfernen. Gründlich ausspülen und trocknen, um Wasserflecken zu vermeiden.

Bambusdeckel

Dieser sollte per Hand mit warmem Wasser und einer milden Seife gereinigt werden. Nicht in Wasser eintauchen oder in der Spülmaschine reinigen, da Bambus ein natürliches Material ist, das aufquellen und reißen kann, wenn es zu viel Feuchtigkeit ausgesetzt wird. Nach der Reinigung den Deckel an der Luft trocknen lassen.

Silikonband

Mit warmem Seifenwasser reinigen und an der Luft trocknen lassen. Silikon ist sehr widerstandsfähig, aber scharfe Gegenstände oder Schaber sollten vermieden werden, um Schnitte oder Schäden am Band zu vermeiden.

Trocken lagern

Stellen Sie sicher, dass sowohl der Edelstahlbehälter als auch der Bambusdeckel vollständig trocken sind, bevor Sie sie aufbewahren.

Hitze und Licht

Bewahren Sie die Brotdose an einem kühlen, trockenen Ort fern von direktem Sonnenlicht auf, um Verfärbungen oder Verformungen zu vermeiden.

Nicht mikrowellengeeignet

Beachten Sie, dass der Bambusdeckel und das Silikonband nicht für die Verwendung in der Mikrowelle geeignet sind. Der Edelstahlbehälter sollte ebenfalls nicht in der Mikrowelle verwendet werden, da Metall Funken erzeugen und Schäden verursachen kann.