

BEDIENUNGSANLEITUNG

TEEKANNE GUSSEISEN

Vor dem 1. Gebrauch

Vor dem ersten Gebrauch die Teekanne mit warmem Wasser ausspülen. Verwenden Sie dabei keine Seife, da die poröse Natur des Eisens Geschmäcker aufnehmen kann.

Nach jedem Gebrauch

Entleeren Sie die Teekanne vollständig und spülen Sie sie mit warmem Wasser aus. Verwenden Sie keine Spülmittel und tauchen Sie die Teekanne nicht vollständig in Wasser. Reinigen Sie das Innere sanft mit einem weichen Schwamm oder Tuch.

Trocknung

Trocknen Sie die Teekanne nach jeder Reinigung gründlich von innen und außen mit einem trockenen Tuch ab. Lassen Sie den Deckel dabei ab, damit die Restfeuchtigkeit verdunsten kann. Vermeiden Sie stehendes Wasser, um Rostbildung zu verhindern.

Rostschutz

Falls sich im Inneren der Kanne Rost bildet, ist dies nicht zwingend ein Problem. Der Rost kann sogar den Geschmack des Tees positiv beeinflussen und vor weiterem Rosten schützen. Wenn Sie den Rost entfernen möchten, schrubben Sie ihn vorsichtig mit einem weichen Schwamm ab und spülen Sie die Kanne erneut aus.

Aufbewahrung

Ort: Bewahren Sie die Teekanne an einem trockenen, gut belüfteten Ort auf. Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung und extreme Temperaturschwankungen.

Position: Stellen Sie die Kanne auf den Untersetzter oder ein trockenes Tuch, um Kratzer auf Oberflächen zu verhindern.

Deckel: Lassen Sie den Deckel der Teekanne beim Aufbewahren leicht geöffnet, damit die Luft zirkulieren kann und keine Feuchtigkeit im Inneren kondensiert.

Nicht stapeln: Stapeln Sie keine anderen Gegenstände auf der gusseisernen Teekanne, um Beschädigungen zu vermeiden.