

PFLEGEHINWEIS

TEEKANNE EDELSTAHL

Handwäsche

Für den Erhalt der Qualität Ihrer ECHTWERK doppelwandigen Teekanne wird empfohlen, diese nach jeder Benutzung von Hand mit warmem Wasser und einem milden Spülmittel zu reinigen. Benutzen Sie ein weiches Tuch oder einen Schwamm, um die äußere und innere Oberfläche der Kanne schonend zu säubern. Die Verwendung von Scheuermitteln oder harten Bürsten sollte vermieden werden, um Kratzer auf dem Edelstahl zu verhindern.

Siebeinsatz

Der feinporige Siebeinsatz ist ideal für verschiedene Teesorten und sollte nach jedem Gebrauch geleert und unter fließendem Wasser abgespült werden. Bei hartnäckigen Teeablagerungen kann der Einsatz in eine warme Seifenlösung eingelegt und mit einer weichen Bürste gereinigt werden. Er ist ebenfalls spülmaschinengeeignet, sollte aber sorgfältig im Besteckkorb platziert werden.

Thermofunktion nutzen

Die doppelwandige Konstruktion hält den Tee länger warm. Um dies zu maximieren, kann es hilfreich sein, die Kanne vor dem Befüllen mit heißem Wasser zu erwärmen. Füllen Sie dazu einfach heißes Wasser in die Kanne, lassen Sie es kurz stehen und gießen Sie es dann aus, bevor Sie den Tee zubereiten.

Bruchssichere Handhabung

Trotz ihrer Bruchssicherheit sollte die Teekanne mit Vorsicht behandelt werden. Vermeiden Sie Stöße gegen harte Gegenstände und den Kontakt mit scharfen Werkzeugen. Heben Sie die Teekanne beim Transport immer an der Basis und nicht nur am Griff, um eine gute Stabilität zu gewährleisten.

Tropffreies Ausgießen

Um ein tropffreies Ausgießen zu gewährleisten, sollte darauf geachtet werden, dass der Deckel korrekt auf der Kanne sitzt. Die Kanne sollte auch nicht überfüllt werden; lassen Sie etwas Platz, damit beim Ausgießen kein Tee über den Rand schwappen kann.