

BEDIENUNGSANLEITUNG

KÜCHENROLLENHALTER EDELSTAHL

REINIGUNG

Wischen Sie den Küchenrollenhalter regelmäßig mit einem weichen, feuchten Tuch ab, um alltäglichen Schmutz und Fingerabdrücke zu entfernen.

TIEFENREINIGUNG

Bei Bedarf können Sie eine milde Seifenlösung oder einen speziellen Edelstahlreiniger verwenden. Tragen Sie die Lösung auf ein weiches Tuch auf und reinigen Sie den Halter damit. Verwenden Sie keine scheuernden Reinigungsmittel, Stahlwolle oder harte Bürsten, da diese die Oberfläche zerkratzen können.

Trocknung

Nach der Reinigung den Halter gründlich mit einem weichen Tuch trockenreiben, um Wasserflecken zu vermeiden.

Glänzend halten

Für zusätzlichen Glanz können Sie den Küchenrollenhalter gelegentlich mit einem Edelstahlpoliermittel behandeln. Dies hilft auch, die Oberfläche vor weiteren Flecken zu schützen.

Vermeiden Sie Dämpfe

Platzieren Sie den Küchenrollenhalter nicht direkt neben dem Herd oder anderen Hitzequellen, da Dämpfe und Hitze die Oberfläche beschädigen können.

Keine aggressiven Chemikalien

Vermeiden Sie den Kontakt mit aggressiven Chemikalien wie Chlorbleiche, da diese die Oberfläche angreifen können.