

PFLEGEHINWEIS

UNIVERSAL MESSERBLOCK SQUARE

Reinigung des Gehäuses

Wischen Sie die Außenfläche des Messerblocks regelmäßig mit einem feuchten Tuch ab. Verwenden Sie ein mildes Reinigungsmittel, falls notwendig. Vermeiden Sie aggressive Chemikalien, die die rutschhemmende Kunststoffoberfläche beschädigen könnten.

Borsteneinsatz

Entnehmen Sie den Borsteneinsatz, wenn dieser für die Reinigung abnehmbar ist. Schütteln Sie Krümel oder Speisereste aus. Sie können den Borsteneinsatz auch mit warmem Wasser und einer milden Seife waschen. Lassen Sie ihn anschließend vollständig an der Luft trocknen, bevor Sie ihn wieder einsetzen.

Trocknung

Stellen Sie sicher, dass sowohl der Borsteneinsatz als auch der Messerblock vollständig trocken sind, bevor Sie Messer wieder einsetzen. Dies verhindert die Entwicklung von Bakterien und Schimmel.

Scharfe Kanten schützen

Führen Sie die Messer mit der Klinge nach unten in den Block ein, um die Schärfe der Klingen zu bewahren und die Borsten nicht zu beschädigen.

Regelmäßige Überprüfung

Kontrollieren Sie den Messerblock und den Borsteneinsatz regelmäßig auf Abnutzung oder Beschädigungen, um sicherzustellen, dass der Messerschutz gewährleistet bleibt.

Sichere Platzierung

Platzieren Sie den Messerblock an einem sicheren Ort, wo er nicht umkippen kann, um Unfälle zu vermeiden.