

KÜCHENMESSER

HINWEISE ZUR PFLEGE UND REINIGUNG:

Achtung: Gehen Sie beim Reinigen mit äußerster Vorsicht vor, um Verletzungen zu vermeiden!

Vor dem ersten Gebrauch:

Spülen Sie die Messer und den Messerblock gründlich mit Spülmittel, warmem Wasser und einem weichen Tuch ab. Verwenden Sie keine Lösungsmittel oder Scheuermittel!
Die Messer und der Messerblock sind nicht spülmaschinengeeignet, da die starken Temperaturschwankungen die kristalline Struktur des Stahls beeinträchtigen können.

Nach dem Gebrauch:

Reinigen Sie die Messer mit Spülmittel, warmem Wasser und einem weichen Tuch.
Lassen Sie die Messer nicht fallen, da sie beschädigt werden könnten.
Bewahren Sie die Messer im Messerblock oder in einer Messertasche auf, um sie sicher zu lagern.

SICHERHEITSHINWEISE

WARNUNG! GEFAHR FÜR KINDER!

- Bewahren Sie die Messer so auf, dass sie für Kinder und Kleinkinder unerreichbar sind.
- Halten Sie Kinder von Verpackungsmaterialien fern, da Erstickungsgefahr besteht.
- Kindern oder Personen mit eingeschränkten geistigen Fähigkeiten oder ohne Erfahrung ist der Umgang nur unter Anleitung oder Aufsicht gestattet.

WARNUNG VOR VERLETZUNGEN!

- Verwenden Sie keine harten Schneideunterlagen (z. B. Glas, Stein etc.), um die Schnittleistung der Messer nicht zu beeinträchtigen.
- Es wird empfohlen, Kunststoff- oder Holzunterlagen zu verwenden.
- Benutzen Sie keine beschädigten Messer. Es besteht VERLETZUNGSGEFAHR!
- Beim Umgang mit Messern ist generell größte Vorsicht geboten, da die Klingen sehr scharf sind.

Bitte beachten Sie die oben genannten Hinweise.
Ihr Echtwerk-Team