

PRODUKT HINWEIS



Dieses Produkt ist für den Gebrauch durch Erwachsene ab 18 Jahren bestimmt. Bitte bewahren Sie dieses Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.



⚠ Warnungen

1. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden, und schließen Sie die entsprechenden externen Geräte nur gemäß den Angaben in dieser Bedienungsanleitung an.
2. Dieses Produkt ist für die Verwendung durch Erwachsene ab 18 Jahren bestimmt. Bitte bewahren Sie es außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren auf.
3. Wenn das Produkt in der Nähe von Kindern verwendet wird, ist eine strenge Überwachung erforderlich, um Verbrennungen zu vermeiden.
4. Umgebungstemperatur bei der Verwendung: -10 ~ 35°C; Temperatur bei der Lagerung: -20 ~ 60°C.
5. Lassen Sie das Produkt NICHT unbeaufsichtigt, wenn es in Gebrauch ist. Beenden Sie den Gebrauch des Geräts bei jedem Anzeichen einer Fehlfunktion.
6. Berühren Sie während der Verwendung der Mückenabwehr-Funktion NICHT das Fach für das Mückenabwehr-Pad.
7. Decken Sie das Gerät NICHT ab und stellen Sie es NICHT in die Nähe von anderen Gegenständen, da dies zu Schäden am Gerät oder Unfällen aufgrund hoher Temperaturen führen kann.
8. Bitte lagern Sie das Gerät in trockenen und belüfteten Räumen. Setzen Sie das Gerät NICHT dem Regen aus. Halten Sie es fern von brennbarem Material.
9. Wenn Sie das Gerät in einer geschlossenen oder brennbaren Umgebung aufbewahren, z. B. in einer Tasche oder einem Rucksack, oder wenn Sie es über einen längeren Zeitraum nicht benutzen, nehmen Sie bitte das Akku-Pack heraus, um eine versehentliche Aktivierung und Gefahren durch übermäßige Hitze zu vermeiden.
10. Bitte laden Sie den Akku alle 3 Monate auf, wenn er längere Zeit nicht benutzt wird.
11. Legen Sie das Produkt NICHT ins Wasser.
12. Stecken Sie NICHT Ihre Finger, Metalle oder andere Fremdkörper in das Gerät.
13. Verwenden Sie die Mückenabwehr-Funktion NICHT in einem geschlossenen Raum.
14. Setzen Sie das Produkt NICHT über einen längeren Zeitraum Temperaturen über 60°C aus.
15. Das Produkt darf NICHT zerlegt oder modifiziert werden, da es sonst beschädigt wird und die Produktgarantie ungültig. Vollständige Informationen zur Garantie finden Sie im Abschnitt „Garantiebedingungen“ in dieser Anleitung.

⚠ Batteriesicherheit

Die unsachgemäße Verwendung des Akkus kann zu schweren Akkuschäden oder Sicherheitsrisiken wie Verbrennung oder Explosion führen. Verwenden Sie den Akku NICHT, wenn er beschädigt ist. Der Akku darf NICHT zerlegt, durchstoßen, zerschnitten, zerquetscht, verbrannt oder kurzgeschlossen werden. Wenn Sie ein Auslaufen oder einen ungewöhnlichen Geruch feststellen, stellen Sie die Verwendung des Akkus sofort ein und entsorgen Sie ihn ordnungsgemäß. Entsorgen Sie das Gerät/die Batterie gemäß den geltenden örtlichen Gesetzen und Vorschriften.

Das Produkt erzeugt bei längerem Betrieb große Hitze. Bitte lassen Sie bei der Verwendung Vorsicht walten.

