

Benutzeranleitung **HILLTOP** P.S. Electric-Easyweed Folie



Was Sie benötigen:

- Kleidungsstück, welches Sie bedrucken möchten
- **HILLTOP** Transferfolie
- Schneid-Plotter oder eine Schere
- Transferpresse oder ein Bügeleisen mit einstellbarer Temperatur
- 1 Bogen Backpapier

Schnitt:

Variante 1 mit dem Plotter:

- Das gewünschte Motiv spiegelverkehrt auf der matten Rückseite der Flex Folie mit einem marktüblichen Schneide-Plotter schneiden (ohne die transparente Trägerfolie zu durchtrennen).
- Wir empfehlen die Verwendung eines Standardmessers (45°).
- Andruck 60 gf, Geschwindigkeit 20 cm/Sek.
- Nach dem Entgittern (Ausheben des nicht benötigten Materials) wird das geschnittene Flex-Folienmotiv mit einer Transferpresse übertragen.

Wichtiger Hinweis:

- Wie bereits erwähnt, vor dem Plotten nicht vergessen das Motiv zu spiegeln!

- Schnitteinstellung Silhouette:

Messer: 2 | Geschwindigkeit: 8 | Druck: 5
Silhouette Studio: Thermotransfer glatt

- Schnitteinstellung Brother:

Messer: 1 (Standard-Messer)
Druck: -1 | Geschwindigkeit: 2

Die Einstellungen können je nach Alter und Abnutzung des Messers variieren, ein Testschnitt wird unbedingt empfohlen. Bei filigranen Motiven sollte die Geschwindigkeit reduziert werden.

Variante 2 mit der Schere:

- Schneiden Sie Ihr Motiv einfach mit einer Schere aus
- Sofern vorhanden, schneiden Sie Ihr Motiv mithilfe einer Schablone aus

Sie haben nun die Möglichkeit, das Motiv mit einer Presse aufzupressen oder mit einem Bügeleisen aufzubügeln

Variante 1 mit der Transferpresse:

- Temperatur: 150°C (300°F)
- Druck: mittel (2,5 - 3,5 bar bei pneumatischen Pressen)
- Zeit: 15 Sek
- Transparente Trägerfolie warm oder kalt abziehen

Variante 2 mit dem Bügeleisen:

Legen Sie Ihr zu bedruckendes Kleidungsstück auf eine **flache, harte und hitzebeständige Oberfläche**, z.B. Laminatboden oder Holztisch (ein gepolstertes Bügelbrett ist nicht zu empfehlen).

Legen Sie ihr fertiges Motiv mit der **matten Seite nach unten** (die Seite mit der glänzenden transparenten Schutzfolie liegt oben) auf die gewünschte Stelle.

Stellen Sie das Bügeleisen auf **Stufe 2**, bzw. auf etwa **150 – 160°C**

Decken Sie Ihr Bild mit einem Bogen **Backpapier / Butterbrotpapier** ab und pressen das Bügeleisen auf jede Stelle Ihres Motivs für jeweils etwa 15 sec.

4 Sekunden abwarten, nochmals ca. 15 sec.pressen.

Nun die transparente Schutzfolie **vorsichtig warm abziehen** und erneut den Bogen Backpapier / Butterbrotpapier auf das Motiv legen und nochmals für jeweils **5 Sekunden** mit dem Bügeleisen aufpressen, damit sich auch die Ecken und Kanten gut mit dem Stoff verbinden.

Zum Schluss bitte noch einmal genau kontrollieren ob alles, besonders die Ecken und Kanten, mit dem Stoff verbunden sind und gegebenenfalls noch einmal **kurz nachpressen** (das Backpapier /Butterbrotpapier nicht vergessen)

Fertig !

Waschanleitung:

Vor dem ersten Waschgang bitte ca. 24 Stunden warten.

Bitte die Textilien auf links waschen.

Folie bis 60 °C waschbar (eignet sich deshalb besonders für Kinderkleidung und Workwear).

Die Flex Folie kann im Trockner getrocknet werden (Baumwollprogramm).

Nicht bleichen und am besten ohne Weichspüler waschen.