

# Neigung einer Markise verstellen

Diese Anleitung beschreibt die Vorgehensweise an unseren Brustor Markisen. Vom Grundprinzip funktioniert es bei anderen Herstellern aber ähnlich.



- 1) Fahren Sie die Markise nur ca. 50cm aus
- 2) Lösen Sie auf beiden Seiten am Halter des Markisenarms die Schrauben leicht (Bild 1)  
Die Schrauben dürfen nur gelockert und in keinem Fall ganz gelöst werden oder entfernt werden!
- 3) Verstellen Sie gleichmäßig an den unteren Schrauben der Markisenarme die Neigung (Bild 2)
- 4) Ziehen Sie die seitlichen Schrauben auf beiden Seiten wieder fest
- 5) Im Anschluss sollten Sie die Markise vollständig ausfahren und mit einer Wasserwaage am Ausfallprofil prüfen, ob dieses ebenmäßig horizontal eingestellt ist (Bild 3)
- 6) Bei Bedarf lösen Sie einseitig erneut die seitlichen Schrauben und korrigieren die Neigung, bis das Ausfallprofil 100%ig in Waage ist
- 7) Ziehen Sie die seitlichen Schrauben auf beiden Seiten wieder fest an



Bild 1



Bild 2



Bild 3

# Ausfallprofil einer Markise in Waage stellen

Manchmal kommt es vor, dass das Ausfallprofil einer Markise nach dem Ausfahren nicht in Waage ist, wie Sie dies korrigieren beschreiben wir in dieser kurzen Anleitung:



- 1) Lockern Sie einseitig die seitlichen Schrauben am Halter des Markisenarms (Bild 1)
- 2) Verstellen Sie an der Schraube unter dem Markisenarm minimal die Neigung (Bild 2)
- 3) Kontrollieren Sie vorne am Ausfallprofil mit einer Wasserwaage ob dieses ebenmäßig in Waage ist (Bild 3)
- 4) Verstellen Sie bei Bedarf erneut die Neigung, bis das Ausfallprofil 100%ig in Waage ist
- 5) Ziehen Sie die seitlichen Schrauben am Markisenarm wieder fest

Sollten Sie noch Fragen zur Einstellung der korrekten Neigung Ihrer Markise oder unseren Produkten haben, nehmen Sie gerne Kontakt mit uns auf.

Tel.: 02523 9989019

E-Mail: [kontakt@schattenfix.de](mailto:kontakt@schattenfix.de)

