

Gebrauchsanweisung

Regnerwagen (selbstziehend) - inkl. 50 m Schlauch



Fußanker



3-Richtungs-
Ventil
mit Anzeige



Kupplung



Schlauchrückzugs-
führung



Verschluss-Hebel



Geschwindigkeitsschalter

1. Fußanker in den Boden einsetzen

2. Wasserversorgung anschließen, Hebel schließen

3. Ziehen Sie die Zahnradkupplung heraus

4. Schalter im Uhrzeigersinn aufdrehen

5. Schlauch in gewünschte Position ziehen

6. Hebel in vollständig geöffnete Position drücken

7. Rotator gegen Uhrzeigersinn drehen

8. Dann die Zahnradkupplung durchdrehen

9. Geschwindigkeit auswählen und Ventil einstellen