G IntelliRoute G IntelliRoute G IntelliRoute

9100 Serie Benutzerhandbuch

Sie benötigen Hilfe mit diesem Gerät?

Bitte rufen Sie **+49 (0231) 880 840-0** an und wir freuen uns, Ihnen alle Merkmale und Funktionen zu erklären, bei denen Sie Hilfe benötigen.

WARNUNG!

Führen Sie niemals ein "Zurücksetzen auf die Standardwerte" oder "Daten löschen" über die Aguri Navigations App durch. Dadurch werden alle auf dem Gerät gespeicherten Daten, einschließlich der Kartendaten, gelöscht und das Gerät wird instabil.

Inhalt

- 3 Lieferumfang
- 4 Produktübersicht
- 5 Produktübersicht Rückseite -Anschlussdiagramm
- 7 Berechnen einer Route auf Basis einer Adresse oder einer Postleitzahl
- 6 Ausführliches Benutzerhandbuch
- 13 Erklärung der Navigationskartenansicht
- 14 Erklärung der Kreuzungsansicht
- 14 Bildschirmgrafiken von Lkw, Wohnmobil und Wohnwagen
- 15 Berechnen einer Route
- 20 Einstellen der Adressen "Zuhause" und "Büro" Letzte Reise und Route löschen
- 21 Verwendung und Streckenführung nach Favoriten
- 22 Verwendung der letzten Routen
- 23 Route nach Sehenswürdigkeiten (OVI, Orte von Interesse)
- 24 Route nach nächster Sehenswürdigkeit (OVI, Orte von Interesse)
- 26 Route zu besonderen Sehenswürdigkeiten, darunter Campingplätze und Caravaning-Clubs sowie Stellplätze für Wohnwagen
- 29 Route unter Verwendung von Ziel nach Kreuzung
- 30 Route nach Koordinaten Route neu berechnen
- 30 Umgebungseinstellungen
- 31 Einrichten Ihres Fahrzeugs Wohnmobil- und Wohnwagen-Ausgabe
- 32 Einrichten Ihres Fahrzeugs Lkw-Ausgabe
- 33 Tunnel Kategorieeinstellungen Lkw-Ausgabe
- 34 Helligkeit Lautstärke Sprach- und Stimmeinstellungen
- 35 Fahrzeugtyp, MPH/KMH –Auswahl der Geschwindigkeits-/ Entfernungseinheiten, Fahrzeugsymbol, Warnungen für Radarfallen, Gefahrenwarnungen und Einschränkungshinweise, Melden mobiler Radarfallen, My Speed – benutzerdefnierter Geschwindigkeitsalarm
- 36 Warntöne, Routenwarnung, gefahrene Strecken, Fahrspur-Anzeige, Warnung vor einer scharfen Kurve, Autobahnkreuz-Nr., 2D oder 3D – Auswahl der Kartenansicht,

Zeitspanne zum Runterladen der Live-Traffc-Verkehrsdienste

- 37 Auswahl des Serververbindungstyps, Management für die Bergfahrt, Anzeigen von OVI's, GPS-Status
- 37 Voraussichtliche Ankunftszeit einstellen
- 39 Mini-Drop-down-Menü
- 47 Herstellen einer Internetverbindung und Surfen im Internet
- 40 Aktualisieren der Karten- und Speedshield Radarfallen-Datenbank
- 42 Anmeldung bei Google Play und Herunterladen von Apps
- 43 Digitale Echtzeit-Verkehrsdienste und Melden von mobilen Radarfallen
- 43 Tethering Ihres Geräts mit einem Android-Smartphone
- 44 Tethering Ihres Geräts mit einem iPhone
- 45 Verwenden der Digitalen Echtzeit-Verkehrsdienste Verwenden der Teilen-Funktion für mobile Radarfallen
- 46 Fügen Sie dem 9100 Ihre eigenen Sehenswürdigkeiten (OVI) hinzu
- 52 Bearbeiten eigener "Orte von Interesse" (OVI's) im Navigationssystem
- 54 Funktionsweise des Bedienfelds und grundlegende Bedienung
- 55 Hauptmenü der Systemeinstellungen
- 57 Bedienung des CD/DVD-Players
- 58 Bedienung des FM/AM-Radios
- 59 Bedienung der Bluetooth-Freisprecheinrichtung
- 60 Bedienung des Videoplayers
- 61 Musikplayer
- 62 Betrieb der DVR-Dashcam (optional)
- 63 Bedienung des Equalizer
- 64 Bedienung des Faders
- 65 Betrieb des DAB-Radios
- 66 Lenkradsteuerung
- 67 Systemüberblick
- 68 Weitere Systeminformationen
- 62 Entsorgung von elektrischen und elektronischen Altgeräten in der Europäischen Union

2

WARNUNG!

Nur für 12 V Betriebsspannung geeignet. Bei 24V-Fahrzeugen bitte Spannungswandler verwenden!

IntelliRoute 9100 Serie

Lieferumfang

- 1 x IntelliRoute 9100 (2-DIN-Festeinbau-Navigationsgerät)
- 1 x externes DAB+ Digitalradio-Modul
- 1 x externe DAB+ Antenne
- 1 x externes Mikrofon
- 1 x externe GPS-Antenne
- 2 x USB-Kabelbverlängerung
- 1 x Einbaublende
- 2 x Kabelbaum Stromversorgung
- 1 x Kabelbaum Multimedia

1 x Bedienungsanleitung auf Speicherkarte oder online im Reiter <u>Downloads</u> vom IntelliRoute CA9100 auf der Webseite <u>www.intelliroute.eu</u>

Copyright

Copyright @2023 CARGUARD Technologies GmbH. All rights reserved. Produktmerkmale und Spezifikationen dienen lediglich zu Referenzzwecken und können sich ohne vorherige Ankündigung ändern.

Erklärung

Diese Bedienungsanleitung wurde von Car Guard Systems ohne jegliche Garantie veröffentlicht. Änderungen und Verbesserungen an dieser Bedienungsanleitung aufgrund von Schreibfehlern, Ungenauigkeit vorliegender Informationen oder Verbesserungen an Programmen und/oder Geräten können jederzeit von Car Guard Systems ohne Vorankündigung vorgenommen werden. Derartige Änderungen werden jedoch in zukünftigen Ausgaben dieser Bedienungsanleitung berücksichtigt.

IntelliRoute 9100 Serie

Produktübersicht



- Drücken und halten, um ein- und auszuschalten. Kurz drücken, um die Lautstärke auf stumm zu stellen; drehen, um die Lautstärke zu erhöhen oder zu verringern.
- 2. Drücken, um den LCD-Bildschirm einund auszuschalten.
- Drücken, um die Navigation zu aktivieren.
- 4. Drücken, um ins Hauptmenü zurückzukehren.
- 5. Drücken, um CD oder DVD auszuwerfen.
- 6. Integriertes Mikrofon für die Freisprecheinrichtung.
- 7. Tippen, um ins Hauptmenü zurückzukehren.
- 8. Zeigt an, on eine SD-Karte eingelegt wurde.
- 9. Tippen, um Navigation zu aktivieren.
- 10. CD oder DVD einlegen.
- 11. Tippen, um die Lautstärke zu regeln.
- 12. Tippen, um zum vorherigen Bildschirm

zurückzukehren.

- 13. Drücken, um Musik von der SD-Karte abzuspielen.
- 14. Drücken, um Videos von der SD-Karte abzuspielen.
- 15. Drücken, um AM/FM-Radio zu aktivieren.
- 16. Drücken, um die DVR-Dashcam zu aktivieren (zusätzlicher Dashcam-Videorekorder erforderlich)
- 17. Bildschirm nach links oder rechts wischen, um Zugriff auf zusätzliche Einstellungen und Funktionen zu erhalten.
- 18. Tippen, um die Bluetooth-Freisprecheinrichtung zu aktivieren.
- 19. Tippen, um den Lautstärkeregler aufzurufen.
- 20. Tippen, um das Hauptmenü der Systemeinstellung aufzurufen.
- 21. SD-Kartenschlitz für Dashcam, Musik oder Video.

IntelliRoute 9100 Serie

Produktübersicht - Rückseite - Anschlussdiagramm



22-PIN-Multimediastecker

22+2	VIDEO-OUT2	gelber Cinch	Video-Ausgang 1
1+2	VIDEO-OUT2	gelber Cinch	Video-Ausgang 2
20+21	AUX-VIN	gelber Cinch	AUX-Video-Eingang
3+21	CAMERA VIN	gelber Cinch	Rückfahrkamera-Eingang
13	CAM-POW	rot	Rückfahrkamera (+)
14	REVERSE	braun	Rückfahrsignal + (Rückfahrscheinwerfer)
4+5	AUX-LIN	weißer Cinch	AUX-Audio-Eingang linker Kanal
19+5	AUX-RIN	roter Cinch	AUX-Audio-Eingang rechter Kanal
16+6	FL-OUT	weißer Cinch	Front-Audio-Ausgang linker Kanal
7+6	FR-OUT	roter Cinch	Front-Audio-Ausgang rechter Kanal
15+9	RL-OUT	weißer Cinch	Heck-Audio-Ausgang linker Kanal
8+9	RR-OUT	roter Cinch	Heck-Audio-Ausgang rechter Kanal
17+18	SUB-OUT	weißer Cinch	Subwoofer-Ausgang mono
10	ILL UMI	rosa	Fahrzeugbeleuchtung + (Klemme 58)
11	ANT CON	blau	Ansteuerung automatische Antenne
12	BRAKE	blau	Handbremse (+)
8-PIN-Steck	ker 1		
2	ACC	rot	Zündungsanschluss + (Klemme 15)
8	BATT	gelb	Batterie + (Klemme 30)
4	GND	schwarz	Fahrzeugmasseanschluss – (Klemme 31)
3	ILL UMI	rosa	Fahrzeugbeleuchtung + (Klemme 58)
6	REVERSE	braun	Rückfahrsignal + (Rückfahrscheinwerfer)
7	ANT	blau	Antennen Remote Anschluss
5	KEY1	orange	Lenkrad-Steuerschnittstelle 1
1	KEY2	orange	Lenkrad-Steuerschnittstelle 2
8-PIN-Steck	ker 2		

II ILT Web Lau	
15 FL- weiß/schwarz Laut	tsprecher vorne links (-)
10 FR+ grau Laut	tsprecher vorne rechts (+)
14 FR- grau/schwarz Laut	tsprecher vorne rechts (-)
12 RL+ grün Laut	tsprecher hinten links (+)
16 RL- grün/schwarz Laut	tsprecher hinten links (-)
9 RR+ lila Laut	tsprecher hinten rechts (+)
13 RR- lila/schwarz Laut	tsprecher hinten rechts (-)

WARNUNG!

Setzen Sie das Gerät niemals auf die Werkseinstellungen zurück. Dadurch werden alle auf dem Gerät gespeicherten Daten, einschließlich der Kartendaten, gelöscht und das Gerät wird unbrauchbar.

Installation und Sicherheitsmaßnahmen

Dieses Gerät kann nur mit einer 12V-Stromversorgung betrieben werden. Bitte verwenden Sie bei 24V Fahrzeugen immer einen passenden Spannungswandler!

Versuchen Sie nicht, fernzusehen oder Videos anzuschauen, während Sie das Fahrzeug steuern. Dies ist rechtswidrig und führt möglicherweise zu gefährlichen Situationen. Obwohl die auf diesem Gerät installierte Navigationssoftware programmiert wurde, die beste Route für Ihr Fahrzeug zu finden, sollten Sie stets mit der nötigen Sorgfalt und Aufmerksamkeit fahren. Der Fahrzeugführer ist allein dafür verantwortlich, stets alle Verkehrszeichen und gesetzlichen Vorgaben zu beachten sowie auf Straßenbedingungen, andere Verkehrsteilnehmer, Fußgänger und das eigene Fahrzeug zu achten.

Verändern Sie nichts an der Sicherung des Geräts, da ansonsten die Gefahr eines Schadens oder eines Feuers besteht.

Es wird dringend empfohlen, dieses Gerät von einem ausgebildeten Fahrzeugelektriker oder Vertragshändler installieren zu lassen. Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst auseinanderzubauen oder zu reparieren. Dadurch kann das Gerät beschädigt werden und es erlischt jeglicher Garantieanspruch. Falls Sie Hilfe oder anderweitige Unterstützung benötigen, wenden Sie sich bitte an Ihren örtlichen Vertragshändler oder Vertriebspartner.

Halten Sie das Gerät von Orten fern, an denen es durch Feuchtigkeit oder Wasser beschädigt werden kann.

Die Rückfahrkameras sind dazu da, Ihnen beim sicheren und effizienten Einparken zu helfen. Nichtsdestotrotz ist der Fahrzeugführer allein dafür verantwortlich, das Fahrzeug mit der nötigen Sorgfalt und Aufmerksamkeit rückwärts zu bewegen.

Ausführliches Benutzerhandbuch

Navigation

Schalten Sie das Gerät ein. Das Gerät benötigt einen Moment, um hochzufahren und zeigt anschließend ein Menü mit den Hauptfunktionen des Geräts an. Drücken Sie die Taste "NAV" linksseitig am Gerät, um die Navigation zu starten.

Es wird die folgende Warnmeldung angezeigt:

Das IntelliRoute-Navigationssystem führt Sie entsprechend der von Ihnen hinterlegten Fahrzeugdaten durch den Verkehr und vereinfacht die Fahrt zum Zielort. Sollte die empfohlene Zielführung den jeweils geltenden Verkehrsregeln widersprechen, so gilt immer die Straßenverkehrsordnung. Als Fahrer behalten Sie die alleinige Verantwortung für die Verkehrssicherheit.

Bitte lese Sie den Warnhinweis und drücken Sie "Start", wenn Sie fortfahren möchten.

Benutzerhinweis: Lkw-, Wohnmobil- und Wohnwagen-Versionen Wenn Sie die Lkw-, Wohnmobil- und Wohnwagen-Version besitzen, steht Ihnen die Option zur Auswahl des aktuell gefahrenen Fahrzeugtyps zur Verfügung. Bitte wählen Sie dies entsprechend aus.

Berechnen einer Route auf Basis einer Adresse oder einer Postleitzahl

1. Drücken Sie die Taste "NAV" auf dem Gerät, um die Navigation zu starten. Bitte beachten Sie, dass der Bootvorgang und die Herstellung einer Satellitenverbindung bei der erstmaligen Inbetriebnahme einige Minuten dauern kann. Für schnellste Ergebnisse empfehlen wir Ihnen, eine feste Position an einem Ort mit ungehinderter Sicht auf den Himmel einzunehmen. Nachfolgende Gerätestarts werden jedoch erheblich schneller verlaufen und Ihr Gerät wird bei regelmäßigem Einsatz innerhalb weniger Sekunden ein Satellitensignal aufbauen. Sobald das Satellitensignal aufgebaut wurde, zeigt der Bildschirm Ihnen Ihre gegenwärtige Position auf der Kartenansicht an.

2. Berühren Sie die Bildschirmmitte, um das Navigationsmenü aufzurufen und wählen Sie "Adresse". Geben Sie die Postleitzahl sowie gegebenenfalls den Rest der Adresse ein, bis Ihnen die erforderliche Adresse in den Dateneingabefeldern angezeigt wird. Drücken Sie die hervorgehobene Adresse, um fortzufahren.



Bei erstmaliger Verwendung des Geräts müssen Sie das Land eingeben. Das Gerät speichert das ausgewählte Land für den nächsten Einsatz, sodass die Adresseingabe künftig schneller möglich ist.

Wählen Sie den

Routenberechnung aus.

aguri La	nd																
Albanien																	
ANDORR	A																
Belarus																	
q ¹	W	2 E	3 3	r	4	t	5	z	6	u	7	i	8	0	9	р	0
а		S	d		f		g		h		j		k		Ι		
		у	х		С		V		b		n		m			×	
?123		,													0		

Während Sie die Eingabe tätigen, zeigt das Gerät gegebenfalls bereits im Voraus Ort, Straßennamen oder Hausnummern in dieser Gegend an. Wenn die von Ihnen gewünschte Adresse angezeigt wird, können Sie diese auswählen und ersparen sich somit die vollständige Eingabe. Durch die Auswahl gehen Sie automatisch auf den nächsten Bildschirm über. Sie können das Gerät dazu auffordern, eine Route durch Eingabe eines Ortes, Straßennamens, Hausnummer oder gegebenenfalls einer Postleitzahl zu berechnen. Das Gerät fordert Sie zur Eingabe von Daten auf, indem es Datenfelder orangefarben hervorhebt. Drücken Sie die Taste "Weiter", um mit dem nächsten Dateneingabefeld fortzufahren, sobald Sie Daten, wie z. B. die Postleitzahl, eingegeben haben.

L.

a.										L
	仚	Aguri M	Naviga		む	? 💎 1	6:23 	» × I		
aç	uri DE	EUTSC	HLAN	D				Po	stleitza	hl
S	adt				9	Straße			Haus-N	۸r.
Aa	ch (Tri	er-Saart	ourg)							
Aa	ich (Ko	nstanz)								
	q ¹	W^{2}	е	r	t	Z	U 7	i 8	o° p)
	а	S	d	f	g	h	j	k	- I	
		у	х	С	V	b	n	m	A	
	?123	,							•	

Auswahl der Optionen "schnellste Route", "kürzeste Entfernung", "Autobahnfahrt vermeiden" und "gebührenpflichtige Strecken vermeiden". Bitte beachten Sie, dass Digitale Echtzeit-Verkehrsdienste nur verfügbar sind, wenn Ihr Gerät mit einem kompatiblen Smartphone gepaart ist. Weitere Anweisungen zur Paarung Ihres Telefons stehen in den folgenden Kapiteln dieses Handbuchs zur Verfügung. Diese Taste lässt Sie zwischen den Optionen "Weiter" und "Fertig" umschalten, je nachdem, wie weit Sie im Dateneingabeprozess fortgeschritten sind. Drücken Sie die Taste "Fertig", um fortzufahren, sobald Sie die von Ihnen gewünschte Adresse oder den gesuchten Ort gefunden haben.

1) Aguri Naviga	🔊 🕈 🔻 16:23 🗘 🗵 🗂 📩
	Postleitzahl 🕅 :
Kön	Margarethenkloster Haus-Nr.
Wohnwagen 1 H:3.20m/L:7.50m/B:2.20m 3.50f (0) Festichse Routenoption	
 Kürzeste Zeit 	C Kürzeste Entfernung
 Nutzung von digitalen Live-Traffic (Smartphone-Gebühren können a 	z-Diensten zur Stauumfahrung anfallen)
🔿 Autohahnen vermeiden	🔿 Mautstraßen vermeiden
Ber	rechnen

Drücken Sie die Taste "Startpunkt ändern", um das Mini-Menü mit Optionen aufzurufen oder über einen bestimmten Ort zu navigieren.

Drücken zur Ansicht Ihres Standorts auf der Karte. Dieser Menüpunkt kann auch zur schnellen Routenplanung benutzt werden.

Drücken Sie die Taste "Berechnen", um fortzufahren.

Lkw-, Wohnmobil- und Wohnwagen-Versionen

Im Modus für Lkw oder Wohnmobile und Wohnwagen wird Ihnen der folgende Bildschirm angezeigt, der Ihnen Informationen über das eingesetzte Fahrzeug sowie eine Zusammenfassung der von Ihnen eingegebenen Eigenschaften liefert.

Hier wird Ihnen eine Bestätigung des von Ihnen gefahrenen Fahrzeugs sowie eine Zusammenfassung der von Ihnen eingegebenen Fahrzeugeigenschaften angezeigt. Drücken Sie hier, um das Mini-Dropdown-Menü aufzurufen, wenn Sie mehr als ein Fahrzeug gespeichert haben und zu einem anderen Fahrzeug wechseln möchten.



Bildschirm für die alternative Streckenführung

Es wird Ihnen automatisch die Auswahl zwischen zwei Streckenführungen angeboten für die jeweils die Entfernung und geschätzten Reisezeiten angezeigt werden. Wählen Sie die von Ihnen bevorzugte Streckenführung aus, um fortzufahren.

🏠 Aguri Naviga 🔊	🕈 🔻 17:19 🗘 🗵 🗂 📩
OGUII Margarethenkloster, Köln, DEUTSCHLAND	
enbroich Dormagen A57 A59 Deres B477 be	Burscheid E37 B506 Kurten
Romm@starcnen Leverk	usen Lindlar
Puineim	Bergisch Gladbach Engelsk
Bergheim	A4 A4 Overath
Q Q.Z-Erft-Kreis	Rösrath Muc
96km/01:36	96km/01:33

Bildschirm "Zusammenfassung"

3. Ein Bildschirm mit der Zusammenfassung der Ihnen vorgeschlagenen Reise wird angezeigt, der Ihnen die Überprüfung der Zieladresse und berechneten Route ermöalicht. Drücken Sie unten in der Mitte im Bildschirm auf "Start", um sofort zu starten oder lassen Sie den Timer alternativ bis auf Null herunterzählen und die Navigation startet automatisch.



Ihres Reiseziels, der Startadresse sowie andere Details Ihrer Route, wie die Entfernung, geschätzte Fahrtund Ankunftszeit angezeigt.

Tippen Sie auf die Karte, um Details der Route anzusehen.

Anschließend wird die Kartenansicht bei Start Ihrer Route blau hervorgehoben angezeigt. Sie sind ietzt bereit. Ihre Reise zu beginnen. Fahren Sie entlang der hervorgehobenen Route und halten Sie die Textanweisungen sowie die Sprachanweisungen der Routenbeschreibung ein. Die Navigationsansicht aktualisiert ständig Ihre aktuelle Position und Straßeninformationen. Wenn Sie versehentlich eine falsche Abzweigung nehmen, berechnet das Gerät die Route entsprechend neu, um Sie so schnell und sicher wie möglich zurück auf die Route zu bringen.

Bitte befolgen Sie die nachfolgend aufgeführten detaillierten Informationen.

Benutzerhinweis: Obwohl alle IntelliRoute-Navigationssysteme für eine sichere und effiziente Streckenführung entwickelt wurden, stellen diese keinen Ersatz dafür dar. stets aufmerksam und vorschriftsgemäß zu fahren. Der Fahrer ist voll verantwortlich dafür, Verkehrszeichen, Straßenzustand, andere Verkehrsteilnehmer, gesetzliche Straßenbeschränkungen. Fußgänger und die Führung seines Fahrzeugs iederzeit sicherzustellen.

Lkw-, Wohnmobil- und Wohnwagen-Versionen

Einrichtung und Eingabe der Fahrzeugeigenschaften

Falls Sie die Lkw- oder Wohnmobil- und Wohnwagen-Version nutzen, müssen Sie die Fahrzeugeigenschaften eingeben und abspeichern, damit die Navigationssoftware sichere und für Sie geeignete Routen erstellen kann.



Drücken Sie die Taste "NAV" auf dem Gerät, um die Navigationssoftware zu starten.

Tippen Sie nun die Bildschirmmitte an, um das Navigationsmenü aufzurufen. Wischen Sie dann auf die 2 Seite.



Wählen Sie im Menü das Symbol "Fahrzeug" aus, um ihr Fahrzeug einzurichten oder ein bestehendes zu bearbeiten. (BITTE VOLLSTÄNDIG AUSFÜLLEN)



Drücken Sie die Taste "Hinzufügen", um ein neues Fahrzeug hinzuzufügen.

Drücken Sie zur Auswahl des von Ihnen aktuell verwendeten Fahrzeugs, falls Sie mehr als ein Fahrzeug gespeichet haben.

Drücken und halten Sie den Eintrag, um diesen zu bearbeiten oder zu löschen.

Geben Sie die Eigenschaften Ihres Fahrzeugs ein, wo Sie dazu aufgefordert werden.

Wischen Sie den Bildschirm seitlich seitlich nach links oder rechts für die Anzeige weiterer Optionen.

Drücken Sie die Taste "OK", um Ihre Auswahl zu speichern und verlassen Sie das Menü.



WARNUNG!

Setzen Sie das Gerät niemals auf die Werkseinstellungen zurück. Dadurch werden alle auf dem Gerät gespeicherten Daten, einschließlich der Kartendaten, gelöscht und das Gerät wird unbrauchbar.

Ausführliches Benutzerhandbuch

Navigation

Schalten Sie das Gerät ein. Das Gerät benötigt einen Moment, um hochzufahren und zeigt anschließend ein Menü mit den Hauptfunktionen des Geräts an. Drücken Sie die Taste "NAV" linksseitig am Gerät, um die Navigation zu starten.

Es wird die folgende Warnmeldung angezeigt:

Das IntelliRoute-Navigationssystem führt Sie entsprechend der von Ihnen hinterlegten Fahrzeugdaten durch den Verkehr und vereinfacht die Fahrt zum Zielort. Sollte die empfohlene Zielführung den jeweils geltenden Verkehrsregeln widersprechen, so gilt immer die Straßenverkehrsordnung. Als Fahrer behalten Sie die alleinige Verantwortung für die Verkehrssicherheit.

Bitte lese Sie den Warnhinweis und drücken Sie "Start", wenn Sie fortfahren möchten.

Benutzerhinweis: Lkw-, Wohnmobil- und Wohnwagen-Versionen Wenn Sie die Lkw-, Wohnmobil- und Wohnwagen-Version besitzen, steht Ihnen die Option zur Auswahl des aktuell gefahrenen Fahrzeugtyps zur Verfügung. Bitte wählen Sie dies entsprechend aus.

Erklärung der Navigationskartenansicht



15 16

- 1. Die Fahrspur-Ansicht zeigt die Fahrspur oder die Fahrspuren, die Sie verwenden können oder abhängig von dem von Ihnen gefahrenen Fahrzeug verwendet werden sollten, sowie die sich nähernde Kreuzung oder Abzweigung an. Bitte beachten Sie, dass die Fahrspur-Ansicht nur für Autobahnen. Schnellstraßen, sowie komplexe und wichtige Hauptkreuzungen innerorts zur Verfügung steht.
- 2. Visuelle Warnung herannahender Radarfallen, Gefahren oder anderer gesetzlicher Beschränkungen.
- Zeigt den Straßennamen oder die Nummer 3. der nächsten Straße an, in die Sie einbiegen müssen.
- Verbleibende Entfernung zum Ziel. 4.
- 5. Verbleibende Zeit zum Ziel.
- Geschätzte Ankunftszeit. 6.
- 7. Symbol zur Anzeige des nächsten erforderlichen Fahrmanövers.
- Entfernung bis zum nächsten erforderlichen 8. Fahrmanöver.
- 9 Die Anzeige der Geschwindiakeitsbearenzuna zeiat die Geschwindigkeitsbegrenzung der von Ihnen befahrenen Straße.

- 10. Zeigt Ihre Reisegeschwindigkeit an.
- Name oder Nummer der Straße, auf der Sie 11. gegenwärtig fahren.
- 12. GPS-Kompass. Zeigt Ihre aktuelle Fahrtrichtung an.
- 13. Symbol zur Anzeige der aktuellen Position Ihres Fahrzeugs.
- 14. Symbole zur Anzeige von Radarfallen, Gefahren oder anderer gesetzlicher Einschränkungen.
- 15. Taste "Zurück" und "Verlassen". Drücken Sie die Hauptmenütaste #16, um die Navigation zu verlassen, wenn Sie wünschen.
- 16. Verknüpfung mit dem Hauptsystemmenü
- 17. Verknüpfung zum Umschalten zwischen anderen Apps, die möglicherweise gleichzeitig auf dem Gerät geöffnet sind.

Erklärung der zusätzlichen Bildschirmgrafiken

Während Ihrer Reise werden Ihnen von Zeit zu Zeit zusätzliche Bildschirmgrafiken und -anweisungen angezeigt.

Kreuzungsansicht

Zeigt Ihnen visuell genau an, welches Manöver zu ergreifen ist. Besonders hilfreich bei komplexen Autobahnkreuzungen.

Bitte beachten Sie, dass die Kreuzungsansicht nur für Autobahnen verfügbar ist.



Nur Lkw-, Wohnmobil- und Wohnwagen-Versionen

Wenn Sie die Lkw-, Wohnmobil- und Wohnwagen-Version besitzen, alarmiert Sie Ihr Navigationsgerät über eine Reihe von Gefahren und anderen gesetzlichen Einschränkungen im Zusammenhang mit dem von Ihnen gefahrenen Fahrzeug.



Keine Lkw erlaubt



Umweltzone



Steiler Anstieg voraus





Keine Wendemöglichkeit für Lkw's



Steiles Gefälle vroaus



Breite



Kein Rechtsabbiegen für I kw's



Enge Kurve voraus



Länge



Kein Linksabbiegen für Lkw's



Seitenwinde





Gewicht

I kw's mit

Gefahrgütern

verboten

Aufsetzgefahr

keine Anhänger erlaubt



Lkw's mit wasserschädlicher Fracht verboten



Schulen



Berechnen einer Route

Es gibt mehrere Möglichkeiten, eine Route zu berechnen.

Berechnen einer Route auf Basis einer Adresse oder einer Postleitzahl

Drücken Sie in der "Navigation" die Bildschirmmitte, um auf das Symbol "Adresse" zuzugreifen. Drücken Sie das Feld "Land" und geben geben Sie entweder das gewünschte Land ein oder wählen Sie ein Land aus der Liste aus und drücken Sie "Weiter". Wenn Sie die Postleitzahl besitzen, tippen Sie das Feld "Postleitzahl" an, geben Sie die vollständige Postleitzahl ein und drücken Sie "Weiter". Die von Ihnen gesuchte Adresse oder eine Liste der Adressen innerhalb dieser Postleitzahl wird nun angezeigt. Sie können nun entweder die Adresse direkt aus der Liste auswählen oder, falls gewünscht, direkt zur Hausoder Gebäudenummer navigieren, die Sie nun eingeben können. Drücken Sie abschließend die Taste "Fertig". Wenn Ihnen die Hausnummer bekannt ist, drücken Sie das Symbol "Hausnummer", geben Sie die Details ein und drücken anschließend die Taste "Fertig".

Benutzerhinweis: Tippen Sie auf das Feld "Stadt" und geben Sie den Namen oder den Platz ein, wenn Sie einen zentralen Punkt in einer Ortschaft oder Stadt erreichen möchten. Wenn Ihnen das gewünschte Ziel in der nachfolgenden Liste angezeigt wird, drücken und halten Sie es. Das Gerät wird die Adressfelder automatisch mit den Details des Ziels in der ausgewählten Stadt oder Ortschaft ausfüllen. Drücken Sie "Berechnen", um fortzufahren.

Routeneinstellungen

Sobald Sie die gewünschte Adresse gefunden haben, stehen Ihnen eine Reihe unterschiedlicher Routeneinstellungen für die Feinabstimmung der von Ihrem Gerät zu berechnenden Route zur Verfügung.

- Drücken Sie "Kürzeste Zeit" zur Berechnung der schnellsten Route.
- Drücken Sie "Kürzeste Entfernung" zur Berechnung der kürzesten Strecke.
- Drücken Sie "Autobahnen vermeiden", um eine Route unter Ausschluss von Autobahnen zu erstellen.
- Drücken Sie "Mautstraßen vermeiden", um eine gebührenfreie Route zu erstellen.

Digitale Echtzeit-Verkehrsdienste (Life-Traffic)

Digitale Echtzeit-Verkehrsdienste stellen Live-Verkehrsinformationen in Ihrem Gebiet und der von Ihnen befahrenenen Route sowie deren Umgebung bereit. Wenn Sie Digitale Echtzeit-Verkehrsdienste bei der Routenberechnung auswählen, berechnet die Software das Verkehrsaufkommen auf der vom Gerät normalerweise für die Berechnung herangezogenen Strecke. Sollte die Software feststellen, dass ein hohes Verkehrsaufkommen auf dieser Route herrscht oder ein bestimmtes Ereignis, wie z. B. ein Unfall, eingetreten ist, alarmiert es Sie darüber und bietet Ihnen eine alternative Route an. Ihnen werden sowohl die ursprüngliche Route als auch die neu berechnete Route angezeigt, einschließlich der jeweiligen Entfernung und Fahrtzeit, sodass Sie sich für eine der beiden Routen entscheiden können.

Benutzerhinweis: Wenn Sie Digitale Echtzeit-Verkehrsdienste nutzen möchten, müssen Sie Ihr Navigationsgerät mit einem internetfähigen Android- oder Apple-Smartphone koppeln. Bitte beachten Sie, dass Ihnen für die Nutzung der mobilen Datenverbindungen abhängig von Ihrem Mobilfunkvertrag evtl. Zusatzkosten entstehen können. Live Traffic Service verbraucht nur 400MB, falls es 8h pro Tag / 20 Tage pro Monat benutzt wird.

Drücken Sie das kleine Drop-down-Menü oben rechts, um Ihre Startposition zu ändern oder ein "Zwischenziel" zu Ihrer Route hinzuzufügen.

Benutzerhinweis: Achten Sie auf die kleinen Drop-down-Menüs, die auf vielen der Dateneingabebildschirme erscheinen. Diese kleinen Drop-down-Menüs enthalten nützliche Zusatzoptionen, die Ihnen bei der individuellen Abstimmung der vom Gerät berechneten Route helfen.

Kartenansichten

Drücken Sie das kleine Kartensymbol oben rechts für die Anzeige der Route und des Zielpunkts auf der Karte.

Sobald Sie sich in der Kartenansicht befinden, können Sie das kleine Drop-down-Menü oben rechts drücken, um die Kartenansicht zwischen der Navigationskartenansicht, der Google Maps- und Google Streetview-Ansicht umzuschalten.

Benutzerhinweis: Sie können die Karte mit Ihren Fingern ziehen und durch die Gesten Pinch to Zoom herein- und herauszoomen. Drücken Sie jederzeit die Taste "Zurück", um zum Bildschirm mit den Routeneinstellungen zurückzukehren.

Drücken Sie "Berechnen", um die Navigation zu starten.

Bildschirm für die alternative Streckenführung

Es wird Ihnen automatisch die Auswahl zwischen zwei Streckenführungen angeboten für die jeweils die Entfernung und geschätzten Reisezeit angezeigt werden. Wählen Sie die bevorzugte Route, um fortzufahren.



Bildschirm "Routenbeschreibung"

Der Bildschirm "Routenbeschreibung" zeigt Ihnen die Entfernung bis zum Ziel sowie die geschätzte Fahrt- sowie Ankunftszeit an. Der Bildschirm "Zusammenfassung" wird für die Dauer von ungefähr 10 Sekunden angezeigt und Ihr Gerät geht automatisch in die Navigationskartenansicht über, sodass Sie die Navigation starten können. Drücken Sie auf "Start", wenn Sie vor Ablauf des 10-Sekunden-Zeitraums manuell zur Kartenansicht übergehen möchten.



- Drücken Sie "Simulation" für die Anzeige einer Simulation der berechneten Route.
- Drücken Sie "Übersicht", um eine Schritt für Schritt-Beschreibung der berechneten Route von Straße zu Straße anzuzeigen.
- Drücken Sie "Straße vermeiden", falls Sie die Route unter Vermeidung einer bestimmten Straße erneut berechnen möchten.

Benutzerhinweis: Tippen Sie einfach auf eine beliebige Stelle des Bildschirms, wenn Sie den automatischen Countdown zu irgendeinem Zeitpunkt unterbrechen möchten.

Einstellen des "Zuhause"-Ziels und Berechnung der Route "Zuhause"

Drücken Sie in der "Navigation" die Bildschirmmitte, um auf das Symbol "Zuhause" zuzugreifen. Bei erstmaliger Verwendung der "Zuhause"-Funktion zeigt der Bildschirm "Zuhause festlegen?" gefolgt von "Abbrechen" und "OK" an. Drücken Sie "OK", um fortzufahren. Sie können "Zuhause" mithilfe einer der folgenden Optionen einstellen: "Adresssuche", Mithilfe von "Nach OVI suchen", "Zuletzt verwendet suchen", "Mit aktueller Position speichern", "Auf Karte suchen", "Koordinaten suchen" und "Spezielle OVI".

Zur Berechnung einer Route nach "Zuhause" drücken Sie in der "Navigation" die Bildschirmmitte, um auf das Symbol "Zuhause" zuzugreifen. Das Gerät zeigt Ihnen Details des Ziels und die verschiedenen verfügbaren Routeneinstellungen an.

Drücken Sie das kleine Menü-Symbol, um die als "Zuhause" gespeicherte Position zu ändern oder zu löschen. Sie können ebenfalls das kleine Menü verwenden, um die Startposition zu ändern oder ein Zwischenziel zu Ihrer Reise hinzufügen. Drücken Sie abschließend die Taste "Berechnen", um mit dem Bildschirm "Routenbeschreibung" fortzufahren und Ihre Reise zu beginnen.

Einstellen des Ziels "Büro" und berechnen der Route dorthin

Drücken Sie in der "Navigation" die Bildschirmmitte, um auf das Symbol "Büro" zuzugreifen. Bei erstmaliger Verwendung der "Büro"-Funktion zeigt der Bildschirm "Büro festlegen?" gefolgt von "Abbrechen" und "OK" an. Drücken Sie "OK", um fortzufahren. Sie können "Büro" mithilfe einer der folgenden Optionen einstellen: "Adresssuche", Mithilfe von "Nach OVI suchen", "Zuletzt verwendet suchen", "Mit aktueller Position speichern", "Auf Karte suchen", "Koordinaten suchen" und "Spezielle OVI".

Zur Berechnung einer Route nach "Büro" drücken Sie in der "Navigation" die Bildschirmmitte, um auf das Symbol "Büro" zuzugreifen. Das Gerät zeigt Ihnen Details des Ziels und die verschiedenen verfügbaren Routeneinstellungen an.

Drücken Sie das kleine Menü-Symbol, um die als "Büro" gespeicherte Position zu ändern oder zu löschen. Sie können ebenfalls das kleine Menü verwenden, um die Startposition zu ändern oder ein Zwischenziel zu Ihrer Reise hinzufügen. Drücken Sie abschließend die Taste "Berechnen", um mit dem Bildschirm "Routenbeschreibung" fortzufahren und Ihre Reise zu starten.

Letzte Reise oder Route löschen

Das Gerät speichert die letzte von Ihnen verwendete Route, sodass Sie nicht alle Einzelheiten erneut eingeben müssen, wenn Sie erneut zu dieser Adresse fahren möchten. Drücken Sie in der "Zielführung" die Bildschirmmitte, um auf das Symbol "Letztes Ziel" zuzugreifen. Hier werden ihnen Ihre letzten Ziele angezeigt. Wenn Sie auf ein Ziel klicken, können sie im Anschluss diese Route berechnen lassen. Wenn man ein Ziel auswählt und gedrückt hält, dann kann man dieses löschen.

Sobald eine Route berechnet wurde, können Sie diese wieder löschen, indem Sie auf das Symbol "Route löschen " drücken. Drücken Sie in der "Zielführung" die Bildschirmmitte, um auf das Symbol "Route löschen" zuzugreifen. Damit können Sie die aktuelle Route löschen.

Mehrfachroute-Funktion mit mehreren Zwischenstationen

Wenn Sie wünschen, mehrere Positionen an einem Tag zu besuchen, ist es möglich bis zu sechszehn Positionen einzugeben. Das Navigationsgerät berechnet anschließend die optimale Route auf Basis dieser Positionen. Insgesamt ist es möglich, bis zu acht Reiserouten mit mehreren nacheinander angefahrenen Zielen zu erstellen.

Erstellen einer Reiseroute mit mehreren Zwischenstationen (Mehrfachroute)

Drücken Sie in der "Navigation" die Bildschirmmitte, um auf das Symbol "Mehrfachroute" zuzugreifen. Ihr Gerät ermöglicht Ihnen die Erstellung, Verwendung, Änderung oder das Löschen einer neuen Mehrfachroute.

Drücken Sie das "+"- Symbol (Neue Mehrfachroute erstellen), um mit der Erstellung einer Mehrfachroute zu beginnen. Sie werden zunächst gebeten, einen Namen für Ihre Mehrfachroute hinzuzufügen. Geben Sie den Namen ein und drücken Sie "Fertig", um fortzufahren.

Das Gerät verwendet automatisch Ihre aktuelle oder die letzte Position, bei der das Gerät verwendet wurde, als Startpunkt für Ihre Mehrfachroute. Drücken Sie die Taste"Hier drücken, um Startpunkt zu ändern", um diese Adresse oder Position zu ändern. Sie können die erforderliche Adresse mithilfe einer der folgenden Optionen finden:

- "Adresse nach Stadt suchen"
- "Nach Favoriten suchen"
- "Nach OVI suchen"
- "Zuletzt verwendet suchen"
- "Gegenwärtige Position"
- "Auf Karte suchen"
- "Koordinaten suchen"

Sobald Sie die gewünschte Startposition gefunden haben, können Sie mit der Eingabe Ihres ersten Ziels fortfahren. Drücken Sie "Hinzufügen" und suchen Sie nach der Adresse mithilfe der folgenden Optionen:

- "Adresse nach Stadt suchen"
- "Nach Favoriten suchen"
- "Nach OVI suchen"
- "Zuletzt verwendet suchen"
- "Gegenwärtige Position"
- "Auf Karte suchen"
- "Koordinaten suchen"

Drücken Sie erneut die Taste "Hinzufügen", um weitere zusätzliche Ziele einzugeben, wenn Sie bereit für die Eingabe einer weiteren Adresse sind. Sobald alle von Ihnen benötigten Adressen oder Positionen eingegeben wurden, stehen Ihnen zwei Möglichkeiten zur Verfügung. Drücken Sie "Speichern", um sie in der eingegebenen Reihenfolge zu speichern oder drücken Sie die Taste "Sortieren" und Ihr Gerät wird diese in der geeignetsten Reihenfolge sortieren, sodass eine Route um diese herum berechnet wird.

Bearbeiten einer Mehrfachroute

Es ist möglich, die Reihenfolge der Routenwegpunkte zu ändern, eine Etappe einer Route zu löschen und die Routeneinstellungen zu löschen. Drücken Sie in der "Navigation" die Bildschirmmitte, um auf das Symbol "Mehrfachroute" zuzugreifen und dann den Namen der Mehrfachroute, die Sie bearbeiten möchten. Drücken und halten Sie eine der aufgeführten Etappen für 2 Sekunden und nehmen Sie anschließend Ihren Finger vom Bildschirm. Ihnen werden die folgenden Optionen auf dem Bildschirm angezeigt:

6 4

3

2

- 1. Löschen des ausgewählten Ziels.
- 2. Ändern des Endziels. Auswahl zwischen End- und Zwischenzielen.
- 3. Nach oben bewegen des ausgewählten Ziels.
- 4. Nach unten bewegen des ausgewählten Ziels.
- 5. Taste "Fertig".
- 6. Verwenden Sie das kleine Drop-down-Menü, um die Routeneinstellungen für diese Reiseetappe zu ändern.

Drücken Sie "Fertig", sobald Sie Ihre Änderungen ausgeführt haben.

Verwenden einer Reiseroute mit mehreren Zwischenstationen (Mehrfachroute)

Drücken Sie in der "Navigation" die Bildschirmmitte, um auf das Symbol "Mehrfachroute" zuzugreifen und eine gespeicherte Reiseroute mit mehreren Zwischenstationen zu verwenden. Drücken Sie das Symbol "Mehrfachroute" und dann den Namen der Mehrfachroute, die Sie verwenden möchten. Drücken Sie "OK", sobald Sie zufrieden sind.

Das Gerät führt anschließend die Routenberechnung zu jedem Ziel aus und zeigt einen neuen Zusammenfassungsbildschirm mit der Entfernung zu jedem Etappenziel sowie der geschätzten Fahrtzeit dorthin an. Drücken Sie oben rechts das Symbol "Karte" für die Anzeige der berechneten Route dieser Etappe. Sie können zum Betrachten der Route die Kartenansicht herein- oder herauszoomen. Wenn Sie die berechnete Reiseroute mit mehreren Zwischenstationen verwenden möchten, drücken Sie auf "Start", um fortzufahren.

合	Aguri Naviga	N O V	18:50 🗇 🗵 🗄	
Ar	n Westheck Bracks	ler Hellweg		
and the second	Südstraße	instraß	Holzwickede	t St
Ta	INEG	raffweg		straße
	Untereru	T		
	K7			
Etappe 1/1 1.7 km 0:07 h		Graffweg	Ω	
18:57			km/h	

Ein Pop-up-Fenster bestätigt die aktuelle Etappe und die verbleibende Entfernung dieses Routenabschnitts.

Wenn Sie während Ihrer Reise eine aktuelle Etappe abbrechen und zur nächsten Etappe übergehen möchten, drücken Sie das linke untere Feld mit der Miniatur-Übersicht der Mehrfachroute und die Nachricht "Aktuelle Etappe löschen?" erscheint. Drücken Sie "OK" und das Gerät berechnet die Route zur nächsten Etappe der Reiseroute ausgehend von Ihrer aktuellen Position.

Wenn das Gerät während einer Reiseroute ausgeschaltet und erneut eingeschaltet wird, behält es die aktuelle Route bei und fragt Sie danach, ob Sie mit dem aktuellen Ziel fortfahren, die nächste Etappe der Reiseroute beginnen oder die Reiseroute vollständig abbrechen möchten.

Sortieren einer Reiseroute mit mehreren Zwischenstationen

Sobald Sie eine Reiseroute mit mehreren Zwischenstationen erstellt haben, können Sie die Ziele in der optimalsten Reihenfolge mithilfe der "Sortieren"-Funktion anordnen.



- 1. Hinzufügen eines zusätzlichen Ziels zu Ihrer Reiseroute mit mehreren Zwischenstationen
- 2. Ändern der Startadresse
- 3. Speichern der erstellten Reiseroute mit mehreren Zwischenstationen
- 4. Sortieren der Reiseroute mit mehreren Zwischenstationen in der effizientesten/logischsten Reihenfolge
- 5. Taste "OK/Fortfahren"
- 6. Zurück zum vorherigen Bildschirm

Drücken Sie "Speichern" und anschließend "OK", sobald die Route bearbeitet wurde. Das Gerät berechnet anschließend die Reiseroute mit mehreren Zwischenstationen und zeigt die geschätzte Ankunftszeit sowie die Entfernung bis zu jeder Adresse oder Position an. Drücken Sie auf "Start" oben links auf dem Bildschirm, um mit Ihrer Reise fortzufahren.

Hinzufügen und speichern von Favoriten

Das Gerät ist in der Lage, bis zu 150 Positionen zu speichern.

Um einen Favoriten hinzuzufügen, drücken Sie in der "Navigation" die Bildschirmmitte, um auf das Symbol "Favoriten suchen" zuzugreifen. Drücken Sie die angezeigte Taste "+ Hinzufügen" oben rechts auf dem Bildschirm. Das Gerät zeigt Ihnen die folgenden Methoden für das Auffinden der Adresse an:

- "Adresssuche"
- "Nach OVI suchen"
- "Zuletzt verwendet suchen"
- "Mit aktueller Position speichern"
- "Auf Karte suchen"
- "Spezielle OVI"
- "Koordinaten suchen"

Wählen Sie die geeignetste Methode aus und befolgen Sie die Bildschirmanweisungen, um die in Ihrem Favoritenordner zu speichernde Adresse aufzufinden und zu speichern.

Bearbeiten oder löschen eines Favoriten

Drücken und halten Sie die Adresse solange, bis ein Pop-up-Fenster angezeigt wird, wenn Sie einen Favoriten (Position) bearbeiten oder löschen möchten. Dieses Pop-up-Fenster ermöglicht Ihnen, den Favoriten umzubenennen, ihn auf der Liste nach oben oder abwärts zu bewegen oder diese Position aus Ihrem Favoritenordner zu löschen.

Drücken Sie die kleine Taste des Drop-down-Menüs oben rechts auf dem Bildschirm und wählen Sie "Alle löschen", wenn Sie alle Favoriten auf Ihrer Liste löschen möchten. Hier können sie ihre Favoriten auch alphabetisch sortieren.

Route nach Favoriten

Zur Navigation zu einer der gespeicherten Positionen drücken Sie in der "Zielführung" die Bildschirmmitte, um auf das Symbol "Favoriten suchen" zuzugreifen. Wählen Sie den gewünschten Favoriten aus der Liste aus, indem Sie ihn einmalig drücken. Es werden Ihnen dann Informationen über das gewählte Ziel angezeigt und Sie können die für diese Reise bevorzugten "Routenoptionen" vornehmen.

- Drücken Sie "Berechnen", um Ihre Reise zu starten.
- Drücken Sie das Symbol "Karte" oben rechts zur Anzeige eines Zielpunkts auf der Karte dieser Route.
- Drücken Sie die Taste "Zurück", um zur vorherigen Seite zurückzukehren.
- Drücken Sie das kleine Drop-down-Menü oben rechts auf dem Bildschirm, um die Startposition zu ändern oder zusätzlich über einen gewünschten Ort zu navigieren. Hier können sie auch ihre Fahrzeugeigenschaften ändern.

Nachdem die Berechnung abgeschlossen wurde, wird die Routenzusammenfassung zur Bestätigung der gewünschten Adresse, der Anzeige Ihres Startpunkts, der Entfernung zum Ziel, die geschätzte Ankunftszeit sowie Reisedauer und alle von Ihnen gegebenenfalls ausgewählten "Routenoptionen" angezeigt.

Wenn Sie den Bildschirm nicht berühren, beginnt die Navigation automatisch innerhalb von 10 Sekunden oder alternativ durch Drücken des Buttons "Start", um sofort zu starten. Drücken Sie auf einen beliebigen Punkt auf dem Bildschirm, wenn Sie die Routenzusammenfassung länger betrachten und den automatischen Countdown unterbrechen möchten.

Weitere Optionen stehen Ihnen zur Verfügung, wenn Sie eines der folgenden kleinen Drop-down-Menü-Symbole oben rechts auf dem Bildschirm drücken.

- Drücken Sie "Über". um über ein bestimmtes Zwischenziel zu navigieren
- Drücken Sie "Simulation" für die Anzeige einer Simulation der berechneten Route.
- Drücken Sie "Übersicht", um eine Schritt für Schritt-Beschreibung der berechneten Route von Straße zu Straße anzuzeigen.
- Drücken Sie "Straße vermeiden", falls Sie die Route unter Vermeidung einer bestimmten Straße erneut berechnen möchten.
- Drücken Sie den Button "Start", um mit der Navigation zu beginnen, sobald Sie bereit dazu sind.

Letztmalig verwendete Routen

Das Gerät ist in der Lage, die letzten 40 verwendeten Routen zu speichern, sodass Sie nicht erneut alle Daten eingeben müssen, wenn Sie zu einer Adresse oder Position zurückkehren möchten.

Um eine Route mithilfe dieser Funktion zu berechnen, drücken Sie in der "Navigation" die Bildschirmmitte, um auf das Symbol "Letztes Ziel" zuzugreifen.

Ein Liste mit "Letzten Ziele" wird in chronologischer Reihenfolge angezeigt. "Wischen" Sie den Bildschirm mit Ihrem Finger auf- oder abwärts, um diese zu durchlaufen. Wählen Sie anschließend das

gewünschte Ziel aus der Liste aus und drücken Sie es einmalig. Es werden Ihnen dann Informationen über das gewählte Ziel angezeigt und Sie können die für diese Reise bevorzugten "Routenoptionen" vornehmen.

- Drücken Sie "Berechnen", um Ihre Reise zu starten.
- Zur Ansicht des Zielpunkts dieser Route auf der Karte, drücken Sie das "Karte"-Symbol oben rechts auf dem Bildschirm.
- Drücken Sie die Taste "Zurück", um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren.
- Drücken Sie das kleine Drop-down-Menü oben rechts auf dem Bildschirm, um die Startposition zu ändern oder zusätzlich über einen gewünschten Ort zu navigieren. Hier können sie auch ihre Fahrzeugeigenschaften ändern.

Es wird Ihnen automatisch die Auswahl zwischen zwei Streckenführungen angeboten für die jeweils die Entfernung und geschätzten Reisezeit angezeigt werden. Wählen Sie die bevorzugte Route, um fortzufahren. Nachdem die Berechnung abgeschlossen wurde, wird die Routenzusammenfassung zur Bestätigung der gewünschten Adresse, der Anzeige Ihres Startpunkts, der Entfernung zum Ziel, die geschätzte Ankunftszeit sowie Reisedauer und alle von Ihnen gegebenenfalls ausgewählten "Routenoptionen" angezeigt.

Wenn Sie den Bildschirm nicht berühren, beginnt die Navigation automatisch innerhalb von 10 Sekunden oder alternativ durch Drücken des Buttons "Start", um sofort zu starten. Drücken Sie auf einen beliebigen Punkt auf dem Bildschirm, wenn Sie die Routenzusammenfassung länger betrachten und den automatischen Countdown unterbrechen möchten.

Weitere Optionen stehen Ihnen zur Verfügung, wenn Sie eines der folgenden kleinen Drop-down-Menü-Symbole oben rechts auf dem Bildschirm drücken.

- Drücken Sie "Über", um über ein bestimmtes Zwischenziel zu navigieren.
- Drücken Sie "Simulation" für die Anzeige einer Simulation der berechneten Route.
- Drücken Sie "Übersicht", um eine Schritt für Schritt-Beschreibung der berechneten Route von Straße zu Straße anzuzeigen.
- Drücken Sie "Straße vermeiden", falls Sie die Route unter Vermeidung einer bestimmten Straße erneut berechnen möchten.
- Drücken Sie den Button "Start", um mit der Navigation zu beginnen, sobald Sie bereit dazu sind.

Löschen einer letztmalig verwendeten Route

Drücken und halten Sie die Adresse, die Sie von der Liste entfernen möchten, wenn Sie eine letztmalig verwendete Route löschen wollen. Ein Fenster mit den Optionen "Abbrechen" und "OK" zeigt Ihnen die Adresse an, die Sie löschen werden. Drücken Sie "OK", um das Ziel zu löschen oder "Abbrechen", um zur Liste mit den letztmalig verwendeten Routen zurückzukehren.

Drücken Sie die kleine Taste des Drop-down-Menüs oben rechts auf dem Bildschirm und wählen Sie "Alle löschen", wenn Sie alle Routen im Ordner "Letztes Ziel" löschen möchten.

Route nach Orte von Interesse (OVI)

Sie können eine Route zu einem Ziel, wie z. B. einem Hotel oder Restaurant, mithilfe der auf dem Gerät vorinstallierten OVI-Datenbank berechnen.

Drücken Sie in der "Navigation" die Bildschirmmitte, um auf das Symbol "Nach OVI suchen" zuzugreifen. Drücken Sie "Land" für die Auswahl des erforderlichen Landes, anschließend "Alle Städte" und geben Sie den Stadtnamen mithilfe der Tastatur ein. Während Sie den Stadtnamen eingeben, zeigt das Gerät Ihnen eine Liste mit möglichen Übereinstimmungen an. Wenn sie eine Übereinstimmung im unteren Fenster sehen, drücken Sie diese mit ihrem Finger.

Drücken Sie als nächstes "Alle Kategorien" und geben Sie den Kategorietyp mithilfe der Tastatur ein. Falls Ihnen der Kategorietyp unbekannt ist, können Sie auf- und abwärts durch die Optionen blättern , indem sie den Bildschirm mit ihrem Finger "wischen". Sobald Sie den korrekten Kategorietyp gefunden haben, drücken Sie diesen einmal, um ihn auszuwählen.

Drücken Sie nun auf "Name". Falls der Name Ihrer Sehenswürdigkeit im unteren Fenster angezeigt wird, drücken Sie diesen einmal, um ihn auszuwählen. Alternativ können Sie zur Begrenzung der Auswahl damit beginnen, den Namen zu tippen und diesen anschließend auswählen. Es werden Ihnen dann Informationen über das gewählte Ziel angezeigt und Sie können die für diese Reise bevorzugten "Routenoptionen" vornehmen.

- Drücken Sie "Berechnen", um Ihre Reise zu starten.
- Zur Ansicht des Zielpunkts dieser Route auf der Karte, drücken Sie das "Karte"-Symbol oben rechts auf dem Bildschirm.
- Drücken Sie die Taste "Zurück", um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren.
- Drücken Sie das kleine Drop-down-Menü oben rechts auf dem Bildschirm, um die Startposition zu ändern oder zusätzlich über einen gewünschten Ort zu navigieren. Hier können sie auch ihre Fahrzeugeigenschaften ändern.

Es wird Ihnen automatisch die Auswahl zwischen zwei Streckenführungen angeboten für die jeweils die Entfernung und geschätzten Reisezeit angezeigt werden. Wählen Sie die bevorzugte Route, um fortzufahren. Nachdem die Berechnung abgeschlossen wurde, wird die Routenzusammenfassung zur Bestätigung der gewünschten Adresse, der Anzeige Ihres Startpunkts, der Entfernung zum Ziel, die geschätzte Ankunftszeit sowie Reisedauer und alle von Ihnen gegebenenfalls ausgewählten "Routenoptionen" angezeigt.

Wenn Sie den Bildschirm nicht berühren, beginnt die Navigation automatisch innerhalb von 10 Sekunden oder alternativ durch Drücken des Buttons "Start", um diese sofort zu starten. Drücken Sie auf einen beliebigen Punkt auf dem Bildschirm, wenn Sie die Routenzusammenfassung länger betrachten und den automatischen Countdown unterbrechen möchten.

Weitere Optionen stehen Ihnen zur Verfügung, wenn Sie eines der folgenden kleinen Drop-down-Menü-Symbole oben rechts auf dem Bildschirm drücken.

- Drücken Sie "Simulation" für die Anzeige einer Simulation der berechneten Route.
- Drücken Sie "Übersicht", um eine Schritt für Schritt-Beschreibung der berechneten Route von Straße zu Straße anzuzeigen.
- Drücken Sie "Straße vermeiden", falls Sie die Route unter Vermeidung einer bestimmten Straße erneut berechnen möchten.
- Drücken Sie den Button "Start", um mit der Navigation zu beginnen, sobald Sie bereit dazu sind.

Route nach Orte von Interesse in der Nähe

Diese Funktion hilft Ihnen dabei, die Ihrer aktuellen Position nächsten Sehenswürdigkeiten oder OVI's in der Nähe eines alternativen Standorts zu finden. Drücken Sie in der "Navigation" die Bildschirmmitte, um auf das Symbol "Nach OVI suchen" zuzugreifen. Ihre aktuelle Position oder die letzte Position, bei der das Gerät eingeschaltet wurde, werden mit einer Liste aller Orte von Interesse entsprechend der Entfernung im unteren Fenster aufgelistet.

Für eine Feinabstimmung der aufgelisteten Orte von Interesse oder, um eine bestimmte Sehenswürdigkeit aufzufinden, drücken Sie die Taste "Alle Kategorien" und "wischen" Sie den Bildschirm auf- oder abwärts, um durch die verschiedenen verfügbaren Optionen zu blättern. Sobald Sie die von Ihnen gewünschte Option gefunden haben, drücken Sie diese einmalig zur Auswahl. Alle Orte von Interesse innerhalb dieser Kategorie werden entsprechend der Entfernung ausgehend von Ihrer aktuellen oder angezeigten Position angezeigt.

Wenn Sie Orte von Interesse in der Nähe einer anderen Position ansehen möchten, drücken Sie das oben links auf dem Bildschirm angezeigte Adressfeld. Es wird Ihnen eine Liste unterschiedlicher Optionen angezeigt, die Ihnen das Auffinden alternativer Adressen ermöglicht. Sobald Sie die Adresse ausfindig gemacht haben, wird eine Liste der Orte von Interesse automatisch im unteren Fenster angezeigt. Die Sehenswürdigkeiten werden in Reihenfolge der Entfernung von der Ihnen ausgewählten neuen Adresse angezeigt.

Für eine Feinabstimmung der rund um die neue Adresse aufgelisteten Orte von Interesse oder, um einem bestimmtem Ort von Interesse aufzufinden, drücken Sie die Taste "Alle Kategorien" und "wischen" Sie den Bildschirm auf- oder abwärts, um durch die verschiedenen verfügbaren Optionen zu blättern. Sobald Sie die von Ihnen gewünschte Option gefunden haben, drücken Sie diese einmalig zur Auswahl. Alle Orte von Interesse innerhalb dieser Kategorie werden entsprechend der Entfernung ausgehend von Ihrer neuen angezeigten Position angezeigt.

Sobald Sie die von Ihnen gewünschte Position oder Adresse gefunden haben, drücken Sie diese einmalig zur Auswahl. Es werden Ihnen dann Informationen über das gewählte Ziel angezeigt und Sie können die für diese Reise bevorzugten "Routenoptionen" vornehmen.

- Drücken Sie "Berechnen", um Ihre Reise zu starten.
- Zur Ansicht des Zielpunkts dieser Route auf der Karte, drücken Sie das "Karte"-Symbol oben rechts auf dem Bildschirm.
- Drücken Sie die Taste "Zurück", um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren.
- Drücken Sie das kleine Drop-down-Menü oben rechts auf dem Bildschirm, um die Startposition zu ändern oder zusätzlich über einen gewünschten Ort zu navigieren. Hier können sie auch ihre Fahrzeugeigenschaften ändern.

Nachdem die Berechnung abgeschlossen wurde, wird die Routenzusammenfassung zur Bestätigung der gewünschten Adresse, der Anzeige Ihres Startpunkts, der Entfernung zum Ziel, die geschätzte Ankunftszeit sowie Reisedauer und alle von Ihnen gegebenenfalls ausgewählten "Routenoptionen" angezeigt.

Wenn Sie den Bildschirm nicht berühren, beginnt die Navigation automatisch innerhalb von 10 Sekunden oder alternativ durch Drücken des Buttons "Start", um sofort zu starten. Drücken Sie auf einen beliebigen Punkt auf dem Bildschirm, wenn Sie die Routenzusammenfassung länger betrachten und den automatischen Countdown unterbrechen möchten.

Weitere Optionen stehen Ihnen zur Verfügung, wenn Sie eines der folgenden kleinen Drop-down-Menü-Symbole oben rechts auf dem Bildschirm drücken.

- Drücken Sie "Simulation" für die Anzeige einer Simulation der berechneten Route.
- Drücken Sie "Übersicht", um eine Schritt für Schritt-Beschreibung der berechneten Route von Straße zu Straße anzuzeigen.
- Drücken Sie "Straße vermeiden", falls Sie die Route unter Vermeidung einer bestimmten Straße erneut berechnen möchten.

Drücken Sie den Button "Start", um mit der Navigation zu beginnen, sobald Sie bereit dazu sind.

Nur Lkw-, Wohnmobil- und Wohnwagen-Versionen

Route zu besonderen Orten von Interesse (OVI), darunter Campingplätze und Caravaning-Clubs, Stellplätze für Wohnwagen, Lkw-Rasthöfe und -Cafés

Um eine Route mithilfe dieser Funktion zu berechnen, drücken Sie in der "Navigation" die Bildschirmmitte, um auf das Symbol "Spezielle OVI" zuzugreifen.



Route zu einem Ort von Interesse an einer alternativen Position

Wenn Sie nach einem Ort von Interesse in einem anderen Gebiet suchen möchten, drücken Sie die orangefarbene Suchleiste eine Sekunde lang, um nach einer neuen Position zu suchen.

Ein neues Fenster mit den verfügbaren Suchoptionen wird angezeigt.

Graffweg Brock, Bortmund DEUTSCHLAND	littelpunkt	
Hotel "Zum Kühlen G	egenwärtige Position	
(8.3km) Galoppstraße, Lücklemb St	tadt	
Reisemobile Brumbe Ni (10km) Herbert-Wehner-Strave, Ni	ach Adresse suchen	
Freizeitzentrum im H	VI's suchen	

Sie können eine Auswahl für die Suche nach OVI's in der Nähe einer bestimmten Stadt, Adresse, OVI oder aus einer Liste Ihrer bevorzugten Positionen sowie letztmalig verwendeter Routen treffen.

Sobald Sie die Position gewechselt haben, wird diese oben auf dem Bildschirm auf der orangefarbenen Adressleiste angezeigt.

Eine Liste der OVI's nahe einer neuen Position wird unten angezeigt.



Nur Wohnmobil- und Wohnwagen-Versionen

Suchfunktion nach persönlichen Ausstattungswünschen der Stellplätze am gewünschten Zielort

Um eine Route mithilfe dieser Funktion zu berechnen, drücken Sie in der "Navigation" die Bildschirmmitte, um auf das Symbol "Spezielle OVI" zuzugreifen. Drücken Sie in der Liste auf "Aires with photos by Camerstop".



Auf Karte suchen

Diese Funktion ermöglicht Ihnen, zu einem Ziel zu navigieren, indem Sie eine beliebige Straße oder ein Gebiet auf der Karte auswählen. Drücken Sie in der "Navigation" die Bildschirmmitte, um auf das Symbol "Auf Karte suchen" zuzugreifen.

Der Bildschirm zeigt anschließend einen Ausschnitt der Karte an. Sie können die Karte mit Ihren Fingern ziehen und durch die Gesten Pinch to Zoom herein- und herauszoomen, um die von Ihnen gewünschte Position zu finden.

Wenn Sie die gewünschte Position gefunden haben, schieben Sie den Kartenausschnitt unter das mittig im Display dargestellte Fadenkreuz. Drücken Sie oben rechts die Taste "Abhaken", um fortzufahren.

Benutzerhinweis: Durch das "Hereinzoomen" in die Karte ist es einfacher, die von Ihnen gewählte Straße auszuwählen.

Sobald Sie die Taste "Abhaken" gedrückt haben, werden Ihnen Informationen über das gewählte Ziel gemeinsam mit den Routenoptionen, die Ihnen für diese Route zur Verfügung stehen, angezeigt.

- Drücken Sie "Berechnen", um Ihre Reise zu starten.
- Zur Ansicht des Zielpunkts dieser Route auf der Karte, drücken Sie das "Karte"-Symbol oben rechts auf dem Bildschirm.
- Drücken Sie die Taste "Zurück", um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren.
- Drücken Sie zusätzlich über einen gewünschten Ort zu navigieren. oben rechts auf dem Bildschirm, um die Startposition zu ändern oder zusätzlich über einen gewünschten Ort zu navigieren. Hier können sie auch ihre Fahrzeugeigenschaften ändern.

Es wird Ihnen automatisch die Auswahl zwischen zwei Streckenführungen angeboten für die jeweils die Entfernung und geschätzten Reisezeit angezeigt werden. Wählen Sie die bevorzugte Route, um fortzufahren. Nachdem die Berechnung abgeschlossen wurde, wird die Routenzusammenfassung zur Bestätigung der gewünschten Adresse, der Anzeige Ihres Startpunkts, der Entfernung zum Ziel, die geschätzte Ankunftszeit sowie Reisedauer und alle von Ihnen gegebenenfalls ausgewählten "Routeneinstellungen" angezeigt.

Wenn Sie den Bildschirm nicht berühren, beginnt die Navigation automatisch innerhalb von 10 Sekunden oder alternativ durch Drücken des Buttons "Start", um sofort zu starten. Drücken Sie auf einen beliebigen Punkt auf dem Bildschirm, wenn Sie die Routenzusammenfassung länger betrachten und den automatischen Countdown unterbrechen möchten.

Weitere Optionen stehen Ihnen zur Verfügung, wenn Sie eines der folgenden kleinen Drop-down-Menü-Symbole oben rechts auf dem Bildschirm drücken.

- Drücken Sie "Simulation" für die Anzeige einer Simulation der berechneten Route.
- Drücken Sie "Übersicht", um eine Schritt für Schritt-Beschreibung der berechneten Route von Straße zu Straße anzuzeigen.
- Drücken Sie "Straße vermeiden", falls Sie die Route unter Vermeidung einer bestimmten Straße erneut berechnen möchten.

Drücken Sie den Button "Start", um mit der Navigation zu beginnen, sobald Sie bereit dazu sind.

Ziel nach Kreuzung

Diese Funktion erlaubt Ihnen die Navigation zu einer spezifischen Kreuzung. Drücken Sie in der "Navigation" die Bildschirmmitte, um auf das Symbol "Ziel nach Kreuzung" zuzugreifen.

Geben Sie die Straßennummer gefolgt von der Nummer der Kreuzung ein, dadurch wird eine Kartenansicht der Kreuzung angezeigt.

Koordinatensuche

Drücken Sie in der "Navigation" die Bildschirmmitte, betätigen Sie den Bildlauf solange, bis Sie das Symbol "Koordinaten suchen" sehen und drücken Sie einmal darauf.

Geben Sie die Koordinaten mithilfe der Tastatur ein und drücken Sie anschließend "OK".

Sie können vier verschiedene Formate zur Eingabe von Koordinaten verwenden:

- Grad, Minuten, Sekunden
- Grad, Dezimalminuten
- Dezimalgrad
- Rasterreferenz

Benutzerhinweis: Bei der Eingabe des Längengrads müssen Sie das Minussymbol (-) vernachlässigen.

Nach dem Drücken von "OK" werden die Koordinaten auf der Karte angezeigt. Wenn die Koordinaten korrekt sind, drücken Sie oben rechts die Taste "Abhaken" und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um eine Route zu berechnen.

Route neu berechnen

Sie haben die Möglichkeit, falls gewünscht Ihre Route neu zu berechnen, wenn Sie bestimmte Straßen vermeiden wollen. Jedoch steht Ihnen diese Möglichkeit nur dann zur Verfügung, wenn Sie eine Route berechnet haben. Wenn das Symbol "Route neu berechnen" grau unterlegt ist, bedeutet dies, dass keine Route eingegeben wurde und die Option nicht zur Verfügung steht.

Drücken Sie in der "Navigation" die Bildschirmmitte, um auf das Symbol "Neue Route" zuzugreifen. Sie können dann wählen, wie Sie die Route entsprechend der angezeigten Optionen neu berechnen möchten.

Straße vermeiden

Wenn Ihnen die zu vermeidende Straßennummer oder der Name bekannt ist, dann wählen Sie diese Option. Drücken Sie "Straßenname" und das Gerät wird Ihnen Details Ihrer Route und eine Liste der zu verwendeten Straßennamen und -nummern anzeigen. "Wischen" Sie den Bildschirm mit Ihrem Finger auf- oder abwärts, um diese zu durchlaufen.

Wählen Sie als nächstes die Straße, die Sie vermeiden möchten, indem Sie diese einmal drücken und die Route wird neu berechnet und auf dem Bildschirm angezeigt. Die ursprüngliche Route wird blau angezeigt und die neue Route in gelb. Wählen Sie Ihre bevorzugte Route aus, indem Sie die entsprechende Farbe auf dem unteren Bildschirm drücken.

Sobald Sie eine Route ausgewählt haben, schaltet Ihr Gerät automatisch auf den Bildschirm mit der Navigationskartenansicht um und startet die Navigation. Bitte beachten Sie, dass die Routenzusammenfassung und -optionen dieses Mal nicht angezeigt werden.

Vermeiden nach Entfernung

Diese Funktion erlaubt Ihnen, verschiedene Straßen der berechneten Route zu vermeiden, sodass die Route über eine definierte Entfernung, angefangen von 1,6 bis maximal 160 Kilometern, neu berechnet werden kann.

Um diese Funktion zu nutzen, drücken Sie die Taste "Bereich vermeiden" und der Bildschirm zeigt einen Schieberegler für die Entfernungseinstellung. Stellen Sie die gewünschte Entfernung mithilfe Ihres Fingers auf dem Schieberegler ein und drücken Sie die Taste "Berechnen". Die Route wird erneut berechnet und auf dem Bildschirm angezeigt. Die ursprüngliche Route wird blau angezeigt und die neue Route in gelb. Wählen Sie Ihre bevorzugte Route aus, indem Sie die entsprechende Farbe auf dem unteren Bildschirm drücken. Sobald Sie eine Route ausgewählt haben, schaltet Ihr Gerät automatisch auf den Bildschirm mit der Navigationskartenansicht um und startet die Navigation. Bitte beachten Sie, dass die Routenzusammenfassung und -optionen dieses Mal nicht angezeigt werden.

"Straße vermeiden" löschen - Alternativer Name "Neu berechnete Route löschen"

Wenn Sie die alternative Route nicht verwenden möchten und zur ursprünglich berechneten Route zurückkehren möchten, drücken Sie die Taste "Lösche wiederberechnete Route" und die ursprünglich vom Gerät berechnete Route wird erneut wieder hergestellt.

Einrichten der Fahrzeugparameter für Pkw, Lkw, Wohnmobile und Wohnwagen

Pkw - Umwelteinstellungen

Durch Aufrufen der Umwelteinstellungen Ihres Fahrzeugs ist Ihr Navigationssystem in der Lage, Routenberechnungen unter Vermeidung von Gebieten, wie Umweltzonen, die Sie in Abhängigkeit des von Ihnen gefahrenen Fahrzeugs möglicherweise nicht befahren dürfen, durchzuführen.

Drücken Sie in der "Navigation" die Bildschirmmitte. Wischen Sie nun einmal nach rechts um auf das Symbol "Fahrzeug" zuzugreifen. Drücken Sie anschließend das Symbol "Fahrzeug" und geben Sie die erforderlichen Einzelheiten ein. Wenn Sie sich unsicher über die Einstellungen für Ihr Fahrzeug sind, beziehen Sie sich bitte auf das Handbuch des Fahrzeugherstellers oder wenden Sie sich an Ihren regionalen Händler.

Über Umwelteinstellungen oder Umweltzonen

Umweltzonen sind Gebiete oder Straßen, die Fahrzeugen mit hohen Emissionswerten den Zugang verwehren. Dies bedeutet, dass Fahrzeuge entweder verboten werden oder in einigen Fällen Gebühren entrichten müssen, wenn deren Emissionswerte einen bestimmten Grenzwert überschreiten.

Fahrzeugemissionen werden für Fahrzeuge in die jeweiligen Euro-Normen unterteilt (1-6). In vielen Fällen spielt es ebenfalls eine Rolle, ob das Fahrzeug mit einem Dieselpartikelfilter oder Katalysator ausgestattet ist. Bevor Sie eine Umweltzone befahren, müssen Sie herausfinden, welche Abgasnorm Ihr Fahrzeug aufweist.

Alle Umweltzonen betreffen Schwerlastkraftwagen (i.d.R. über einem Gesamtgewicht von 3,5 t) sowie Busse und Reisebusse (i.d.R. als Fahrzeuge mit einem Gesamtgewicht von über 5 t klassifiziert). Einige Umweltzonen betreffen ebenfalls Transporter, Pkw und Motorräder. Die meisten Umweltzonen gelten ganzjährig rund um die Uhr, wobei einige Umweltzonen in Italien die Ausnahme bilden.

Wohnmobil- und Wohnwagen-Version

Damit das Gerät eine geeignete Route berechnen kann, müssen Sie einige Attribute, wie die Höhe, Breite und das Gewicht Ihres Fahrzeugs eingeben. Sie können die Einstellungen für bis zu 10 verschiedene Fahrzeuge erstellen und abspeichern.

Drücken Sie in der "Navigation" die Bildschirmmitte. Wischen Sie nun einmal nach rechts um auf das Symbol "Fahrzeug" zuzugreifen.

Name - Geben Sie hier den Fahrzeugnamen ein Höhe - Geben Sie hier die Fahrzeughöhe ein und wählen sie dann die Maßeinheit aus

Benutzerhinweis: Stellen Sie sicher, dass dies auch Elemente wie Dachboxen und Fernsehantennen umfasst.

Länge - Geben Sie hier die Fahrzeuglänge ein und wählen sie dann die Maßeinheit aus Gewicht - Geben Sie hier die Fahrzeuglast ein und wählen sie dann die Maßeinheit aus Breite - Geben Sie hier die Fahrzeugbreite ein und wählen sie dann die Maßeinheit aus Benutzerhinweis: Bei der Eingabe von Wohnwageninformationen müssen die Grenzwerte für Höhe, Länge, Breite und Gewicht ebenfalls die Einzelheiten für das Zugfahrzeug enthalten. So sind beispielsweise die Seitenspiegel eines Zugfahrzeugs breiter als der von ihm gezogene Wohnwagen. Bitte stellen Sie ebenfalls sicher, dass das Gesamtgewicht von Fahrzeug und Wohnwagen verwendet wird.

Gewicht pro Achse: Geben Sie das Fahrzeuggewicht pro Achse hier ein und wählen sie dann die Maßeinheit aus

Fahrzeugtyp: Dies kann entweder eine feststehende Achse oder ein Anhänger sein

Feste Achse: Standardeinstellung für Fahrzeuge mit feststehender Achse

Anhänger: Es existieren spezielle Verkehrsbestimmungen für Zugfahrzeuge von Wohnwagen. Es existieren einige Straßen, auf denen es nicht erlaubt ist, ein Fahrzeug abzuschleppen; diese Straßen werden bei Auswahl dieser Einstellung vermieden.

Lkw

Damit das Gerät eine geeignete Route berechnen kann, müssen Sie einige Attribute, wie die Höhe, Breite und das Gewicht Ihres Fahrzeugs eingeben. Sie können die Einstellungen für bis zu 10 verschiedene Fahrzeuge erstellen und abspeichern.

Drücken Sie in der "Navigation" die Bildschirmmitte. Wischen Sie nun einmal nach rechts um auf das Symbol "Fahrzeug" zuzugreifen.

Grundeinstellungen

Name - Geben Sie hier den Fahrzeugnamen ein

Höhe - Geben Sie hier die Fahrzeughöhe ein und wählen sie dann die Maßeinheit aus

Länge - Geben Sie hier die Fahrzeuglänge ein und wählen sie dann die Maßeinheit aus

Gewicht - Geben Sie hier die Fahrzeuglast ein und wählen sie dann die Maßeinheit aus

Breite - Geben Sie hier die Fahrzeugbreite ein und wählen sie dann die Maßeinheit aus

Gewicht pro Achse - Geben Sie das Fahrzeuggewicht pro Achse hier ein und wählen sie dann die Maßeinheit aus

Eingabe des Anhänger-Typs

Anhänger - Es existieren spezielle Verkehrsbestimmungen für Lkw mit Anhängern. Es existieren einige Straßen, die Lkw mit Anhängern nicht befahren dürfen; diese Straßen werden bei Auswahl dieser Einstellung vermieden. Sie können zwischen den folgenden Optionen wählen:-

Lkw ohne Anhänger

Lkw mit 1 Anhänger

Lkw mit 2 Anhängern

Lkw mit 3 oder mehr Anhänger

Sattelschlepper sowie Traktoren mit 1 oder mehr Anhängern

Beladungsart

Keine – Normal

Gefahrgut – Gefahrgut unter Ausnahme von Sprengstoff oder wassergefährdenden Gütern.

Explosiv und entzündbar

Schädlich für Wasser

Kategorie für die Einfahrt in einen Tunnel, falls zutreffend für Ihr Fahrzeug

ADR-Tunnelcodes

Wählen Sie einen der geltenden Tunnelcodes. Bitte beachten Sie, dass standardmäßig die Einstellung "Normal" ausgewählt ist.

Die Tunnel-Kategoriecodes bestehen aus einzelnen Buchstaben von "A" bis "E", diese werden mithilfe von Straßenschildern oder Signalen angezeigt. Für Tunnel der Kategorie "A" gelten keine Einschränkungen, da diese uneingeschränkt sind und keine Beschilderung erfordern.

Eine grundlegende Erklärung der Tunnelcodes:

Tunnelkategorie A oder Normal

B: die restriktivste Kategorie - Durchfahrt verboten durch Tunnel der Kategorie B, C, D und E

B1000C -Wagen, die eine Nettoexplosivstoffmasse je Transporteinheit von über 1000 kg aufweisen: Durchfahrt verboten durch Tunnel der Kategorie B, C, D und E; unter 1000 kg: Durchfahrt verboten durch Tunnel der Kategorie C, D und E

B/D - Tankwagen: Durchfahrt verboten durch Tunnel der Kategorie B, C, D und E; Andere Wagen: Durchfahrt verboten durch Tunnel der Kategorie D und E

B/E - Tankwagen: Durchfahrt verboten durch Tunnel der Kategorie B, C, D und E; Andere Wagen: Durchfahrt verboten durch Tunnel der Kategorie E

Durchfahrt verboten durch Tunnel der Kategorie C, D und E

C5000D -Wagen, die eine Nettoexplosivstoffmasse je Transporteinheit von über 5000 kg aufweisen: Durchfahrt verboten durch Tunnel der Kategorie C, D und E; unter 5000kg: Durchfahrt verboten durch Tunnel der Kategorie D und E

C/D - Tankwagen: Durchfahrt verboten durch Tunnel der Kategorie C, D und E; Andere Wagen: Durchfahrt verboten durch Tunnel der Kategorie D und E

C/E - Tankwagen: Durchfahrt verboten durch Tunnel der Kategorie C, D und E; Andere Wagen: Durchfahrt verboten durch Tunnel der Kategorie E

D - Durchfahrt verboten durch Tunnel der Kategorie D und E

D/E - Schüttgutbeförderung oder Tankwagen: Durchfahrt verboten durch Tunnel der Kategorie D und E; Andere Wagen: Durchfahrt verboten durch Tunnel der Kategorie E

E - Am wenigsten restriktiv, Durchfahrt verboten durch Tunnel der Kategorie E

NORMAL - Durchfahrt durch alle Tunnel erlaubt (für UN Nr. 2919 und 3331, siehe also ADR 8.6.3.1)

Benutzerhinweis: Für gemischte Ladungen sollten Sie die AM MEISTEN restriktivste Kategorie wählen. Bitte lesen Sie die folgende Seite mit dem Haftungsausschluss für ADR-Tunnelcodes.

ADR-Tunnelcodes und einfache Erklärung von Tunnelcodes

Haftungsausschluss

Dieser Inhalt enthält nur allgemeine Hinweise und sollte nicht als eine vollständige oder maßgebliche Erklärung des Gesetzes angesehen werden. Das Benutzerhandbuch wird entsprechend neuer Gesetzgebung oder Rechtssprechung aktualisiert. Die Navigation durch dieses Navi entbindet Sie nicht von der Pflicht, kontinuierlich auf Straßenschilder und Signale zu achten!

Helligkeit

Drücken Sie auf dem Gerät die Taste "SRC". Drücken Sie nun links unten auf das "Zahnrad". Wischen Sie nach unten bis Sie das Symbol "Display" sehen. Drücken Sie jetzt auf das Symbol um in das Einstellungsmenü der Helligkeit zu kommen.

Tag

Hierbei wird das Symbol "Helligkeit" allgemein genannt. Hier können Sie die Helligkeit für den Tag einstellen. Durch betätigen des Schiebereglers können Sie die Helligkeit einstellen.

Nachthelligkeit

Sie können die Helligkeit des Bildschirms in der Nacht wie folgt einstellen. Drücken Sie "Nachthelligkeit" und stellen Sie die Bildschirmhelligkeit durch betätigen des Schiebereglers. Drücken Sie auf den "Pfeil" links neben Nachthelligkeit um die Einstellungen zu übernehmen.

Lautstärkeregler

Stellen Sie die Lautstärke mithilfe des Drehreglers ein. Durch drehen nach links wird die Lautstärke verringert und durch drehen nach rechts wird die Lautstärke erhöht.

Sprache ändern

Drücken Sie in der "Navigation" die Bildschirmmitte. Wischen Sie nun 2 mal nach rechts um auf das Symbol "Sprache ändern" zuzugreifen. Wählen Sie anschließend die Taste "Sprache ändern" und drücken Sie diese einmalig. Hier können Sie jetzt die Systemsprache ändern.

Einstellungen

Drücken Sie in der "Navigation" die Bildschirmmitte. Wischen Sie nun 2 mal nach rechts um auf das Symbol "Einstellungen" zuzugreifen. Wählen Sie anschließend die Taste "Einstellungen" aus.

Fahrzeugtyp

Tippen Sie hier, um zwischen den Modi "Pkw" oder "Reisemobil/Wohnwagen" umzuschalten.

MPH/KMH – Auswahl der Geschwindigkeits-/Entfernungseinheiten

Diese Option erlaubt Ihnen die Auswahl zur Anzeige der Maßeinheiten auf dem Bildschirm.

Treffen Sie Ihre Auswahl und drücken Sie die Taste "Zurück", um abzuspeichern und das Menü zu verlassen.

Fahrzeugsymbol – Wählen Sie das von Ihnen gewünschte Symbol für die Darstellung Ihres Fahrzeugs auf der Karte aus

Diese Option erlaubt Ihnen die Auswahl des Symbols zur Darstellung Ihres Fahrzeugs auf dem Bildschirm. Sie können zwischen dem Standard-Fahrzeugsymbol, einem Pkw, Lkw oder Reisemobil wählen. Treffen Sie Ihre Auswahl und drücken Sie die Taste "Zurück", um abzuspeichern und das Menü zu verlassen.

Warnungen für Radarfallen

Ihr Navigationssystem wird bereits mit der vorinstallierten Radarfallen-Datenbank ausgeliefert, Sie haben jedoch weiterhin die Auswahl von Warnungen für GPS-Radarfallen, mobile Radarfallen, Blitzer oder keine Warnungen. Darüber hinaus lassen sich separate akustische Warnungen auswählen. Treffen Sie Ihre Auswahl und drücken Sie die Taste "Zurück", um abzuspeichern und das Menü zu verlassen.

Gefahrenwarnungen und Einschränkungshinweise – Lkw, Wohnmobil- und Wohnwagen-Vaersionen

Diese Option ermöglicht Ihnen zwischen visuellen und akustischen Warnungen zu wählen, die ertönen bzw. angezeigt werden, wenn Sie sich einer Gefahr oder gesetzlichen Beschränkung, wie z. B. einer Gewichtsbeschränkung, nähern. Treffen Sie Ihre Auswahl und drücken Sie die Taste "Zurück", um abzuspeichern und das Menü zu verlassen.

Melden mobiler Radarfallen (Bericht über Mobile Radarfallen)

Bitte beachten Sie, dass diese Funktion nur zur Verfügung steht, wenn Sie ein internetfähiges Smartphone mit dem Gerät koppeln.

Halten Sie die Positionen mobiler Radarfallen fest und teilen Sie diese mit anderen Nutzern. Treffen Sie Ihre Auswahl und drücken Sie die Taste "Ja", um diese zu speichern und verlassen Sie das Menü.

My Speed – Benutzerdefinierter Geschwindigkeitsalarm

Stellen Sie das Gerät so ein, dass es Sie bei einem versehentlichen Übertreten der angegebenen Geschwindigkeitsbegrenzung warnt. Bewegen Sie den Schieberegler, um den Wert des benutzerdefinierten Geschwindigkeitsalarms zur Warnung bei Übertreten der Geschwindigkeit zu erhöhen oder zu verringern. Wenn Sie beispielsweise bei einer Geschwindigkeitsübertretung von 8 km/h gewarnt werden möchten, z B. bei 38 km/h in einer 30er Zone, stellen Sie den Wert auf "8" ein. Treffen Sie Ihre Auswahl und drücken Sie die Taste "Zurück", um abzuspeichern und das Menü zu verlassen.

Warntöne

Sie können zwischen zwei unterschiedlichen akustischen Tönen wählen. Wählen Sie zwischen Ton 1 und Ton 2. Treffen Sie Ihre Auswahl und drücken Sie die Taste "Zurück", um abzuspeichern und das Menü zu verlassen.

Routenwarnung

Wenn Sie von einer berechneten Route abweichen, berechnet das Gerät automatisch eine neue Route. Das Gerät lässt ein akustisches Signal als Hinweis ertönen, dass eine Neuberechnung der Route ausgeführt wird. Diese Option ermöglicht Ihnen die Auswahl eines Pieptons, der während der Neuberechnung ertönt. Treffen Sie Ihre Auswahl und drücken Sie die Taste "Zurück", um abzuspeichern und das Menü zu verlassen.

Gefahrene Strecken

Stellen Sie Ihr Gerät so ein, dass die Einzelheiten jeder von Ihnen unternommenen Reise aufgezeichnet und gespeichert werden. Treffen Sie Ihre Auswahl und drücken Sie die Taste "Zurück", um abzuspeichern und das Menü zu verlassen.

Fahrspur-Anzeige

Die Fahrspuransicht zeigt Ihnen die Fahrspur oder Fahrspuren an, die Sie an einer Abzweigung, Autobahn oder Ausfahrt nehmen müssen. Diese Option funktioniert nur, wenn eine Route berechnet wurde. Treffen Sie Ihre Auswahl und drücken Sie die Taste "Zurück", um abzuspeichern und das Menü zu verlassen.

Warnung vor einer scharfen Kurve. Nur Lkw-, Wohnmobil- und Wohnwagen-Versionen

Sie können das Gerät so einstellen, dass es Sie vor Erreichen einer scharfen Kurve warnt. Wählen Sie für die Auswahl dieser Funktion entweder die Taste "Ja" oder "Nein" und drücken Sie die Taste "Zurück", um zu speichern und das Menü zu verlassen.

Autobahnkreuz-Nr.

Bitte wählen Sie, ob die Kreuzungsnummern während der Navigation auf der Karte angezeigt werden sollen.

2D oder 3D - Auswahl der Kartenansicht

Diese Option ermöglicht Ihnen die Auswahl zwischen der von Ihnen bevorzugten Kartenansicht auf dem Bildschirm.

Ab Werk ist die 3D-Kartenansicht standardmäßig eingestellt. Treffen Sie Ihre Auswahl und drücken Sie die Taste "Zurück", um abzuspeichern und das Menü zu verlassen.

Zeitspanne zum Runterladen der Live-Traffic-Verkehrsdienste

Bitte beachten Sie, dass diese Funktion nur zur Verfügung steht, wenn Sie ein internetfähiges Smartphone mit dem Gerät koppeln. Weitere Anweisungen dazu finden Sie in den nachfolgenden Kapiteln dieses Handbuchs.

Da unsere Live-Traffic-Verkehrsdienste die mobile Internetverbindung Ihres Smartphones nutzen, wird Ihr mobiles Datenvolumen verwendet. Die Verbindungsfrequenz wirkt sich auf Ihr mobiles Datenvolumen aus, wodurch in Abhängigkeit Ihres gewählten Mobilfunkvertrages evtl. weitere Gebühren für Sie entstehen können. Live Traffic Service verbraucht nur 400MB, falls es 8h pro Tag / 20 Tage pro Monat benutzt wird. Da unsere Live-Traffic-Verkehrsdienste die mobile Internetverbindung Ihres Smartphones nutzen, wird Ihr mobiles Datenvolumen verwendet. Die Verbindungsfrequenz wirkt sich auf Ihr mobiles Datenvolumen aus, wodurch in Abhängigkeit Ihres gewählten Mobilfunkvertrages evtl. weitere Gebühren für Sie entstehen können. Live Traffic Service verbraucht nur 400MB, falls es 8h pro Tag / 20 Tage pro Monat benutzt wird.

Bitte wählen Sie, wie häufig Sie eine Verbindung Ihres Gerätes wünschen und drücken Sie anschließend die Taste "Zurück", um abzuspeichern und das Menü zu verlassen.

Auswahl des Serververbindungstyps

Sie können Ihr Telefon mithilfe von Tethering WLAN koppeln. Bitte lassen Sie die bevorzugte Option. Bitte beziehen Sie sich auf "Live-Traffic-Verkehrsdienste und Melden von mobilen Radarfallen" auf Seite 44 dieser Bedienungsanleitung.

Anpassung der geschätzten Ankunftszeit (ETA-Einstellungen)

Je nachdem welches Fahrzeug Sie fahren, kommt es möglicherweise vor, dass Sie regelmäßig früher oder später als die vom Gerät berechnete geschätzte Ankunftszeit ankommen. Sollte dies der Fall sein, können Sie die geschätzte Ankunftszeit hier anpassen, sodass sie Ihren tatsächlichen Fahrzeiten genauer entspricht.

Management für die Bergfahrt (nur bei Lkw- und Wohnmobil-/ Wohnwagen- Versionen)

Diese Funktion ist standardmäßig eingeschaltet, sodass bei der Berechnung einer Strecke automatisch alle Straßen mit einem Gefälle von mehr als 15 % vermieden werden. Sie können das Gefälle, das Sie vermeiden möchten, in Abhängigkeit Ihres Fahrzeugs oder der Art der Ladung gegebenenfalls erhöhen oder verringern.

Anzeigen von OVI's

Verwenden Sie diese Funktion, um die zur Kartendarstellung zu verwendenden Symbole für "Ort von Interesse" auszuwählen.

Drücken Sie in der "Navigation" die Bildschirmmitte. Wischen Sie nun 2 mal nach rechts um auf das Symbol "OVI anzeigen" zuzugreifen. Wählen Sie das Symbol "OVI anzeigen" und drücken Sie dies einmal. Wischen Sie den Bildschirm von unten nach oben, um weitere OVI's anzuzeigen. Wählen Sie die OVI, die Sie auf der Karte anzeigen möchten und drücken Sie die Taste "Zurück", um abzuspeichern und das Menü zu verlassen.

GPS-Status

Diese Funktion ermöglicht Ihnen, die Stärke des GPS-Signals jederzeit zu überprüfen. Drücken Sie in der "Navigation" die Bildschirmmitte. Wischen Sie nun 2 mal nach rechts um auf das Symbol "GPS-Status" zuzugreifen. Ihr aktueller GPS-Status wird angezeigt.

Bitte beachten Sie, dass Sie den GPS-Status ebenfalls durch Betätigen der Taste "GPS-Status" im Hauptmenü aufrufen können.

Digitaler Live-Verkehr

Erhalten Sie einen Überblick über die Verkehrssituation in Ihrer Region oder in der Gegend, in die Sie reisen. Drücken Sie in der "Navigation" die Bildschirmmitte, betätigen Sie den Bildlauf solange, bis Sie das Symbol "Verkehr" sehen und drücken Sie einmal darauf. Wählen Sie zwischen der Anzeige von Verkehrsvorfällen in alphabetischer Reihenfolge oder entsprechend der Entfernung, wobei der Ihrem Standort nächste Vorfall zuerst angezeigt wird.

Benutzerhinweis: Wenn Sie Digitalen Echtzeit-Verkehr nutzen möchten, müssen Sie Ihr Navigationsgerät mit einem internetfähigen Smartphone koppeln. Bitte beachten Sie, dass Ihnen für die Nutzung der mobilen Datenverbindungen abhängig von Ihrem Mobilfunkvertrag evtl. Zusatzkosten entstehen können. Live Traffic Service verbraucht nur 400MB, falls es 8h pro Tag / 20 Tage pro Monat benutzt wird.

Software verwalten

Hier können Sie Informationen über Ihr Gerät, wie beispielsweise Soft- oder Hardwareversionsnummern, anzeigen und die Systemsoftware, die Karten- und Radarfallen-Datenbank aktualisieren. Drücken Sie in der "Navigation" die Bildschirmmitte. Wischen Sie nun 2 mal nach rechts um auf das Symbol "Version" zuzugreifen. Durch die Auswahl von "Version" werden die folgenden Geräteinformationen angezeigt.

- SW Version Zeigt die aktuell auf Ihrem Gerät installierte Softwareversion an. Drücken Sie einmal, um auf Software-Updates zu überprüfen und gegebenenfalls herunterzuladen und zu installieren.
- Kartenversion Zeigt die aktuell auf Ihrem Gerät installierte Kartenversion an. Drücken Sie einmal, um auf Kartenupdates zu überprüfen und gegebenenfalls herunterzuladen und zu installieren.
- Radarfallen-Live-Updates Zeigt die aktuell auf Ihrem Gerät installierte Speedshield Radarfallen-Datenbank an. Drücken Sie einmal, um auf Updates zu überprüfen und gegebenenfalls herunterzuladen und zu installieren.

Benutzerhinweis: Ihr Gerät muss über eine WLAN-Internetverbindung oder eine durch Tethering mit einem internetfähigen Smartphone hergestellte Internetverbindung verfügen, um Software- oder Radarfallen-Updates auszuführen. Sie müssen ebenfalls eine gültiges Gmail-Konto installiert haben. Bitte beachten Sie, dass wir ausschließlich Kartenupdates über WLAN empfehlen. Nähere Informationen darüber, wie eine WLAN-Verbindung hergestellt und ein Gmail-Konto installiert wird, finden Sie später in diesem Handbuch.

Update nur bei WiFi-Verbindung

Das Herunterladen und die Aktualisierung vom Kartenmaterial kann eine beträchtliche Zeit dauern sowie ein großen Verbrauch von Datenvolumen verursachen. Wir empfehlen Ihnen, Aktualisierungen nur durchzuführen , wenn ihr Gerät über eine Internetverbindung über WLAN verfügt. Es sollte eine stabile Internetverbindung gewählt werden und nicht ein Hotspot über ihr Smartphone. Der Download des Kartenmaterials kann bis zu 4GB Datenvolumen verursachen.

Benutzerhinweis: Der Download darf nicht abgebrochen werden, da sonst die Navigationsfunktion des Gerätes unbrauchbar würde.

Mini-Abkürzungsmenü

Das Mini-Abkürzungsmenü lässt sich durch Berühren des Bildschirms an einer beliebigen Stelle in der Nähe des oberen Bildschirmrands aufrufen. Das Mini-Abkürzungsmenü öffnet sich automatisch und wird für vier Sekunden angezeigt, wenn keine weitere Taste gedrückt wird.



1. Scroll-Karte

Durch Drücken des Symbols für die Scroll-Karte können Sie die Kartenansicht auf dem Bildschirm verändern, indem sie den Bildschirm mit ihrem Finger "wischen". Sie können jedenfalls in die Karte hinein- oder herauszoomen, indem Sie die Gesten "Pinch to Zoom" mit ihren Fingern ausführen. Hier können sie ihren gewählten Kartenausschnitt als Favoriten abspeichern und später bei der Zielführung wieder aufrufen. Dazu drücken Sie in der "Navigation" die Bildschirmmitte, um auf das Symbol "Favoriten suchen" zuzugreifen. Hier können sie ihre gespeicherten Favoriten als Ziel auswählen.

2. 2D/3D

Umschalten zwischen der 2-D und 3-D-Kartenansicht.

3. Vergrößern oder verkleinern der Kartenansicht

Die Kartenansicht auf dem Bildschirm kann durch Drücken der Tasten + oder - vergrößert oder verkleinert werden.

4. Melden und Teilen des Standorts mobiler Radarfallen

Drücken Sie diese Taste, um den Standort einer mobilen Radarfalle zu melden und mit anderen Benutzern zu teilen.

Bitte beachten Sie, dass diese Funktion nur zur Verfügung steht, wenn Sie ein internetfähiges Smartphone mit dem Gerät koppeln. Nähere Informationen darüber, wie Sie Ihr Telefon koppeln, finden Sie später in diesem Handbuch.

5. Nächste Tankstelle finden

WLAN- und Internetverbindung

Das Gerät verfügt über integriertes WLAN, sodass Sie die Karten auf ihrem Gerät kabellos aktualisieren, hilfreiche Apps herunterladen sowie im Internet surfen können.

Herstellen einer WLAN-Verbindung

Stellen Sie sicher, dass sie sich an einem Ort mit aktivierter WLAN-Verbindung befinden und halten Sie den Benutzernamen und das Passwort zur Herstellung der WLAN-Verbindung bereit.

Schalten Sie Ihr Gerät ein und drücken Sie die Taste "SRC" auf dem Gerät. Unten links wird ihnen das Zahnrad-Symbol angezeigt. Wenn Sie dies jetzt drücken, kommen Sie in das Einstellungsmenü vom Gerät.

Ihnen wird oben auf der Liste "WLAN" angezeigt. Tippen Sie auf die Taste rechts vom Bildschirm, um die WLAN Verbindung einzuschalten, die Farbe der Taste ändert sich nun von grau(0) in blau (I). Tippen Sie anschließend auf das Wort "WLAN" selbst, um die WLAN-Einstellungen aufzurufen. Das Gerät sollte automatisch eine Liste von verfügbaren WLAN-Netzwerken anzeigen.

Wenn Ihnen das gewünschte WLAN-Netzwerk angezeigt wird, drücken Sie es mit Ihrem Finger, um eine Verbindung herzustellen. Ein Popup-Fenster wird angezeigt und fordert sie zur Eingabe des Passworts auf. Geben Sie das Passwort ein und drücken Sie "Verbinden". Ihr Gerät wird nun automatisch eine Internetverbindung über das WLAN-Netzwerk herstellen.

Surfen im Internet

Sobald sie mit einem WLAN-Netzwerk, das über eine aktive Internetverbindung verfügt, verbunden sind, können Sie mit Ihrem Gerät im Internet surfen. Wählen Sie "Chrome" im Startmenü zur Anzeige des geräteeigenen Internetbrowsers. Sie können diesen Internetbrowser auf genau die gleiche Weise wie einen Browser auf einem PC, Tablet-PC oder Smartphone verwenden.

Aktualisieren der Karten- und Radarfallen-Datenbank

Zur Aktualisierung der Karten-und Radarfallen-Datenbank, müssen Sie sich zuerst anmelden und ein Benutzerkonto erstellen, um den Google Play Store nutzen zu können. Das Erstellen und Einrichten eines Google-Kontos auf dem Gerät sowie die Aktualisierung der Karten- und Radarfallen-Datenbank ist völlig kostenlos, erfordert jedoch die vorherige Erstellung und das Hinzufügen des Google-Kontos, bevor ihnen diese kostenlosen Updates zur Verfügung stehen.

Wählen Sie im Hauptmenü "Einstellungen, scrollen Sie so lange nach unten, bis Sie "Nutzer und Konten" sehen und drücken Sie die Taste "Konto hinzufügen". Wählen Sie aus der angezeigten Liste "Google" aus, ein neues Fenster mit dem Titel "Google-Konto hinzufügen" erscheint. Falls Sie bereits über ein Google-Konto verfügen sollten, wählen Sie "Vorhandenes Konto", sollte dies nicht der Falls sein, drücken Sie "Neu erstellen". Befolgen Sie die Bildschirmanweisungen zur Erstellung und Aktivierung Ihres Google-Kontos auf dem Gerät.

Sobald Sie ein Google-Konto auf dem Gerät hinzugefügt haben, können Sie die Karten-und Radarfallen-Datenbank aktualisieren, sobald ein Update zur Verfügung steht. Um auf Aktualisierungen zu überprüfen, drücken Sie in der "Navigation" die Bildschirmmitte. Wischen Sie nun soweit nach rechts bis Sie das Symbol "Version" sehen. Tippen Sie als nächstes das Symbol "Version" an, wo Sie die folgenden Optionen sehen:

SW-Version

Die aktuell installierte Softwareversion wird hier angezeigt. Tippen Sie auf den Bildschirm, um zu überprüfen, ob eine neuere Version der Software verfügbar und gegebenenfalls ein Update erforderlich ist.

Karte Version

Die aktuell installierte Kartenversion wird hier angezeigt. Tippen Sie auf den Bildschirm, um zu überprüfen, ob eine neuere Version der Karte verfügbar und gegebenenfalls ein Update erforderlich ist.

Radarfallen-Live-Updates

Die Versionsnummer der aktuell installierten Speedshield Radarfallen-Datenbank wird hier angezeigt. Tippen Sie auf den Bildschirm, um zu überprüfen, ob eine neuere Version der Datenbank verfügbar und gegebenenfalls ein Update erforderlich ist.

1	Aguri Naviga	約 ♀	🔻 18:55	む	×	ŋ	ſ
agu I Vers	ion						
SW Version 1.2.119							
Karte Versio AED.5	n						
Radarfallen 2.1.0.41	-Live-Updates						
Auforu	nd der Dateigröße	dec Kartenmater	ials emote	hlen wi	ir ein l	Undat	·0
ausschl	ließlich bei aktivier	ter Internet-WiFi-	Verbindun	g	enr	opuar	.e

Update nur bei WiFi-Verbindung

Benutzerhinweis: Wir empfehlen, dass Sie die Einstellung "Update nur bei WiFi-Verbindung" treffen, da einige der Aktualisierungen sehr groß sind. Alternativ lässt sich ein kompatibles Smartphone mit dem IntelliRoute 9100 koppeln, jedoch könnte sich der Download von Karten mithilfe einer Internetverbindung über ihr Smartphone entsprechend des von Ihnen im Rahmen Ihres Mobilfunkvertrags gewählten Datenvolumens als kostspielig erweisen.

Herunterladen von Apps

Ihr IntelliRoute 9100 Navigationssystem basiert auf dem Android- Betriebssystem, daher lassen sich unzählige Apps aus dem Google PlayStore darauf installieren.

Nachfolgend finden Sie eine Auswahl von Apps, die Sie vielleicht interessant finden.

Dienstleistungen und Unterhaltung

- DVB-T2 HD Fernseher
- E-Mail für Outlook u.a.
- Games spielen
- Skype-Telefonie
- Internet-Fernsehen
- You Tube
- Tune In Radio
- ITV Player
- Yelp

Wohnmobil, Wohnwagen und Camping

- Orte von Interesse
- Reifendruck-Warnsystem
- ADAC Auslandshelfer
- Carsharing
- Taxi schnell finden
- Parkplatz-Assistent
- Toilettensuche
- Günstiger tanken
- Verbrauchserfassung

Lkw

- LKW Parkplätze in Europa
- Europäischer Rastplatzführer
- Reifendruck-Warnsystem
- Ladungssicherung
- Transportroutenplanung
- Günstiger tanken
 - Lager- u. Frachtenbörse
 - Google Kalender
 - Lenk- und Ruhezeiten

Anmeldung bei Google Play und Herunterladen von Apps

Wenn Sie zusätzliche Apps zu ihrem Gerät hinzufügen möchten, müssen Sie zuerst ein Google-Konto erstellen, sodass Sie Zugriff auf den Google Play Store erhalten. Das Erstellen und Einrichten eines Google-Kontos auf dem Gerät ist völlig kostenlos, jedoch ist dieser Schritt notwendig, bevor Sie neue Apps zu dem Gerät hinzufügen können.

Benutzerhinweis: Sollten Sie bereits ein Google-Konto erstellt und auf dem Gerät eingerichtet haben, sodass sie drahtlose Aktualisierungen der Karten- und Speedshield Radarfallen-Datenbank vornehmen können, dann haben Sie bereits Zugriff auf den Google Play Store und sind in der Lage Apps herunter zu laden. Daher müssen Sie den nachfolgenden Schritten nicht mehr Folge leisten.

Wählen Sie im Hauptmenü "Einstellungen, scrollen Sie so lange nach unten, bis Sie "Nutzer und Konten" sehen und drücken Sie die Taste "Konto hinzufügen". Wählen Sie aus der angezeigten Liste "Google" aus, ein neues Fenster mit dem Titel "Google-Konto hinzufügen" erscheint. Falls Sie bereits über ein Google-Konto verfügen sollten, wählen Sie "Vorhandenes Konto", sollte dies nicht der Falls sein, drücken Sie "Neu erstellen". Befolgen Sie die Bildschirmanweisungen zur Erstellung und Aktivierung Ihres Google-Kontos auf dem Gerät. Sobald Sie ein Google-Konto auf dem Gerät eingerichtet haben, können Sie Ihre eigene Auswahl an Apps auf dem Gerät hinzufügen. Um eine neue App hinzuzufügen, wählen Sie im Hauptmenü das Symbol "Play Store" aus.

Benutzerhinweis: Ihr Gerät verfügt über begrenzten Speicherplatz für das Speichern und Ausführen zusätzlicher Apps. Die Anzahl Apps, die Sie auf das Gerät herunterladen und auf diesem ausführen können, ist auf den aktuell verfügbaren Speicherplatz des Geräts beschränkt. Wenn Sie den freien Speicher auf Ihrem Gerät überprüfen möchten, wählen Sie "Einstellungen" aus dem Hauptmenü und wischen Sie nach unten und drücken die Taste "Speicher" zur Anzeige weiterer Einzelheiten.

Digitale Echtzeit-Verkehrsdienste und Melden von mobilen Radarfallen

Folgen Sie diesen Anweisungen für die Einrichtung Ihres Android-Smartphones als mobiler Hotspot und für das Tethering Ihres Satellitennavigationssystems

Bitte beachten Sie, dass diese Anweisungen einem Google Pixel 2 zugrunde liegen. Anweisungen für die Einrichtung von Android-Smartphones anderer Hersteller, unterscheiden sich möglicherweise leicht in den Menüpunkten für "Tethering" und "Mobiler Hotspot" im Einstellungsmenü Ihres Telefons.

- Für das "Tethering" eines Smartphones mit Ihrem Gerät müssen Sie zuerst die IntelliRoute-Navigationssoftware in den Modus "Tethering" versetzen. Klicken Sie hier für auf die Taste "NAV" am Gerät. Sobald die Navigationssoftware geöffnet ist, tippen Sie in die Bildschirmmitte um das Navigationsmenü aufzurufen. Wischen Sie nun nach rechts bis Sie das Symbol "Einstellungen" sehen. Scrollen Sie als nächstes den Bildlauf nach unten, bis Sie die Nachricht "Bitte wählen Sie den Server-Verbindungstyp" sehen und wählen Sie anschließend "Bluetooth oder WiFi-Tethering".
- 2. Öffnen Sie auf Ihrem Smartphone "Einstellungen", anschließend "Netzwerk & Internet" und wählen Sie "Hotspot und Tethering" aus.
- 3. Schalten Sie die Option "WLAN-Hotspot" ein.
- 4. Wählen Sie "Einstellungen" aus dem Hauptmenü Ihres Geräts. (Das Hauptmenü ist dasjenige Menü, das Ihnen bei erstmaliger Inbetriebnahme des Geräts angezeigt wird)
- 5. Wählen Sie "WLAN" und schalten Sie es an, indem sie die Taste ein/aus auf der rechten Seite schieben, wodurch es blau leuchtet. Klicken Sie danach auf das Wort "WLAN".
- 6. Ihr Gerät sollte Ihnen nun eine Liste der verfügbaren WLAN-Verbindungen anzeigen, darunter eine Verbindung mit dem Namen "AndroidAP" oder einem Namen, der Ihr Smartphone darstellt. Wählen Sie diesen Namen aus, um die Verbindung zu aktivieren.
- 7. Ihr Gerät bittet Sie nun darum, das Passwort des mobilen Hotpots Ihres Telefons einzugeben. Das Passwort sollte automatisch auf Ihrem Smartphone angezeigt werden und besteht üblicherweise aus ungefähr 4 Kleinbuchstaben sowie 4 Zahlen. Falls das Passwort nicht automatisch angezeigt wird, klicken Sie auf "WLAN-Hotspot" und beziehen Sie sich auf den Punkt Nr. 3 aus dem Abschnitt mit dem Titel "Passwort des Hotspots", in der das Passwort angezeigt werden sollte.

Sobald Sie Ihr Passwort eingegeben haben, sollten Ihr Gerät und Smaprtphone erfolgreich miteinander verbunden sein. Ihr Gerät ist nun in der Lage, die Internetverbindung Ihres Smartphones für den Einsatz mit Digitalem Echtzeit-Verkehr zu nutzen und darüber hinaus für eine allgemeine Internetverbindung Ihres Geräts zu sorgen.

Benutzerhinweis: Wenn das Gerät an Ihr Smartphone angebunden ist, wird die mobile Internetverbindung Ihres Telefons verwendet. Das Gerät nutzt die Internetverbindung Ihres Telefons für den Datenempfang sowie -versand, darunter Verkehrsinformationen, und gegebenenfalls den Informationsdienst für mobile Radarfallen. Hierfür werden die Koordinaten aller von Ihnen gemeldeten Radarfallen versendet sowie die Positionen aller mobilen Radarfallen, die von anderen Benutzern in ihrem Gebiet gemeldet wurden, heruntergeladen. Für diese Funktion fallen eventuell in Abhängigkeit des in Ihrem Mobilfunkvertrag enthaltenen Datenvolumens Zusatzgebühren an. Wir empfehlen ausdrücklich zu überprüfen, dass Ihr Mobilfunkvertrag einschließlich eines mobilen Datenpakets gewählt wurde und das verwendete Datenvolumen regelmäßig im Auge zu behalten. So ist sichergestellt, dass Sie stets die volle Kostenkontrolle bei der Verbindung mit Ihrem Smartphone haben. Live Traffic Service verbraucht nur 400MB, falls es 8h pro Tag / 20 Tage pro Monat benutzt wird. Folgen Sie diesen Anweisungen für die Einrichtung Ihres iPhones als persönlicher Hotspot und für das Tethering Ihres Satellitennavigationssystems

Bitte beachten Sie, dass diese Anweisungen einem iPhone XS zugrunde liegen. Anweisungen für die Einrichtung anderer iPhone-Versionen unterscheiden sich möglicherweise leicht in der Position des Menüpunkts "Persönlicher Hotspot" im Einstellungsmenü Ihres Telefons.

- Für das "Tethering" eines Smartphones mit Ihrem Gerät müssen Sie zuerst die IntelliRoute-Navigationssoftware in den Modus "Tethering" versetzen. Klicken Sie hier für auf die Taste "NAV" am Gerät. Sobald die Navigationssoftware geöffnet ist, tippen Sie in die Bildschirmmitte um das Navigationsmenü aufzurufen. Wischen Sie nun nach rechts bis Sie das Symbol "Einstellungen" sehen. Scrollen Sie als nächstes den Bildlauf nach unten, bis Sie die Nachricht "Bitte wählen Sie den Server-Verbindungstyp" sehen und wählen Sie anschließend "Bluetooth oder WiFi-Tethering".
- 2. Gehen Sie auf Ihrem iPhone in die "Einstellungen" und wählen Sie anschließend "Persönlicher Hotspot" aus.
- 3. Schalten Sie die Option "Persönlicher Hotspot" ein. Ihr Telefon zeigt automatisch das persönliche 8-stellige-WLAN Passwort des persönlichen Hotspots an.
- 4. Wählen Sie "Einstellungen" aus dem Hauptmenü Ihres Geräts. (Das Hauptmenü ist dasjenige Menü, das Ihnen bei erstmaliger Inbetriebnahme des Geräts angezeigt wird)
- 5. Wählen Sie "WLAN" und schalten Sie es an, indem sie die Taste ein/aus auf der rechten Seite schieben, wodurch es blau leuchtet. Klicken Sie danach auf das Wort "WLAN".
- 6. Ihr Gerät sollte Ihnen nun eine Liste der verfügbaren WLAN-Verbindungen anzeigen, darunter Ihr iPhone oder dessen von Ihnen vergebene Name. Wählen Sie diesen Namen aus, um die Verbindung zu aktivieren.
- 7. Ihr Gerät bittet Sie nun darum, das Passwort des persönlichen Hotpot Ihres iPhones einzugeben.
- Sobald Sie Ihr Passwort eingegeben haben, sollten Ihr Gerät und iPhone erfolgreich angebunden sein. Ihr Gerät ist nun in der Lage, die Internetverbindung Ihres iPhones für den Einsatz mit Digitalem Echtzeit-Verkehr zu nutzen und darüber hinaus für eine allgemeine Internetverbindung Ihres Geräts zu sorgen.

Sobald Sie Ihr Passwort eingegeben haben, sollten Ihr Gerät und Smaprtphone erfolgreich miteinander verbunden sein. Ihr Gerät ist nun in der Lage, die Internetverbindung Ihres Smartphones für den Einsatz mit Digitalem Echtzeit-Verkehr zu nutzen und darüber hinaus für eine allgemeine Internetverbindung Ihres Geräts zu sorgen.

Benutzerhinweis: Wenn das Gerät an Ihr Smartphone angebunden ist, wird die mobile Internetverbindung Ihres Telefons verwendet. Das Gerät nutzt die Internetverbindung Ihres Telefons für den Datenempfang sowie -versand, darunter Verkehrsinformationen, und gegebenenfalls den Informationsdienst für mobile Radarfallen. Hierfür werden die Koordinaten aller von Ihnen gemeldeten Radarfallen versendet sowie die Positionen aller mobilen Radarfallen, die von anderen Benutzern in ihrem Gebiet gemeldet wurden, heruntergeladen. Für diese Funktion fallen eventuell in Abhängigkeit des in Ihrem Mobilfunkvertrag enthaltenen Datenvolumens Zusatzgebühren an. Wir empfehlen ausdrücklich zu überprüfen, dass Ihr Mobilfunkvertrag einschließlich eines mobilen Datenpakets gewählt wurde und das verwendete Datenvolumen regelmäßig im Auge zu behalten. So ist sichergestellt, dass Sie stets die volle Kostenkontrolle bei der Verbindung mit Ihrem Smartphone haben. Live Traffic Service verbraucht nur 400MB, falls es 8h pro Tag / 20 Tage pro Monat benutzt wird.

Verwenden der Digitalen Echtzeit-Verkehrsdienste

Digitale Echtzeit-Verkehrsdienste stellen Live-Verkehrsinformationen in Ihrem Gebiet und der von Ihnen befahrenenen Route sowie deren Umgebung bereit.

Sie können bei jeder Routenberechnung die Option für Digitalen Echtzeit-Verkehr nutzen. Wenn Sie sich für den Einsatz von Digitalen Echtzeit-Verkehrsdiensten entscheiden, berechnet die Software das Verkehrsaufkommen auf der vom Gerät normalerweise für die Berechnung herangezogenen Strecke. Sollte die Software feststellen, dass ein hohes Verkehrsaufkommen auf dieser Route herrscht oder ein bestimmtes Ereignis, wie z. B. ein Unfall, eingetreten ist, alarmiert es Sie darüber und bietet Ihnen eine alternative Route an. Ihnen werden sowohl die ursprüngliche Route als auch die neu berechnete Route angezeigt, einschließlich der jeweiligen Entfernung und Fahrtzeit, sodass Sie sich für eine der beiden Routen entscheiden können.

Verwenden der Teilen-Funktion für mobile Radarfallen

Sobald Ihr Gerät mit einem geeigneten Smartphone gekoppelt ist, können Sie anderen Benutzern mobile Radarfallen melden und den Standort mit diesen teilen.

Um eine mobile Radarfalle zu melden, rufen Sie durch Tippen in den oberen Bildschirmbereich das Dropdown-Menü auf und drücken Sie das Symbol "Eine mobile Radarfalle melden". Ihr Gerät teilt nun automatisch den gemeldeten Standort mit anderen Benutzern. Das Gerät empfängt darüber hinaus ebenfalls automatisch alle von anderen Benutzern in ihrem Gebiet gemeldeten Radarfallen. Wenn Sie an einem dieser Standorte vorbeifahren, zeigt Ihnen das Gerät wie gewohnt automatisch die akustische und optische Warnung an.



Symbol für das Melden einer mobilen Radarfalle.

Hinzufügen eigener Orte von Interesse (OVI's) zum Navigationssystem

Zuerst müssen Sie sicherstellen, dass die Liste der OVI in einem mit Ihrem Navigationssystem kompatiblen Format vorliegt. Ihre OVI müssen in einer OpenOffice-Tabelle (ab OpenOffice Version 4.1.6) im .csv Format vorliegen, wobei der Längengrad in Spalte A, der Breitengrad in Spalte B sowie der Name der OVI's in Spalte C vorliegt, wie im nachfolgenden Beispiel dargestellt. Solange die Eingabe der Daten in die korrekte Spalte, wie im nachfolgenden Beispiel, erfolgt, können Sie beliebig viele Zeilen mit Daten hinzufügen.

Bitte beachten Sie, dass Sie hierfür die Softwareversion 1.2.11 oder aktueller auf Ihrem Gerät installiert haben müssen, damit Ihnen das Hinzufügen eigener Orte von Interesse (OVI/POI) ermöglicht wird. Bitte beziehen Sie sich auf das Handbuch für Anweisungen zur Aktualisierung der Software auf Ihrem Gerät, falls Sie nicht mit dem Verfahren für Software-Updates vertraut sein sollten.

8	• 🖪 • 🗟 📭		(2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2)		1 9 0 1 En	den 🖉 🔄 🕈	
Ø.	Arial	v 10 v	F K U = = = = 1 10 % % 14 18	e e □ · ≙	· A · .		
11	*	Ji ¥ ♥ 23	1568				
- 2	Α.	8	ç	D	E	F.	G
	2.31568	53.46286	Busparkplatz				
2	7.27463	51.3078	Johannesstaße				
3	7.28239	51.3028	Ernst-Mehlich-Straße				
4	7.55 138	51.519861	CarGuard				
5	10.17311	48.13306	Stellplatz am Camping Breitenthal				
ő	10.15199	48.29143	Stellplatz Gutshof Donauried				
7	10.23200	48.6355	Stellplatz an der Naturtherme				
8							
ġ							
10			1				
11	Längengrad		Name der OVI's				
12	- 3 - 20 -	Breitengrad					
11							

Wenn Sie mit ihrer OVI-Liste fertig sind, speichern Sie diese wie folgt ab:

1. Gehen Sie auf "Datei" und dann auf "Speichern unter..."

<u>D</u> atei	Bearbeiten Ansicht Einfügen For	nat E <u>x</u> tras Da <u>t</u> en Fen <u>s</u> ter <u>H</u> ilfe		
	<u>N</u> eu	🏷 些 😹 🖺 🛍 🗸 🎸 🗐 - 🥙 - 🚳 🐉 👬	🔟 🥢 🛗 🧭 🖆	8 9 0
2	Öffnen Strg+O	FKU ≡≡≡≡≡ 1,6 % % 	🕯 i ∉ ∉ i 🗆 • 🎘	• <u>A</u> • ,
	Zuletzt benutzte Dokumente			_
8	Assistenten	81568		
68	C-hli-0-n	С	D	E
	Sgnieben	Busparkplatz		
H	Speichern Strg+S	Johannesstraße		
	Speichern unter Strg+Umschalt+S	Ernet Mahlish ChaRe		
	Alles speichern	Ernst-Menlich-Straise		
A	Neu laden	CarGuard		
19	Versionen	Stellplatz am Camping Breitenthal		
	Exportieren	Stellplatz Gutshof Donauried		
	Exportieren als PDE	Stellplatz an der Naturtherme		
	Senden +	· ·		
(Eigenschaften			
	Digitale Signaturen			
	Do <u>k</u> umentvorlage			

2. Wählen Sie nun einen Speicherort aus und speichern Sie die OVI-Liste im .csv Format ab.

Sec.		F K 11		With All .		And the second	8
Artel	N 10	FAU		10 es es 🗆 - 25	· A · F		
1	Jx X S	2.31308		0			
2 31568	53 462	86 Buspar	kolatz	0	E		-
7 27263	51.302	70 Johann	contra® o	-			
7 28239	51.30	Speichern unter				× –	-
7 551138	51 51	← → ↑ ↑ =	> 9100DAB (F:) >		♥ @ "9100DAB (F;)"	durchouchen ,0	
10 17311	48 13	Organisieren •	Neuer Ordner			BEI + 0	
10 15199	48.29	a and a resolution of	A Name	Ånderun	asdatum Typ	Große	
10 23200	48.63		Android	20.03.201	9.10:04 Dateioudous	-	
TO.LOLOO	10.00	0100DAR (F-)	LOST.DIR	20.03.201	9 10:04 Dateiordner		
-		Android					
		LOST.DIR				1	-
-		H- Windows 10 (C)	N			-	
		-	C				
		INSERVERK					
		Detriving	Test Old your				
		Dateihane	Test CSV (and (* and				
		onteriffe	ODF Tabellendokument (.ods) (*.ods)				
			ODF Tabellendokumentvorlage (.ots) (*.ots) OpenOffice.org XML 1.0 Tabellendokument	(.sxc) (".sxc)		-	
			OpenOffice.org XML 1.0 Tabellendokument Data Interchange Format (.dif) (*.dif)	Vorlage (.stc) (*.stc)		-	
			dBASE (.dbf) (*.dbf) Microsoft Event 97/2000/000 (.vtn) (*tn)			-	
			Microsoft Excel 97/2000/XP Vorlage (.xit) (*.xi	t.)			
			Microsoft Excel 95 (38) (*38) Microsoft Excel 95 Vorlage (38) (*38)				
		∧ Ordner ausblende	Microsoft Excel 5.0 (.xls) (*.xls) Microsoft Excel 5.0 Vorlage (.xlt) (*.xlt)				
		-	SYLK (.slk) (*.slk) Test CSV (.csv) (*.csv)				
			HTML-Dokument (OpenOffice Calc) (.html)	(".html)			
			Uniform Office Format 2 Tabellen (.uos) (*.u	os)			
			Unitied Little Format Spread(heet (.ucc) (".u	063			

3. Nach dem klicken auf "Speichern" kommt ein neues Fenster. Hier werden Sie nach dem richtigen "Codec" gefragt. Wählen Sie aus der Liste für "Zeichensatz" den Codec "Unicode (UTF-8)" aus. Bei "Feldtrenner" muss bei Ihnen ein ", (Komma)" stehen und bei "Texttrenner" muss ein " " (Anführungszeichen)" stehen. Klicken Sie nun auf "OK", um die Einstellungen zu übernehmen.

Feldoptionen			OK
<u>Z</u> eichensatz	Unicode (UTF-8)		UK
<u>F</u> eldtrenner			Abbrechen
<u>T</u> exttrenner		~	<u>H</u> ilfe
Alle Textze	llen zitieren		
🗹 Zellinhalt wie	<u>a</u> ngezeigt		
Eeste Snalten	breite		

4. Jetzt müssen Sie wieder auf "OK" klicken.



- 5. Kopieren Sie nun die OVI .csv Datei auf Ihr Gerät in den Ordner "yourpoidb".
- 6. Gehen Sie nun wie folgt vor:

Nehmen Sie eine beliebige Micro-SD-Karte. Kopieren Sie die "OVI .csv Datei" auf die Micro-SD-Karte und stecken die Micro-SD-Karte am Gerät in den Slot "GPS". Die Micro-SD-Karte wird nun vom Gerät erkannt und über die App "Dateimanager" können Sie drauf zugreifen.



Tippen Sie nun in der App "Dataimanager" auf der linken Seite auf das Symbol "GPS". Nun sehen Sie hier die Micro-SD-Karte mit der "OVI .csv Datei" . Setzen Sie einen grünen Haken bei der OVI-Datei. Anschließend Tippen Sie auf das Symbol "KOPIEREN". Die Datei liegt jetzt im Zwischenspeicher.

Tippen Sie nun in der App "Dataimanager" auf der linken Seite auf das Symbol "GPS". Nun sehen Sie hier die Micro-SD-Karte mit der "OVI .csv Datei" . Setzen Sie einen grünen Haken bei der OVI-Datei. Anschließend Tippen Sie auf das Symbol "KOPIEREN". Die Datei liegt jetzt im Zwischenspeicher.



Tippen Sie nun auf das Symbol "Speicher" und gehen in das Verzeichnis "yourpoidb".

යි Da	teimanager 🗂	M 🕈 🛧	12:42 🖒	
	Speicher/yo	urpoidb		۲
Speicher	Test OVI.csv 07.02.19 12:42	283 B		
GPS				
		×		Ū

Tippen Sie hier auf "EINFÜGEN" und die "OVI .csv Datei" wird in den Ordner "yourpoidb" kopiert.

Nun sehen Sie die Datei in dem Ordner.



Starten Sie nun die Navigation, gehen ins Navimenü und wählen dann das Symbol "Eigene OVI" an.



Hier sehen Sie nun Ihre eigens erstellte OVI-Datenbank.



Nachdem Sie durch einen Klick Ihre eigene OVI-Liste ausgewählt haben, können Sie entweder nach einem bestimmten OVI-Namen oder in der Nähe eines von Ihnen gewünschten Standort suchen (weitere Erläuterungen hierzu finden Sie ab Seite 26 im Menüpunkt "Route nach Orte von Interesse in der Nähe".

Bearbeiten eigener "Orte von Interesse" (OVI´s) im Navigationssystem

Öffnen Sie zuerst OpenOffice (ab OpenOffice Version 4.1.6). Wählen Sie nun die OVI-Liste von Ihrem Navigationsgerät, welche Sie bearbeiten möchten, aus. Wenn Sie die OVI-Liste geöffnet haben, kommt von OpenOffice direkt ein Textimport-Fenster.

Wählen Sie nun die Einstellungen wie im Bild vorgegeben aus und klicken auf "OK".

i Bittinport []	est/6200vi.cs	w]			· · · ·
nportieren —					01/
Z <u>e</u> ichensatz	Unic	ode (UTF-8) 🗸 🗸		L	ОК
Sprache	Stan	dard - Deutsch (Deutschland)			Abbrechen
opingine	brun			-	
Ab <u>Z</u> eile	1	A V			<u>H</u> ilfe
rennoptionen -					
O <u>F</u> este Breite					
<u> <u> Getrennt</u> </u>					
	r 「	✓ Komma Andere	-		
	L		1		
Fel <u>d</u> trenr	ner zusamme	nfassen Te <u>x</u> ttrenner		~	
Fel <u>d</u> trenr	ner zusamme	nfassen Te <u>x</u> ttrenner		~	
Fel <u>d</u> trenr	ner zusamme	nfassen Te <u>x</u> ttrenner		~	
/eitere Optioner	ner zusamme n chkomma al	nfassen Te <u>x</u> ttrenner		~	
/eitere Optioner	ner zusamme n chkomma al ahlenerkenni	nfassen Te <u>x</u> ttrenner		~	
/eitere Optioner	ner zusamme n chkomma al ahlenerkenn <u>i</u>	nfassen Te <u>x</u> ttrenner s Text Ing		~	
/eitere Optioner Veitere Optioner Werte in H <u>o</u> Erweiterte Z elder	ner zusamme n uchkomma al ahlenerkenn <u>i</u>	nfassen Te <u>x</u> ttrenner s Text ung		~	
/eitere Optioner Werte in H <u>o</u> Erweiterte Z elder	ner zusamme n ochkomma al ahlenerkenn <u>i</u>	nfassen Te <u>x</u> ttrenner s Text ung		~	
/eitere Optioner Werte in Hg Erweiterte Z elder Spaltentyp	ner zusamme n ichkomma al ahlenerkenn <u>i</u>	nfassen Te <u>x</u> ttrenner	n	*	
/eitere Optioner Werte Optioner Werte in Ho Erweiterte Z elder Spaltentyp	er zusamme i ichkomma al ahlenerkenn <u>i</u>	nfassen Te <u>x</u> ttrenner	•		
/eitere Optioner Werte in Ho Erweiterte Z elder Spaltentyp Standard 1 2.31568	er zusamme chkomma al ahlenerkenn <u>i</u> Standard 53.46286	nfassen Text s Text ung Standard Busparkplatz	u 2	 	
Feldtrenn Veitere Optioner Werte in Hg Erweiterte Z elder Spaltentyp Standard 1 2.31568 2 7.27263	standard 53.46286 51.30378	nfassen Texttrenner	• • •	*	
Feldtrenn /eitere Optioner Werte in Hg Erweiterte Z elder Spaltentyp Standard 1 2.31568 2 7.27263 3 7.28239	standard 53.46286 51.30378	nfassen Texttrenner s Text ung Standard Busparkplatz Johannesstraße Ernst-Mehlich-Straße		~	
Feldtrenn Veitere Optioner Werte in Ho Erweiterte Z elder Spaltentyp Standard 1 2.31568 2 7.27263 3 7.28239 4 7.551138	standard 53.46286 51.3028 51.519661	nfassen Texttrenner s Text ung Standard Busparkplatz Johannesstraße Ernst-Mehlich-Straße CarGuard		~	
Feldtrenn /eitere Optioner Werte in Ho Erweiterte Z elder Spaltentyp Standard 1 2.31568 2 7.27263 3 7.28239 4 7.551138 5 10.17311	standard 53.46286 51.30378 51.519861 48.13306	nfassen Texturenner		~	
Feldtrenn Veitere Optioner Werte in Ho Erweiterte Z elder Spaltentyp Standard 1 2.31568 2 7.27263 3 7.28239 4 7.551138 5 10.17311 6 10.15199	Standard 53.46286 51.3028 51.3028 51.319861 48.13306	nfassen Text s Text ung Standard Busparkplatz Johannesstraße Ernst-Mehlich-Straße CarGuard Stellplatz am Camping Breitenthal Stellplatz Gutshof Donauried		~	
Feldtrenn Veitere Optioner Werte in Hg Erweiterte Z elder Spaltentyp Standard 1 2.31568 2 7.27263 3 7.28239 4 7.551138 5 10.17311 6 10.15199 7 10.23200	Standard 53.46286 51.30378 51.3028 51.519861 48.29143 48.6356	nfassen Text s Text ung Standard Busparkplatz Johannesstraße Ernst-Mehlich-Straße CarGuard Stellplatz am Camping Breitenthal Stellplatz Gutshof Donauried Stellplatz an der Naturtherme			

Funktionsweise des Bedienfelds und grundlegende Bedienung



- Drücken und halten, um ein- und auszuschalten. Kurz drücken, um die Lautstärke auf stumm zu stellen; drehen, um die Lautstärke zu erhöhen oder zu verringern.
- 2. Drücken, um den LCD-Bildschirm einund auszuschalten.
- 3. Drücken, um die Navigation zu aktivieren.
- 4. Drücken, um ins Hauptmenü zurückzukehren.
- 5. Drücken, um CD oder DVD auszuwerfen.
- 6. Integriertes Mikrofon für die Freisprecheinrichtung.
- 7. Tippen, um ins Hauptmenü zurückzukehren.
- 8. Zeigt an, on eine SD-Karte eingelegt wurde.
- 9. Tippen, um Navigation zu aktivieren.
- 10. CD oder DVD einlegen.
- 11. Tippen, um die Lautstärke zu regeln.

- 12. Tippen, um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren.
- 13. Drücken, um Musik von der SD-Karte abzuspielen.
- 14. Drücken, um Videos von der SD-Karte abzuspielen.
- 15. Drücken, um AM/FM-Radio zu aktivieren.
- 16. Drücken, um die DVR-Dashcam zu aktivieren (zusätzlicher Dashcam-Videorekorder erforderlich)
- 17. Bildschirm nach links oder rechts wischen, um Zugriff auf zusätzliche Einstellungen und Funktionen zu erhalten.
- 18. Tippen, um die Bluetooth-Freisprecheinrichtung zu aktivieren.
- 19. Tippen, um den Equalizer aufzurufen.
- 20. Tippen, um das Hauptmenü der Systemeinstellung aufzurufen.
- 21. SD-Kartenschlitz für Dashcam, Musik oder Video.

Hauptmenü der Systemeinstellungen



Wischen Sie den Bildschirm von rechts nach links, um weitere Apps zu sehen. Um die Apps in der Position zu verändern, halten Sie das gewünschte App-Symbol gedrückt und verschieben Sie es auf eine beliebige freie Position.



Tippen Sie auf eine App, um sie zu starten.





Bedienung des CD/DVD-Players

Um den CD/DVD-Player zu aktivieren, tippen Sie auf die DVD-App im Menü, um sie aufzurufen, oder legen Sie einfach eine kompatible DVD oder CD ein. Das DVD-Menü startet in diesem Fall automatisch. Der DVD-Player unterstützt DVDs, CDs, MP3-, MP4- sowie viele weitere Formate. Tippen Sie auf den Bildschirm, wenn ein Video abgespielt wird, und die Bedienelemente erscheinen automatisch.



1. Um auf weitere Menüoptionen zuzugreifen, wie folgt tippen:

Einstellungen der Audioausgabe wählen.

- Wählen Sie zwischen Člassic, Flat, Voice, Custom, Rock, Pop oder Jazz.
- Untertitel ein- und ausschalten.
- Zwischen den auf der DVD verfügbaren Audio-Sprachen wechseln.
- Zum DVD-Hauptmenü zurückkehren.
- 2. Zur vorherigen Szene oder Lied springen.

- 3. Zurückspulen/Schnelles Zurückspulen
- 4. Abspielen/Pause
- 5. Stopp
- 6. Schneller Vorlauf
- 7. Zur nächsten Szene oder Lied schalten
- 8. Den Bildschirm während des Abspielens antippen, um die Menüfunktionen und Bedienelemente anzuzeige

Bedienung des FM/AM-Radios

Tippen Sie auf das FM/AM-Radio-App Symbol im Hauptmenü, um das Radio-Menü aufzurufen.



- 1. Automatische Kanalsuche. Speichern Sie bis zu 18 FM-Kanäle und bis zu 12 AM-Kanäle.
- 2. Zwischen Stereo und Mono wechseln.
- 3. Wischen Sie nach links oder rechts, um weitere voreingestellte Kanäle zu sehen.
- 4. LOC ein- und ausschalten. Tippen, um LOC zu aktivieren und Ihre Suche auf lokale Sender zu beschränken.
- 5. AM-Radiofrequenzen wählen.
- Tippen, um einen gespeicherten Radiokanal zu wählen. Drücken und halten, um einen Kanal manuell zu speichern. FM-Radiofrequenzen wählen.
- 7. TA (Verkehrsmeldungen) ein- und ausschalten.
- PTY ein- und ausschalten. Tippen, um zu aktivieren und die Radioinhalte aus einem Dropdown-Menü zu wählen, nach denen Sie suchen wollen.

- PTY ein- und ausschalten. Tippen, um zu aktivieren und die Radioinhalte aus einem Dropdown-Menü zu wählen, nach denen Sie suchen wollen.
- 10. Tippen, um manuell vorwärts zu suchen und die Suche zu stoppen/pausieren.
- Drücken, halten und wischen Sie die rote Nadel nach links oder rechts, um eine Frequenz oder einen Sender manuell einzustellen.
- 12. Tippen, um manuell rückwärts zu suchen und die Suche zu stoppen/pausieren.
- 13. AF (Alternative Frequenzen) ein- und ausschalten. Wenn AF aktiviert ist, sucht das Radio automatisch nach alternativen Frequenzen des gleichen Senders und wechselt auf diese, wenn die ursprünglich eingestellte Frequenz schwächer wird.

Bedienung der Bluetooth-Freisprecheinrichtung

Tippen Sie auf die Bluetooth-Apptaste im Hauptmenü, um die Bluetooth-Freisprecheinrichtung zu aktivieren.



- Tippen, um nach Ihrem Telefon zu suchen und mit dem System zu koppeln. Vergewissern Sie sich, dass auf Ihrem Telefon die Bluetooth-Funktion aktiviert ist und es für andere Geräte sichtbar ist. Wenn die Suche abgeschlossen ist, wählen Sie Ihr Telefon aus der Liste der angezeigten Geräte und geben Sie die PIN "0000" ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden.
- Zusätzliche Bluetooth-Einstellungen. Tippen, um den Namen des Geräts und die PIN zu ändern. AutoAnswer und AutoConnect ein- und ausschalten.
- 3. Nach oben oder unten wischen, um weitere Namen und Nummern in Ihrem Telefonbuch oder Kontaktliste zu sehen. Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn die Einstellungen Ihres Telefons es zulassen.

- 4. Tippen, um die Kontakte Ihres Telefons mit diesem Gerät zu teilen und zu synchronisieren.
- 5. Tippen, um einen Kontakt anzurufen, der in Ihrem Telefonbuch markiert wurde.
- 6. Tippen, um einen Kontakt in Ihrem Telefonbuch zu suchen.
- 7. Alternative Suchmethode, um Kontakte in Ihrem Telefonbuch zu finden.
- 8. Tippen, um eine Telefonnummer manuell einzugeben und anzurufen.
- 9. Tippen, um ins Telefonbuch zu gelangen.
- 10. Tippen, um eine Anrufliste und häufig angerufene Namen und Telefonnummern zu sehen.

Bedienung des Videoplayers

Starten Sie den Videoplayer, indem Sie auf die Video-App im Hauptmenü des Systems tippen.



- 1. Für Vollbildanzeige tippen.
- 2. Zur vorherigen Videodatei springen.
- 3. Abspielen/Pause
- 4. Stopp

- 5. Zur nächsten Videodatei springen.
- Tippen, um Videodateien auf SD-Karte oder dem internen Speicher des Systems auszuwählen, zu bearbeiten und abzuspielen.

Musikplayer

Um den Musikplayer zu starten, tippen Sie auf das Musik-App-Symbol im Hauptmenü des Systems.



- 1. Einstellungen der Audioausgabe auswählen. Wählen Sie zwischen Classic, Flat, Voice, Custom, Rock, Pop oder Jazz.
- 2. Zum vorherigen Track/Musikdatei springen.
- 3. Abspielen/Pause
- 4. Zum nächsten Track/Musikdatei springen.
- 5. Tippen, um Musikdateien von der SD-Karte oder dem internen Speicher des Systems auszuwählen und die Inhalte Ihrer SD-Karten zu bearbeiten.
- 6. Name der Musikdatei, die gerade abgespielt wird.
- Tippen, um zwischen den Funktionen "Repeat Single Track" (Track wiederholen), "Repeat Album" (Album wiederholen), "Shuffle Tracks" (Zufallswiedergabe) oder "Play All" (Alles abspielen) zu wechseln.
- 8. Tippen, um die Anzeige der Dateinamen und Inhalte auf Ihrer SD-Karte und Ihrer Musik auf dem Bildschirm zu ändern.

Betrieb der DVR-Dashcam (optional)

Starten Sie das DVR-Dashcam-Menü, indem Sie auf die DVR-App im Hauptmenü des Systems tippen.

Hinweis: Um diese Funktion nutzen zu können, müssen Sie eine passende Dashcam sowie eine Micro-SD-Karte installiert haben Um die besten Ergebnisse zu erhalten, empfehlen wir den Einsatz einer Micro-SD-Karte mit einer Speichergröße von mindestens 8GB und höchstens 32GB sowie mit einer Geschwindigkeitsklasse von mindestens 10.

Die optionale Dashcam kann online auf <u>www.intelliroute.eu</u> erworben werden.



- 1. Tippen, um die Einstellungen der Dashcam wie folgt vorzunehmen:
 - Die Zeitabstände der Endlos-Aufzeichnung auf 5, 10 und 15 Minuten einstellen.
 - SD-Karte wählen, auf die Sie Ihre Dashcam-Aufzeichnungen speichern möchten.
- 2. Tippen, um die Aufzeichnung zu starten oder zu beenden.
- 3. Tippen, um von der Dashcam aufgezeichnete Videos abzuspielen, zu bearbeiten, und zu löschen.
- Tippen, um ein "Standbild" aufzunehmen. Hinweis: Bevor Sie ein Bild aufnehmen können, müssen Sie die Aufzeichnung der Dashcam anhalten.

Bedienung des Equalizers

Mit dem Equalizer können die Einstellungen der Audioausgabe verändert werden. Um den Equalizer aufzurufen, tippen Sie auf "Equalizer" im Hauptmenü des Systems.



- 1. Tippen, um die Fader-Einstellungen anzupassen (siehe Seite 63)
- Auf die Vorwärts- und Rückwärtspfeile tippen, um eine Voreinstellung auszuwählen. Wählen Sie zwischen Rock, Pop, Jazz, Klassik, Keine, Sprache oder Benutzer. Mit der letzten Option können Sie den grafischen Equalizer selbst einstellen.
- Wenn Sie "Benutzer" (benutzerdefiniert) auswählen, können Sie jedes Audioausgabe-Level manuell anpassen, indem Sie die entsprechende Fläche drücken und auf die gewünschte Position schieben.
- "Loudness" (Lautstärkekorrektur) ein- und ausschalten. Die Lautstärkekorrektur sorgt für einen volleren Klang.

Bedienung des Faders

Mit dem Fader kann der Fokus der Audioausgabe verändert werden. Tippen Sie auf "Equalizer" im Hauptmenü des Systems und wählen Sie "Position".



- Tippen, um die Fader-Position auf "Alle" zu stellen. Dadurch wird der Fokus des Klangs ins Zentrum des Fahrzeugs verschoben. Somit wird der Klang gleichmäßig im Fahrzeug verteilt.
- Tippen, um die Fader-Position auf "Benutzer" (benutzerdefiniert) zu stellen. Dadurch kann der Fokus des Klangs im Fahrzeug manuell angepasst werden. Auf "Benutzer" tippen und dann den Fokus des Klangs manuell einstellen, indem die blaue Grafik gedrückt, gehalten, und an den gewünschten Ort bewegt wird.
- Tippen, um die Fader-Position auf "Vorne" zu stellen. Dadurch wird der Fokus des Klangs in den vorderen Bereich des Fahrzeugs verschoben.

- Tippen, um die Fader-Position auf "Hinten" zu stellen. Dadurch wird der Fokus des Klangs in den hinteren Bereich des Fahrzeugs verschoben.
- Tippen, um die Fader-Position auf "Fahrer" zu stellen. Dadurch wird der Fokus des Klangs in den Bereich des Fahrzeugs verschoben, wo der Fahrer sitzt (nur für Fahrzeuge mit Linkssteuerung verfügbar).
- Den Fokus des Klangs manuell einstellen, indem die blaue Grafik gedrückt, gehalten, und an den gewünschten Ort bewegt wird.



Betrieb des DAB-Radios

Starten Sie das DAB-Radio-Menü, indem Sie auf die DAB-App im Hauptmenü des Systems tippen.

Hinweis: Das DAB-Radio funktioniert nur in Gegenden, in denen ein ausreichender DAB-Empfang verfügbar ist.



- 1. Tippen, um Radiokanäle zu suchen.
- 2. Tippen, um eine Liste von Radiosendern zu sehen, die Sie in Ihren Favoriten abgespeichert haben.
- 3. Tippen, um die gefundenen Sender nach unterschiedlichen Genres zu sortieren.
- Tippen, um die Senderverfolgung zu aktivieren. Wenn diese Funktion aktiviert ist, stellt das DAB-Radio automatisch auf andere Frequenzen desselben Senders um, vorausgesetzt der Sender ist in der Gegend, zu der Sie sich bewegen, verfügbar.
- 5. Tippen Sie auf das Herzsymbol, um einen Kanal zu Ihren Favoriten hinzuzufügen.
- 6. Wischen Sie von rechts nach links, um weitere Sender zu sehen.
- 7. Zeigt an, was gerade abgespielt wird.
- 8. Identifiziert den Radiosender, den Sie gerade hören, sowie das Genre.
- 9. Empfangsstärke des DAB+ Signals.

66

Lenkradsteuerung

Wenn in Ihrem Fahrzeug eine Lenkradsteuerung installiert ist, kann diese unter Umständen mit unserem System gekoppelt werden. Um die Einrichtung einer Lenkradsteuerung zu starten, tippen Sie auf die "Tasten lernen"-App im Hauptmenü des Systems.

Die Lenkradsteuerung kann online auf <u>www.intelliroute.eu</u> erworben werden.

Vergewissern Sie sich, dass Ihre Lenkradsteuerung mit unserem System während des Installationsvorgangs verbunden ist, da ansonsten eine Kopplung nicht erfolgen kann.



Drücken und halten Sie das Bedienelement der Lenkradsteuerung Ihres Fahrzeugs, welches Sie koppeln möchten.

Halten Sie es gedrückt und tippen Sie auf das entsprechende Symbol auf dem Bildschirm des Systems.

Wenn eine Kopplung erfolgreich war, wird das Symbol auf dem Bildschirm aktiviert.

Fahren Sie auf diese Weise fort, bis alle Bedienelemente Ihrer Lenkradsteuerung mit den entsprechenden Bedienelementen des Systems gekoppelt wurden.

Systemüberblick

Funktionen der Wohnmobil-Satellitennavigation sind u.a.:

- Spezielle Navigationssoftware für Wohnmobile
- Kostenlose lebenslange Kartenupdates
- Kostenlose lebenslange Radarfallen-Aktualisierungen
- One Touch-"Zuhause"-Navigation
- One Touch-"Office"-Navigation
- Multistop-Routengenerator
- Kreuzungsansicht
- Fahrspurenübersicht
- Route nach Karte
- Route nach Koordinaten
- Route nach Abfahrtsnummer
- Wohnmobil/Reisemobil- und PKW-Modus
- Mit über 30.000 voreingestellten Camping- und Rastplätzen von Camperstop, ACSI, Bordatlas, Camping EU, Campsites of Europe, Here Campground und The Caravan Club
- Benutzerdefinierte Sehenswürdigkeiten Ihre eigene Liste an Sehenswürdigkeiten hinzufügen? Das ist möglich!
- Speedshield-Software, um Radarfallen zu erkennen.
- Mit der Speedshield-Radarfallen-Datenbank ausgestattet.
- 2D- und 3D-Kartenansichten
- Vollständige PLZ-Suche
- Verkehrsinformationen digital und in Echtzeit *

* Benutzerhinweis: Wenn Sie Digitalen Echtzeit-Verkehr nutzen möchten, müssen Sie Ihr Navigationsgerät mit einem internetfähigen Smartphone koppeln. Bitte beachten Sie, dass Ihnen für die Nutzung der mobilen Datenverbindungen abhängig von Ihrem Mobilfunkvertrag evtl. Zusatzkosten entstehen können. Live Traffic Service verbraucht nur 400MB, falls es 8h pro Tag / 20 Tage pro Monat benutzt wird.

Funktionen des Multimedia-Systems beinhalten

- DAB+ Digitalradio-Empfänger mit Android-Touchscreen-Software als App
- Extra helles, 6"-Vollfarben-LCD
- Kapazitiver Touchscreen
- 800x480 High-Definition-Auflösung
- IPS-LCD 180-Grad-Betrachtungswinkel
- Integriertes Wi-Fi
- Bluetooth-Freisprecheinrichtung
- Externes Mikrofon
- Anschlussoption f
 ür R
 ückfahrkameras
- Musik streamen mit Bluetooth A2DP
- Bluetooth-Version 4.0
- FM/AM RDS-Radio

Weitere Systeminformationen

- Integrierter CD/DVD-Player
- MicroSD-Karten bis zu 32GB unterstützt
- Unterstützt das Abspielen von Musik und Videos in den Formaten SD/MMC/SDHC/HDD
- USB 2.0 unterstützt MP3-Player, Musik, und Video-Playback
- iPod-Bedienung mit dem Touchscreen
- Unterstützte Videoformate: WMV (VC1 Code) AVI (H.264, MPEG4, Xvid, WMV) MP4 (H.263, H.264, MPEG4) MPG (MPEG-2), M4V (H.264, MPEG4)
- Videoausgabe 1080P HD mit True-Color-24HD-Display
- Zusätzlicher Ausgang. Zusätzliche Bildschirme anschließen
- Maximaler Output 4x50W, frei wählbare Ausgabemodi, benutzerdefiniert, Rock, Pop, Classic etc.
- Video-Eingang 1 Channel RCA-Input
- Video-Ausgang 2 Channel RCA Output
- Audio-Eingang 2 Channel RCA Input
- Audio-Ausgang 4.1 Channel RCA Output
- Android-Betriebssystem
- Google Play-Apps
- Google-Suche
- Google-Voice-Search
- Octa-Core, 64-bit PX5 Cortex-A53, 1.5GHZ Frequenz
- 4G DDR3 RAM Arbeitsspeicher
- 32GB interner Speicher
- Lenkradsteuerung

Unterstützt das folgende optionale Zubehör

- Dashcam mit High Definition 1080P, 130-Grad-Weitwinkelobjektiv und Playback-Software als App
- Rückfahrkameras



Entsorgung von elektrischen und elektronischen Altgeräten in der Europäischen Union

Dieses Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht als Hausmüll behandelt werden darf. Dieses Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass es

in einer geeigneten Sammelstelle für die Wiederverwendung elektrischer und elektronischer Geräte entsorgt werden muss.

Durch die ordnungsgemäße Entsorgung dieses Produkts leisten Sie einen Beitrag dazu, potentielle negative Auswirkungen auf die Umwelt zu verhindern. Darüber hinaus trägt die Wiederverwertung von Materialien dazu bei, natürliche Ressourcen zu schonen. Für weitere Informationen über Recycling, wenden Sie sich bitte an öffentliche Einrichtungen oder Ihr Recyclingzentrum vor Ort.

CARGUARD Technologies GmbH Röhrichtweg 12 44263 Dortmund Germany

Tel.: +49 (0231)880840-0 Fax.: +49 (0231)880840-20 www.intelliroute.eu

Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Stand 12.09.2023



www.intelliroute.eu