

Instructions de montage et d'utilisation

Édition 06.2022



Détecteur de distance radar

Nous vous remercions d' choisi un produit de notre entreprise. Nos produits sont fabriqués pour répondre aux exigences les plus élevées en matière de qualité, de fonctionnalité et de design et satisfont à toutes les directives nécessaires. Veuillez lire attentivement cette notice avant l'installation et la mise en service afin d'exclure toute erreur d'installation ou d'utilisation.

Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir avec votre produit.

CONTENU

À PROPOS DE CE PRODUIT3	MONTAGE8
À PROPOS DE CE MANUEL4	INSTALLATION9
AIDE EN CAS DE PROBLÈMES / HOTLINE4	MISE EN SERVICE11
CONSIGNES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ5	Mettre en service le boîtier de commutation11
Utilisation conforme à l'usage prévu5	ENTRETIEN ET MAINTENANCE12
Installation électrique5	Entretien12
Stockage et conservation6	Nettoyage12
DÉCOLLETER6	ÉLIMINATION12
Contenu de la livraison6 Accessoires6	GARANTIE13
APERÇU DES APPAREILS7	DONNÉES TECHNIQUES14
Vue de face7 Vue arrière7	DÉCLARATION DE CONFORMITÉ EUROPÉENNE15

MESURES DE PRÉCAUTION

Stockage et fonctionnement

1. N'exposez pas l'appareil à une chaleur ou un froid excessifs. La température de stockage de cet appareil est de -30~+80⊠ et la température de fonctionnement est de -20~+70⊠. Le taux 'humidité admissible est de RH90%.

2. N'utilisez jamais cet appareil dans des environnements excessivement humides, poussiéreux ou enfumés. (voir IP69K ou IP66)

3. de faire tomber l'appareil ou de le frapper.

4. Ne percez pas, ne rayez pas et ne nettoyez pas cet appareil avec des produits abrasifs.

5. Ne posez pas les câbles à des endroits où ils pourraient être coincés ou sur lesquels on pourrait marcher. Évitez les influences thermiques et chimiques néfastes.

Précautions à prendre pendant l'utilisation

1. L'appareil peut être alimenté par une batterie de voiture de 12 ou 24 volts ou par le système électrique du véhicule. Respectez les consignes d'installation des systèmes électriques dans les véhicules de votre pays (par ex. en Allemagne, les directives VDE).

2. V eillez à éviter toute surtension ou sous-tension dans le système afin d'les pannes et les dommages.

3. convient de vérifier le bon fonctionnement du système avant chaque utilisation du véhicule. Vous éviterez ainsi les accidents et les situations dangereuses.

4. Les travaux sur les systèmes électriques ne peuvent être effectués que par des personnes disposant des connaissances techniques nécessaires. Si vous ne disposez pas de ces connaissances, veuillez vous adresser à une entreprise qualifiée en la matière.

ATTENTION

1. N'ouvrez pas le boîtier de l'appareil. Cela peut entraîner des dommages, ainsi que des blessures ou la mort par tension et courant électriques.

2. Ce système radar sert uniquement d'aide à la conduite du véhicule. Il ne remplace pas les tâches, les obligations ou les sens du conducteur, de sorte que, malgré l'installation du système, une surveillance par le conducteur est toujours nécessaire. Respectez les prescriptions légales. Cela permet d'éviter les accidents !

3. Scellez les connexions non utilisées du système.

4. Les extrémités ouvertes des câbles doivent être isolées pour les courts-circuits.



SUR CE GUIDE

- ► Lisez attentivement ce mode d'emploi et respectez toutes les consignes données.
- ► Respectez particulier toutes les consignes de sécurité et les avertissements.
- Conservez ce mode d'emploi avec le produit et à des tiers si nécessaire.

En cas de dommages du non-respect du mode d'emploi, le à la garantie s'éteint. Nous déclinons toute responsabilité pour les dommages consécutifs qui en résultent.

AIDE EN CAS DE PROBLÈME / HOTLINE

Contactez notre hotline si vous rencontrez des problèmes lors de l'installation ou si les instructions ne sont pas claires pour vous. En particulier, avant d'essayer quelque chose qui pourrait endommager le produit ou votre véhicule. N'hésitez pas non plus à contacter notre hotline pour toute autre question concernant l'un de nos produits.

Hotline pour les questions techniques et l'aide en cas de problèmes de montage : +49 (0231) 880 840 - 10

ÉLIMINATION

Élimination des appareils électriques et électroniques

Les appareils électriques et électroniques doivent pas être jetés avec les ordures ménagères.

- ▶ les appareils usagés dans les points de collecte communaux.
- Respectez la réglementation nationale en matière d'élimination des déchets dans votre pays.



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Résolution jusqu'à 1080P
- technologie actuelle de radar à micro-ondes
- Alerte sonore (bip)
- Une fabrication de haute qualité garantit un fonctionnement dans les conditions les plus défavorables (voir remarques)
- 0,1-20m Distance de détection
- Jusqu'à 5 zones radar en même temps
- Représentation graphique sur écran avec gradation de couleurs (loin, moyen, près)
- Mise en marche automatique lorsque la marche arrière est enclenchée (suivre les instructions !)
- · Réglage individuel des capteurs en fonction de vos besoins
- · Configuration via smartphone et PC (lien vers l'application et le logiciel dans le manuel)
- Plug-and-play grâce au connecteur universel CGS 4 broches
- Détecte aussi bien les objets statiques que dynamiques (mieux debout et en mouvement ?)

DONNÉES TECHNIQUES

- Fréquence du radar : 24.00. 24.20GHz.
- Radar à onde continue modulée (FMCW)
- Alimentation en tension : 10-32V DC.
- Zone de détection : 0,1. 20m, jusqu'à 5 zones de détection (la distance de chaque zone peut être configurée)), largeur réglable de ±0,1 à ±10m (0,2 à 20m).
- Subdivision en couleurs des distances détectées sur l'écran : vert (loin), jaune (moyen), rouge (proche)
- Tolérance de distance : +/-30cm.
- Angle de rayonnement : 100° (horizontal), 40° (vertical).
- 1 entrée de déclenchement (+10V DC)
- 1 sortie d'alarme (audio) (~1A)
- 1 entrée vidéo et 1 sortie vidéo avec format : 720P (25fps/30fps) à 1080P (25fps/30fps)
- Module Wi-Fi: 2.4GHz (en option)
- Plage de température (fonctionnement) : -20°C à +70°C.
- Plage de température (stockage) : -30°C à +80°C.
- Protégé selon IP69K (capteur), IP66 (boîtier de contrôle)
- Résistance aux chocs : 5.9G
- Dimensions (L*H*P) : capteur 106.6*72.6*32.6mm ; boîtier de contrôle 152.6*89.2*53.8mm
- Poids: 154.6g (capteur) 240g (boîtier de contrôle) Boîtier de commutation de caméra 4x (N° Art. RUU24)



CONTENU DE LA LIVRAISON

Attention ! "Optionnel" signifie qu'il s'agit d'un accessoire en option.

- · Câble de capteur (4 broches CGS, femelle à mâle) 3m extrémités rouges
- · Câble pour moniteur (4 broches CGS, femelle à femelle) 3m extrémités noires
- · Câble de caméra (4 broches CGS, femelle à mâle) 3m extrémités noires(en option)
- Câble d'extension (4 broches CGS femelle à 4x ouvert) 1.5m
- Bouchons de fermeture
- Buzzer d'alerte
- Siilikonpad
- Câble USB vers UART
- Câble en Y pour le fonctionnement de 2 capteurs (4 broches CGS, femelle à 2x mâle) 3m extrémités rouges (en option)
- Support pour le capteur pour un réglage fin (en option)



DÉSIGNATION DU RACCORDEMENT



1 Entrée de déclenchement

Sortie d'alarme (audio) Alimentation électrique

- 2 Moniteur
- 3 Buzzer d'alerte et interface en cas de configuration
- 4 Capteur
- 5 Boîte de contrôle
- 6 Caméra
- 7 Capteur



MONTAGE

Vérifiez d'abord le contenu du colis d'expédition et qu'il contient les articles suivants :

Certains accessoires peuvent être exclus s'ils sont en option.

- 1 ou 2 capteur(s)
- 1 Boîte de contrôle
- 1 Buzzer d'alerte
- ▶ 1 Rallonge de 1,5 m
- ▶ 1 3m de câble pour moniteur
- ▶ 1 3m de câble de capteur avec extrémités rouges
- ▶ 1 Câble USB vers UART de 0.9m

Montage du capteur



L'emplacement de montage du capteur radar est important pour son bon fonctionnement. Idéalement, le capteur doit être installé au centre arrière du véhicule, à environ 1 m +/- 0,3 m audessus du sol et avec un angle d'élévation de 5 degrés vers le haut afin d' les perturbations du sol. La flèche située à l'arrière du capteur doit être orientée vers le haut.





Si deux capteurs doivent être détectés ensemble, les capteurs doivent être placés horizontalement à un angle de 25 degrés, comme indiqué sur l'illustration suivante.



Il peut être incliné horizontalement à un certain angle à l'aide d'un support de capteur (en option).



Important ! Avant dinstaller le SYSTÈME DE DÉTECTION DE RADAR de manière permanente sur le véhiculevérifiez que l'endroit où le capteur est installé une zone de détection libre. Installez dabord le capteur à l'endroit proposé, mettez le système en marche et que rien n'est détecté.



Schéma de raccordement du système (2 voies)



Intégration dans le système vidéo

Connecteur A pour moniteur (via un câble de moniteur de 3 m (en option))Sortie (audio) d'alarme **Connexion B** pour le buzzer d'alerte

Connexion C pour le capteur radar (via un câble de capteur rouge de 3m pour un capteur et un câble Y de 3m pour deux capteurs)



Connexion de deux capteurs (en option)

Connexion D pour caméra de recul (câble de caméra de 3m) **Connecteur E** pour câble d'extension (1,5m de câble d'extension, rouge : 10-32VDC, noir : masse, blanc : entrée de déclenchement, jaune : sortie d'alarme)

L'ensemble du système est alimenté par une source de courant continu du véhicule.



Système autonome sans système vidéo



Connexion A (réservée, utiliser un joint de connecteur pour la protection IP)

Connexion B pour le buzzer d'alerte

Connexion C pour le capteur radar (câble de capteur rouge de 3m pour un capteur, et câble Y de 3m pour deux capteurs)

Connexion (réservée, utilisez un joint de connecteur pour la protection IP)

Connecteur E pour câble d'extension (câble d'extension de 1,5 m, rouge : 10-32VDC, noir : masse, blanc : entrée de déclenchement, jaune : sortie audio d'alarme)

Entrée de déclenchement

Le système dispose d'une entrée auxiliaire à laquelle un signal externe est appliqué pour modifier l'état du capteur entre veille et actif. Lors de l'utilisation du capteur de recul, le fil blanc unique du câble de rallonge est raccordé au fil électrique positif du feu de recul.

Sortie audio de l'alarme

Le système dispose d'une sortie auxiliaire qui déclenche un appareil externe dès que le capteur détecte un objet. Cette sortie peut être utilisée pour activer une alarme de secours externe ou une balise lumineuse. Lorsqu'elle est activée, la sortie passe d'un état de haute impédance à la masse et est protégée contre les surintensités et les courts-circuits. Le courant de fonctionnement maximal est d'environ 1 ampère. La tension d'alimentation de l'alarme ne doit pas excéder 24 V.



CONSEILS ET ASTUCES POUR LA RECONNAISSANCE DES OBJETS

Conseils

Le radar fonctionne selon le principe de la ligne de visée et repose sur le fait qu'une partie de l'énergie électromagnétique émise par le capteur est renvoyée par l'objet vers le capteur. Si un objet ne pas suffisamment d'énergie électromagnétique vers le capteur, il n'est pas détecté.

Si plusieurs objets se trouvent dans la zone de détection à des distances et/ou des angles différents, le capteur détecte l'objet le plus proche, qui est le plus important pour éviter la collision.

Le type d'objet, son emplacement et sa direction déterminent si un objet est détecté ou non. Les facteurs d'influence sont énumérés ci-dessous.

- ► Taille : les grandes surfaces d'objets sont mieux détectées que les petites.
- ▶ Matériau : les objets métalliques sont mieux détectés que les objets non métalliques.
- ► Surface : une surface lisse et solide est mieux détectée qu'une surface rugueuse, inégale, poreuse, fragmentée ou liquide, par exemple des buissons, du gravier, de l'eau.
- ▶ Forme : Un objet plat est mieux reconnu qu'une forme complexe.
- Angle : un objet dirigé directement vers le capteur (verticalement, orientation de la tête vers le capteur) est mieux détecté qu'un objet situé sur les bords de la zone de détection ou dans un angle.
- ▶ Distance : les objets proches sont mieux détectés que ceux qui plus éloignés.

Interprétation des signaux de détection

Le système fournit à l'opérateur des indications visuelles et sonores sur un objet détecté. Dès qu'un objet pénètre dans les zones, il active une visualisation transparente afin d'alerter l'opérateur du danger potentiel. La distance à l'objet détecté est indiquée par cinq zones colorées sur le moniteur. La distance entre les différentes zones et la largeur peuvent être personnalisées.





Le buzzer émet un signal d'alarme acoustique sous la forme d'un "bip" dont la fréquence augmente à l'approche d'un objet. Le buzzer interne du moniteur peut également déclencher une alarme .

Moniteur	Buzzer d'alerte
-	de
vert	Bi-Bi-Bi
vert	BiBi-BiBi-BiBi
jaune	BiBiBi-BiBi-BiBi
jaune	BiBiBiBiBiBiBiBi BiBiBi
rouge	Son continu
	Moniteur — vert vert jaune jaune rouge



PROGRAMME DE CONFIGURATION DU PC

Configuration requise

Le système nécessite un PC avec un port USB et l'environnement logiciel avec. NET Framework 4.6.2 (ou plus récent) et le package Microsoft Visual C++ Redistributable. NDP462-KB3151800-x86-x64-AlIOS-ENU.exe (téléchargeable depuis la page d'accueil de Microsoft) https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=53344 vc_redist.x64.exe ou vc_redist.x86.exe (téléchargeable sur le site de Microsoft) http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=48145 L'outil de configuration est compatible avec Microsoft Windows 7 ou plus récent (32 bits ou 64 bits).

Installation du logiciel

L'installation du logiciel nécessite deux étapes. Premièrement, l'installation d'un pilote pour la connexion entre l'USB et le port série et

deuxièmement, l'installation du programme de configuration lui-même. Les fichiers d'installation trouvent dans l'archive fournie.

Installation du pilote USB pour l'interface sérielle

Un pilote USB pour l'interface sérielle est nécessaire pour la communication entre le PC et le boîtier de contrôle. Nous ce pilote à disposition. Vous pouvez également télécharger le pilote sur le site officiel de SILICON LABS. https://www.silabs.com/products/development-tools/software/usb-to-uart-bridge-vcp-drivers Le pilote que nous mettons à disposition doit être installé avant d'établir la connexion entre le port USB et série et le PC.

Double-cliquez sur "CP210xVCPInstaller_x64.exe" (système 64 bits) ou "CP210xVCPIns-taller_x86.exe" (système 32 bits), l'installation du pilote USB commence alors.



Continuer avec Next





et accepter les termes de la licence. Continuer avec Next.



Une fois l'installation terminée, vous pouvez la terminer en cliquant sur "Finish".



207	Completing t CP210x USB	he Installation of the to UART Bridge Driver
	The device driver install software for your hardw the software you current	ation wizard did not update any of your are devices because it was not better than by have installed.
	Driver Name	Status

Si vous avez branché le câble sur le PC pendant l'installation du setup, veuillez débrancher le câble et et rebranchez le câble pour que le système reconnaisse l'appareil.

Branchez l'adaptateur USB-série dans le port USB du PC. Windows devrait reconnaître le pilote comme étant le pont Silicon Labs CP210x USB vers UART. Allez dans le gestionnaire de périphériques et cherchez le périphérique "Silicon Labs CP210x

Périphérique "USB to UART Bridge" et le numéro de port COM attribué par Windows.

Installation du logiciel de l'outil de configuration

Extraire le fichier.exe de l'archive (zip, rar, gz, 7-zip) dans le répertoire de votre choix et lancer le "Configuration Tool.exe" sur le PC.

Utilisation du logiciel de l'outil de configuration

Il y a deux façons de connecter le boîtier de contrôle. Vous pouvez établir une connexion via Wi-Fi (fonction optionnelle). Ou bien vous pouvez connecter le port B (buzzer B) du PC à un câble USB.Le boîtier de contrôle peut être connecté à l'ordinateur via un câble USB-série.



Avant de procéder au raccordement, assurez-vous que le boîtier de contrôle est alimenté en électricité et que la ligne d'entrée du déclencheur est au niveau bas (ou ne le connectez pas). Assurez-vous également que tous les raccordements sont corrects.



Interface utilisateur

ouration										(B) (B) (B)
n Port Set	Configuration Sensor 1	Zone Length			Securit	Zone Lengt	í.		Quick Setting	
•	Zone 1	2.0	•	m	Zow 1	2.0		195	⊖ 5.0m	© 12.5m
Open	Zone 2	2.0	•	m	Zone 2	2.0	-	÷.	0 7.5m	© 15.0m
	Zone 3	2.0	•		Zonr 3	2.0	14	-	100.000	121220
Close	Zone 4	2.0	•	=	Zone #	2.0		191	• 10.0m	© 20.0en
	Zone 5	2.0	•		Zent.§	2.0			Trigger Output Le	ngth
Intern Personal	Sennie 1	Zone Width			Second 2	Zoor Well			Length 10.0	• •
onnection Mode	Witten	2.0			Watte	2.0		=	Buzzer Starting Z	-
COM © WIFI	Sensor 1	Install Angle			Senior 1	Linted Angl	e		Survey and the	
nuor Type	Angle	0	9	0	Aspi	0	6	16,	 One Sensor 	🗇 Two Sensor
Der L	Distance	Display			Ciebia	aton Display				
Type 2 Type 7	© Yes	· No			© Yes	# 26r			Aquity	Exi
ode Update										
Code File:					3	Update:		Gent	settings	interface

L'interface utilisateur de l'outil de configuration est décrite ci-dessous.



Cliquez sur le bouton "Configuration" dans la barre supérieure pour afficher l'interface de configuration. La barre inférieure est une barre d'état. barre qui affiche l'état de la connexion et l'état de l'application.

om Port Set	Configuration Sensor 1	Zone Leng	th		Seroor 2	Zone Leng	en.		Quick Setting	В
•	Zone 1	2.0	•	m	Zone 1	2.0		ŝ	© 5.0m	© 12.5m
Open	Zone 2	2.0	•	m	Zone 2	2.0		ŝ	0 7.5m	© 15.0m
	Zone 3	2.0	•	m	Zone 3	2.0		ŝ	200	
Close	Zone 4	2.0	•		Zour 4	2.0	1	÷	• 10.0m	© 20.0m
А	Zone 5	2.0	•	m	Zour 5	2,0			Trigger Output Le	ngth • m
Manage Pairword	Sensor 1	Zone Wid	()		Senor 2	Zone Wid	h.:		Burner Starting 7	000
Connection Mode	Wide	2.0	3	-	Width	2.0		m.	Zone 5	•
COM 🖱 WIFI	Sensor 1	Install Ang	k	_	Sensor 2	Tootal Arg	h:	0	Sensor number	D
Sensor Type	Angle	0	14	a.	Angle	0	Ŷ	-	· One Sensor	C Two Sensor
 Type 1 Type 2 Type 3 	Distance © Yes	Display No			Combus © Yes	ition Displa @ No	E		Apple	Exit
Code Update					-					
Code File:					-	Update	C	Sec.	F	

L'interface de paramétrage est divisée en plusieurs parties.

La partie A est le dispositif de connexion. le numéro de port COM pour la connexion si vous choisissez le mode COM. Si vous choisissez le mode Wi-Fi, l'devient Wi-Fi Port.

Avec "Manage Password", vous pouvez définir le mot de passe Wi-Fi.

La partie B est la configuration du boîtier de contrôle, qui permet de régler la longueur et la largeur de la zone de détection (le capteur de type 1 ne peut pas être réglé), la longueur de la sortie de déclenchement et la zone de démarrage du buzzer.

La partie C l'angle d'installation du capteur.

La partie D permet de régler le nombre de capteurs utilisés par le boîtier de contrôle.

partie E, l'option d'affichage combiné est disponible, mais uniquement si vous utilisez deux capteurs pour la détection de combinaison.

La partie F est la fonction de mise à jour.

La partie G est l'information de version qui permet d'afficher la version actuelle du firmware.



Cliquez sur le bouton "View" et le graphique du radar s'affiche en haut. Il change en fonction de vos paramètres.

Setup View About				_
ladar Tool	6			
Reder Tool Verision: 1.03	ax	Leng	th	
Stoness, ALL Fights Leser	ZODF 1		-	m

Si vous sur le bouton "About", le numéro de version de l'outil de configuration s'affiche.

Connexion au boîtier de contrôle

Par câble USB vers UART

Sélectionnez le mode COM. Pour vérifier le numéro du port COM que vous voulez vérifier pour le boîtier de contrôle connecté sur le PC, vous devez ouvrir le "Gestionnaire de périphériques" de Windows. Dans la fenêtre "Device Manager", cliquez sur "Ports (COM & LPT)" et sélectionnez "Silicon Labs CP210x USB to UART bridge (COM##)". Le "##" correspond au numéro du port par lequel l'écran est actuellement connecté au PC. Sélectionner le port COM identifié précédemment dans la liste déroulante, puis cliquer sur "Open". Si la connexion a été établie avec succès, "Com Closed" "Com Opened" dans la barre d'état inférieure.

La configuration du port COM doit être effectuée à chaque fois que le programme de configuration est ouvert.

p View About			_	_				_				_
Eguration .											(1)	88 133
om Port Set	Configuration Sensor 1	Zone Length	e.		Smort2	Zose Longi	6		Quick Set	ting		
DM7 -	Zone 1	2.0	•	m	Zonr 1	2.0	17		0	5.0m	0 12.50	
Open	Zone 2	2.0	•	m	Zone I	2.0	16	8	0	7.5m	© 15.0n	n)
	Zone 3	2.0	•	m	Zone 3	2.0		11	1	0.0-	- 20.0-	2
Close	Zone 4	2.0	•	-	Zour 4	2.0				COLUMN .	5 20.00	
	Zone 5	2.0	•	m	10 trifo	Geo.			Trigger O	atput Le	ngth	
Manage Password	Sensor 1	Zone Width				Q	sery S	Succe	855	antina 7.		
Connection Mode	Width	2.0	•				- 0	K		arong 24	-	
COM © WIFI	Sensor 1	Install Angle			Senoor 2	head And		-	Sensor m	mber		
Sensor Type	Angle	0		×	Augle	0		۰.	· One S	Sensor	O Two Se	ensor
Type 1	Distance	Display			Contine	ioi Dipley			-	-	r	
F Type 1 1 Type 3	© Yes	· No			(1) Mer.	® No			Apply	er j	Euit	
Code Update												
Code File:					-	Update	0	incit				
Version Info: VI	1-G00A1-100.	11002-2019	0308									
Success		Ready	_	-			Vector	Close	d I Com Oner	-		-

Connexion via Wi-Fi

Sélectionnez le mode Wi-Fi. Cliquez sur Wi-Fi Port Set et recherchez le compte Wi-Fi en tant que "MSRADAR##".

"##" représente six bits de chiffres. Chaque boîte de contrôle a son propre compte. Sélectionnez le compte et saisissez le mot de passe, puis cliquez sur "Open" et la connexion s'établira automatiquement. La connexion dure au maximum une minute et affiche "Wi-Fi Connect" dans la barre d'état inférieure une fois qu'elle est terminée.

Wife Port Set Configuration Sensor 1 Zone Length Sensor 2 Zone Length Quick Setting MSRADAR05anlt Zone 1 20 m Zone 3 20 m Zone 5 20 m Zone 5 20 m Zone 5 Zone 7 M Zone 5 Zone 7 Zone 5 Zone 7 Zone 5 Zone 7	Wifi Port Set Wifi Name MSRADAR05aalt -	Configuration Sensor 1	1.000								And the lot of the Annual State
Wifi Name Sensor 1 Zone Length Sensor 2 Zone Length Quick Setting MSRADAROSanit Zone 1 20 m Zone 1 20 m Zone 1 20 m Zone 1 20 m Sensor 1 Zone 12.5 m 0 7.5 m 15.0 m 20.0 m Cone 2.0 m Zone 2 2.0 m Zone 2 2.0 m 10.0 m 2.0 0 m Cone 2.0 m Zone 3 2.0 m Zone 3 2.0 m Tigger Output Length 10.0 m 2.0 0 m Cone 2.0 m Zone 4 2.0 m Zone 4 2.0 m Tigger Output Length Length m Buzzer Starting Zone Zone Zone Zone Tigger Output Length Length m Buzzer Starting Zone Zone <td< th=""><th>Wifi Name MSRADAR05an1t =</th><th>Sensor 1</th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th></td<>	Wifi Name MSRADAR05an1t =	Sensor 1									
MSRADARO5aalt Zone 1 20 m Zone 2 20 m Zone 1 20 m Zone 2 20 m Zone 1 20 m Zone 1 20 m Zone 3 20 m Trigger Output Length Longh m Buzer Starting Zone Zone 5 . Sensor Tares Sensor Tares <td< th=""><th>MSRADAR05aalt +</th><th></th><th>Zone Le</th><th>ngth</th><th></th><th>Sensor 2</th><th>ZopeLen</th><th>e))</th><th></th><th>Quick Setting</th><th></th></td<>	MSRADAR05aalt +		Zone Le	ngth		Sensor 2	ZopeLen	e))		Quick Setting	
Password Input 10 Zone 2 20 m Zone 2 Zone 4 20 m Zone 7 Tinger Output Length Length m Buzzer Starting Zone Zone 2 Zone 5		Zone 1	2.0	•	m	Lone 1	2.0		÷.	© 5.0m	© 12.5m
Sessess Core 3 2.0 m Core 4 2.0 m Core 4 2.0 m Core 4 2.0 m Core 4 2.0 m Core 5 2.0 m Trigger Output Length Length m Buzzer Starting Zone Zone 5 . m Buzzer Starting Zone Zone 5 . Sensor 1 Instal Angle Sensor 1 Vers in No Sensor 2 Instal Instal Angle Sensor 1 Vers in No Sensor 1 Vers in No Sensor 1 Vers in No Sensor 2 Instal Instal Nagle Sensor 1 Vers in No Sen	Password Input [2]	7000 2	2.0			Price 1	2.0				
Open Zone 3 20 m Zone 3 20 m Close Zone 4 2.0 m Zone 4 2.0 m Zone 4 2.0 m Zone 4 2.0 m Zone 5 2.0 m Zone 5 2.0 m Zone 5 2.0 m Zone 5 2.0 m Sensor 1 Zone V Visit 500 Query Success Buzzer Starting Zone Zone 5 Width 2.0 Version 2 Instal Argle Sensor 1 Instal Argle <td>88888888</td> <td></td> <td>200</td> <td></td> <td></td> <td>0.000</td> <td></td> <td></td> <td>E </td> <td>0 7.5m</td> <td>© 15.0m</td>	88888888		200			0.000			E	0 7.5m	© 15.0m
Cose Zone 4 2.0 m Zone 4 2.0 m Trigger Output Length Manage Password Zone 5 2.0 m Zone 5 2.0 m Trigger Output Length Length m Manage Password Widh 2.0 Image Password Widh 2.0 Image Password Buzzer Starting Zone Zone 5 Image Password Sensor 1 Instit Ange	Open	Zone 3	2.0	•	m	Zone 3	2.0	12	-	a 10.0-	0.000
Close Zone 5 20 m Zone 5 20 m Tigger Output Length Manage Password Sensor 1 Zone W Width 20 Werry Success Buzzer Starting Zone Connection Mode OCM + WIFI Sensor 1 Instal Angle Sensor 1 Zone W Sensor 1 Instal Angle Sensor 1 Time Z Nagle Sensor 1 Two Sensor Code Update Distance Display Constitution Display Sensor Two Sensor Two Sensor Code Update Code Update Update Cuncil Version Info: V11 GOOA1-10021002-20190508		Zone 4	2.0		m	Zosie 4	2.0	14	-	10.10.0m	0 20.0m
Manage Password Sensor 1 Zone W Manage Password Sensor 1 Zone W Connection Mode Width 2.0 Connection Mode OK Connection Mode OK Connection Mode Sensor 1 Zone W Sensor Type OK Type 1 Sensor 1 Instal Angle Distance Display Conduction Display Type 3 Yes Code Update Update Version Info: V11 G00A1-10021002-20190508	Close	7	20			2.2	50			Trigger Output Le	ngth
Manage Password Sensor 1 Zone W Connection Mode Width 2.0 OCM * WIFI Sensor 1 Instal Angle Sensor Type One Sensor Type 1 Distance Display Distance Display Combination Display Type 3 Yes Code Update Update Version Info: V11 G00A1-10021002-20190508		2006.3	-0	anto 😥	щ		0	82		Length	• m
Connection Mode Width 20 OK Connection Mode Sensor I mode Analysis Sensor I mode Analysis Sensor I mode Analysis Sensor I mode Sensor I mode Analysis Sensor I mode Analysis	Manage Password	Sensor 1	Zone W	-		Query	Succe	8.8		Burner Starting Zo	
COM • WIFI Sensor 1 Innull Angle Sensor 2 Innull Angle Sensor namber Sensor Type Angle • Angle • One Sensor Two Sensor Type 1 Distance Display Conduction Display One Sensor Two Sensor Type 1 • Yes • No Yes • No Apply Exit Code Update • • Update Cmcd Version Info: V11 G00A1-10021002-20190508 • • •	Connection Mode	Width	2.0			1000	OK		(\mathbf{a}^{\prime})	7 5	
COM • WIFI Sensor 1 Innul Angle Sensor 1 Innul Angle Sensor 1 Innul Angle Sensor Type Angle • * Angle • One Sensor Two Sensor Type 1 Distance Display Conduction Display Apply Exit Type 1 • Yes • No • Yes • No O Type 3 • Yes • No • Yes • No Code Update • • Update Cmcd			1. 100			£.,				LUNE 7	
Sensor Type Angle 0 * Angle 0 * One Sensor Two Sensor 0 Type 1 Distance Display Cumbination Display Cumbination Display Apply Exit 0 Type 3 O Yes No O Yes No Code Update Code File: • Update Cancel Version Info: V11/000A1-10021002-20190308 • Update	© COM . WIFI	Sensor 1	Install As	ngle		Senne 2	Terral Arg	8		Sensor number	
○ Type 1 Distance Display Combination Display ● Type 2 ○ Yes No ○ Type 3 ○ Yes No Code Update Code File: Code File: Update Cuncit Version Info:	Sensor Type	Angle	0	-	9	Angle	0	- 24	1	One Sensor	D Two Sensor
Type 1 O Yes No O Yes No Apply Exit Code Update • Update • Update • <td>() Type 1</td> <td>Distance</td> <td>Display</td> <td></td> <td></td> <td>Contrac</td> <td>tion Displa</td> <td>÷</td> <td></td> <td>(c</td> <td></td>	() Type 1	Distance	Display			Contrac	tion Displa	÷		(c	
C Type 3 Code Update Code File:	ill Type 2	O Yes	• N	0		O Yes	\oplus No			Apply	Exit
Code Update • Update Comcil • Update Version Info: V11:600A1-10021002-20190308	C Tope 3										
Code File: Update Cancel Version Info: V11:G00A1-10021002-20190308 Cancel	Code Update										
Version Info: V11.600A1-10021002-20190308	Code File:						Update	1	Since!		
Version Info: V11:G00A1-10021002-20190308						-					
	Version Info: V11	G00A1-100;	21002-20	0190308	-						

Une fenêtre contextuelle affiche "Query Success" lorsque vous avez terminé la connexion.

Le mot de passe Wi-Fi par défaut est 88888888. Vous pouvez le modifier en cliquant sur "Manage Password".

onfiguration											(H (1
Wifi Port Set Wifi Name	Configuration Sensor 1	Zone Length	1		Sease 2	Zooe Le	-		Quick Se	tting		
MSRADAR05aa1t +	Zone 1	1.0	•		Zonr 1	1.0		lei:	0	5.0m	0 12.56	6
Password Input												
8888888	Zone 2	1.0		m	2000.2	1.0		0.04	0	7.5m	C 15.0m	0
() in	Zone 3	1.0			Zone 3	1.0	÷.	0.000				
- obbi	2.33				a 16	1.0			0	10.0m	© 20.0m	Ē.
(m)	Zone 4	1.0		123	Manage Pass	word	0	23	Thing	have T a		
Casie	Zone 5	1.0	•		12	10.5			105th C	rangean art	-	
Manage Password Connection Mode	Sensor 1 Width	Zone Width	•		Conf	irm Pas	sword		luzzer S Zone	tarting Z	one .	
💿 COM 🔹 WIFI	Sensor 1	Install Angle			Auto	7 8	Cuncel	T.	Sensor 1	sanber		
Sensor Type	Angle	0		6	_	-	_		One One	Sensor	C Two Se	nsor
O Type I	Distance	Display			Contras	in Die	an -			-		_
@ Type 2	• Yes	· No			O. Yes	10 34			Appl	w	Exit	
O Tope 3									1 1 1 1 1 1 1	2		- 11
Code Update												
Code File:						Update.		Cincel				
Version Info:	1:G00A1-050	10000-2019	0308	-								

Si vous l'oublié, vous pouvez le demander sous "Manage Password" de COM Port Set. Cliquez sur le bouton "FW Query" et il s'affichera.

vilguration											0 9 1
Com Port Set Com	Configuration Sensor 1	Zone Lengt			Sensor 2	Zour Lengt			Quick Setti	ng	
COM7 +	Zone 1	1.0	•	m	Zone 1	1.0		-	0	5.0m	© 12.5m
Open	Zone 2	1.0	•	m	Zone 2	1.0		a.	6	7.5m	0 15.0m
	Zone 3	1.0		m	Zmr1	1.0		m			
Close	Zone 4	1.0		-	il Man	age Passwori	d	1 425	H H	0.0m	© 20.0m
	Zone 5	1.0		m		Input P	`az 5960	rd		nput Lei 5.0	igth
Manage Password	Sensor 1	Zone Width				Confirm	Passa	mord	1	rting Zo	oc .
Connection Mode	Width	2.0	•	m						5	
• COM 🔿 WIFI	Sensor 1	Install Angle				49939		Carcel		nber	
Sensor Type	Angle	0	÷.	¢.		Fil Query	00000	908		ensor	O Two Sensor
(). Type 1	Distance	Display			Cembini	nin Driplay		_	-	-	
0 Type 2	O Yes	. No			iti Yes	· No			Apply		Exit
C. Type 3.									-	-	
Code Update											
Code File:						Update		Circel			
Version Info:	1.G00A1-050.	20000-2019	0305	12							
								_			

Lecture de la configuration à partir du boîtier de contrôle

Lorsque vous sur le bouton "Open" via COM ou Wi-Fi, le programme de configuration envoie une commande d'interrogation au boîtier de contrôle et lit les données de configuration à partir du boîtier de contrôle. Une fois que la configuration a été lue avec succès, les données de configuration les plus récentes sont affichées dans la partie B, la version du micrologiciel dans la partie C et la partie C et l'état de la connexion est affiché dans la partie D. La partie B contient les données de configuration les plus récentes.

Com Boot Set	Configuration	8								
Com	Sensor 1	Zone Lengt	h		Senser 2	Zone Lengt	6		Quick Setting	В
- M7 -	Zone 1	2.0	•	m	Zone I	2.0	+	iii.	© 5.0m	© 12.5m
Open	Zone 2	2.0	•	m	Zone 2	2.0	E.	10	0 7.5m	🗇 15.0m
	Zone 3	2.0	•		Zone 3	2.0	-	m		
Close	Zone 4	2.0	•	m	Zone 4	2.0		TE.	■ 10.0m	© 20.0m
	Zone 5	2.0	-		Zone 5	2.0			Trigger Output Le	agth
Manage Baumand	Sensor 1	Zone Widt	0		Senor 2	Zone Webb			Length 10.0	- m
Connection Mode	Width	2.0		n.	With	2.0		11	Buzzer Starting Zo	se
. COM O WIFI	Sensor 1	Install Angl			Sence 3	Install Angle			LONE J	
Samor Tura	Angle	0	-	0	Angle	0		10	One Sensor	O Two Sensor
O Type 1	Distance	Display			Conhini	ikis Display				
@ Type 2	© Yes	· No			10.36	· No			Apply	Exit
C Bpr3	L									h: 1.
code opane										
Code File:		_	_	_		Update	0	mod		
Version Info:	1.G00A1-100	11002-2019	0308		C	1				

Veuillez maintenir la connexion entre le boîtier de contrôle et le PC pendant que vous utilisez le programme de configuration.

Réglage de la zone de détection

La partie B est un champ de groupe de configuration. Elle sert à configurer la longueur de la zone, le réglage rapide, la largeur de la zone, l'affichage de la combinaison, l'insertion du déclencheur et la zone de départ du buzzer.

Longueur de la zone

La zone de détection peut être réglée de deux manières :

- 1 : Réglage individuel de chaque zone via "Sensor 1 Detection Zone Length". Le "Sensor 1 Detection Zone Length" peut réglé en cliquant sur "Two Sensor" dans "Sensor number".
- > 2 : Réglage rapide de chaque zone via "Quick Setting

Capteur 1 Longueur de zone

lci, vous pouvez configurer chacune des cinq zones séparément. La zone 1 a une portée de 1m à 20m et les autres ont une portée de 0m à 20,0m, via les menus déroulants. La longueur totale combinée ne dépassera pas 20 m. Ce sont les mêmes réglages que pour la longueur de zone du capteur 2.

Remarque : la distance de déclenchement de l'alarme et la zone de départ du buzzer ne sont pas réinitialisées si la longueur de la zone de détection du capteur 1 est modifiée. Veuillez manuellement la longueur de la sortie de déclenchement et la zone de départ du buzzer selon les besoins.

Réglage rapide

Il existe 6 types de "Quick Zones", qui sont des zones prédéfinies pouvant être sélectionnées en cliquant sur la case à cocher correspondante. Cette option permet de définir la longueur totale, la distance de déclenchement de la sortie du déclencheur et la zone de départ du buzzer, et de créer cinq zones identiques.

Longueur de sortie du déclencheur

Définition de la distance à partir de laquelle un objet doit être averti visuellement.

Buzzer zone de départ

Définition du moment à partir duquel un avertissement sonore doit être émis pour un objet. Les possibilités sont les suivantes : Zone 1-5.

Capteur 1 Largeur de zone/ Capteur 2 Largeur de zone

la largeur de la zone de détection comme indiqué dans l'illustration suivante. Cette n'est pas prise en charge pour le capteur de type 1. La valeur que vous avez définie correspond à la moitié du côté de la zone de détection. La largeur totale est le double de la valeur saisie. Vous pouvez régler la largeur de ±0.1m - ±10m (0.2m - 20m) via le menu.



Capteur 1 Install Angle/ Capteur 2 Install Angle

Indique l'angle horizontal auquel vous devriez monter le capteur. Vous pouvez uniquement lire l'angle et non le configurer.

Affichage de la distance

Si vous sélectionnez Oui, la distance de détection de l'objet s'affiche sur le moniteur, si vous sélectionnez Non, aucune information de distance ne s'affiche.

La tolérance de distance est de ±0,3 m.

Combination Display Setting

Cette option n'est active qu'en cas d'utilisation de deux capteurs. Deux capteurs sont détectés de manière combinée si vous sélectionnez Oui. Dans ce mode, deux capteurs doivent être placés à un angle horizontal de 25 degrés. Deux capteurs détectent indépendamment l'un de l'autre et le moniteur affiche chacune des zones d'alarme si vous sélectionnez NO.



Téléchargement des données de configuration sur le boîtier de contrôle

Assurez-vous que l'outil de configuration est connecté. Une fois que toutes les configurations nécessaires ont été sélectionnées, tous les paramètres peuvent programmés dans le boîtier de contrôle. L'interface "View" également l'état que vous avez défini.

Cliquez sur le bouton "Apply" pour télécharger les données de configuration dans la boîte de contrôle. Une fois la configuration téléchargée, une fenêtre contextuelle s'affiche et demande "Config Success" et "Apply Success" dans la partie D s'affichent.

onfiguration										0.8
Com Port Set Com	Configuration Sensor 1	Zone Leng	th.		Senice 2	Zosie Len	eti .		Quick Setting	
COMT -	Zone 1	1.0	•	m	Zone 1	1,0			• 5.0m	🗇 12.5m
Open	Zone 2	1.0	•	m	Zone 1	1.0	17	1	© 7.5m	© 15.0m
	Zone 3	1.0	•	m	Zont 3	1.0		ŧ.	0.100	(1. 20.0m
Close	Zone 4	1.0	•	m	Zoue 4	1.0		-	10.00	0.20.000
	Zone 5	1.0		m	Zone 1	1.9	into	-	Trigger Output Le	ingth
Manage Password	Sensor 1	Zone Widtl	h		Sensor 2	Zou			Config Succe	SS
Connection Mode	Width	2.0	•	m	W5.92i	2.0	V		OK	
COM 🗇 WIFI	Sensor 1	Install Angl	e		Senior 1	Install Asy	e:	-	Sensor number	
Sensor Type	Angle	0		8	Ande	0	3	8	One Sensor	O Two Sensor
🔿 Type T	Distance	Display			Combine	tion Dopla	er:			
i≢ Type 2 ⇔ Type 3	O Yes	W No			0 Vin	. @ No			Apply	Exit
Code Update										
Code File:					•	Upden	-	Socie		
Version Infor	1100041-100	1001 701		-						

VERTISSEMENT

Si la partie D affiche "Query Failed", veuillez vérifier la connexion entre le PC et le boîtier de contrôle ou la connexion Wi-Fi.

Mise à jour du système

Sélectionnez le fichier de code (.jic) pour mettre à jour le système du calculateur via Wi-Fi ou le port UART. La mise à jour prend environ deux minutes. Ne coupez pas l'alimentation du calculateur pendant la mise à jour, sinon celle-ci échouera et entraînera un fonctionnement anormal.

RÉGLAGE PAR SMARTPHONE

N'est pris en charge qu'en combinaison avec la fonctionnalité Wi-Fi en option dans le boîtier de contrôle.

Configuration requise

L'APP de l'outil de configuration ne peut actuellement être utilisée que sur le système d'exploitation Android.

Utilisation du logiciel de l'outil de configuration

Aperçu de l'interface utilisateur

L'interface utilisateur de l'outil de configuration est illustrée ci-dessous.



La barre supérieure sert à régler la connexion Wi-Fi.

Le bouton "Mise à niveau" représente la fonction de mise à jour du système.

L'icône "Setting" permet de configurer la zone de détection et le déclenchement de l'alarme.

Connexion au boîtier de contrôle

Cliquez sur le bouton Wi-Fi, attendez que l'appareil soit scanné et vous trouverez le compte Wi-Fi du boîtier de contrôle.

Le nom Wi-Fi commence par MSRADAR. La couleur du bouton Wi-Fi passe de basse à claire lorsque la connexion réussie. La connexion est établie automatiquement si le mot de passe par défaut n'est pas modifié. Le GPS doit être ouvert en même temps si le système Android est de version 6.0 ou antérieure.



Sur certains systèmes Android, comme la version 4.0, la connexion peut ne pas être automatique et doit établie manuellement. Si la Wi-Fi échoue, vous pouvez cliquer sur l'option "manual connect" et sur "jump" pour vous connecter. Recherchez le compte Wi-Fi en tant que "MSRADAR##" et le mot de passe par défaut : 88888888



Cliquez sur "Change Wi-Fi-Password" et créez un nouveau mot de passe.



Lecture de la configuration à partir de la boîte de contrôle et de la zone de détection des paramètres

Lecture de la configuration

Après avoir connecté le boîtier de commande, cliquez sur le bouton "Paramètres" et la configuration actuelle s'affiche en bas. La version du système s'affiche dans la barre supérieure.

sys	tem versi	on	\$1080%	1) 中午11:29
V11002	A1-030203	02-20190	3026	
Trigger Buzzer	Output L Start Zo	.ength 0 ne 4	.5 m	
🗹 Con	bination Di	splay 🗌 S	Show Distar	ice
Sec.	ond Sensor	Valid		
		2 4.0m 12.0m 16.0m 20.0m 20.0m width 2.0m	1 4.0m 8.0m 12.0m 36.0m 20.0m	ensor 1
1 4.0	1 4.0	1 4.0	1 4.0	1 4.0
1 Sens	or zone	width 2.0	0	
2 4.0	2 4.0	2 4.0	2 4.0	2 4.0
2 Sens	or zone	width 2.0	0.0	
1			5	Sensor 2
	1	0	-	

CARGUARD Technologies GmbH Röhrichtweg 12 D-44263 Dortmund

Affichage combiné

Cette option n'est active qu'en cas d'utilisation de deux capteurs. Deux capteurs sont détectés de manière combinée si vous sélectionnez cette option. Dans ce mode, deux capteurs doivent être placés à un angle horizontal de 25 degrés. Deux capteurs détectent indépendamment l'un de l'autre et le moniteur affiche chacune des zones d'alarme si vous ne sélectionnez pas cette option.



Show Distance

L'écran affiche la valeur de distance que le capteur a détectée lorsque vous l'option "Afficher la distance". Si vous utilisez deux capteurs, chaque valeur s'affiche même si vous désactivez l'option "Combination Display". Si vous sélectionnez "Combination Display", seule la valeur la plus proche est affichée.

Second capteur validé

Cette option est sélectionnée lorsque deux capteurs sont utilisés et que deux zones de détection peuvent être définies. Ignorez cette option si vous utilisez un seul capteur.

Zone de détection Paramètres

Les zones de détection et leurs paramètres de largeur sont affichés sous le modèle de véhicule. La zone la plus proche est rouge, les deuxième et troisième zones sont jaunes et les deux zones les plus éloignées sont vertes. Si vous l'option "Deuxième capteur valide", seule une ligne de chiffres s'affiche. Trois zones de détection peuvent être définies si les deux zones les plus éloignées sont réglées sur 0. Cela de régler chacune des cinq zones individuellement. La zone 1 a une plage de 0,1m à 20,0m et les autres ont une plage de 0m à 20,0m, qui peut être sélectionnée via l'entrée de données. La longueur totale combinée ne dépassera pas 20 m. Il s'agit des mêmes réglages que pour le capteur 2 Longueur de zone.

Largeur de la zone

Réglez la largeur de la zone de détection comme indiqué dans l'illustration suivante. Cette configuration n'est pas prise en charge pour les capteurs de type 1. La valeur que vous avez définie correspond à la moitié du côté de la zone de détection. La largeur totale est le double de cette valeur. Vous pouvez régler la plage de $\pm 0,1$ m à ± 10 m (0,2m à 20m) via la saisie de données.



Téléchargement des données de configuration sur le boîtier de contrôle

Assurez-vous que l'APP est en état connecté. Une fois que toutes les configurations nécessaires ont été sélectionnées, tous les paramètres peuvent programmés dans le boîtier de contrôle. Cliquez sur le bouton "SAVE" pour les données de configuration dans le boîtier de contrôle. Dès que la configuration est téléchargée, "Set success" s'affiche.

Mise à jour du système

Placez le fichier d'installation avec l'extension (.jic) dans le chemin : radar/update/ xxx.jic. Si vous n'avez pas ce répertoire, vous devez créer de nouveaux dossiers "radar" et "update" dans le répertoire d'accueil. De retour à la page d'accueil de l'APP, cliquez sur le bouton "Upgrade". Sélectionnez le fichier de code(.jic) pour mettre à jour le système de boîtier de contrôle. Il y a une barre de progression et un pourcentage de mise à jour. Ne coupez pas l'alimentation électrique pendant la mise à jour, sinon celle-ci échouera et entraînera un fonctionnement anormal. Une fois la mise à jour terminée, un message de réussite s'affiche.

**	¥IQ 🕏 🖬 5442
	Update
20181130.jic	
20181120 (1).jic	
20181105.jic	
20181101.jic	

CONTRÔLE ET ENTRETIEN

Un test d'accès doit être effectué chaque jour afin de le bon fonctionnement du système et de familiariser l'opérateur avec la zone de détection. Des inspections plus fréquentes devraient être effectuées si :

- Le véhicule est utilisé dans un environnement particulièrement sale ou difficile.
- L'opérateur a des raisons de penser que le système a été endommagé.

Ce test doit être effectué avec deux personnes, dont l'une reste dans la cabine (l'opérateur) et l'autre passe par le champ de détection des capteurs (l'assistant). Le véhicule est en train d'opérer dans un environnement particulièrement sale ou difficile.

- 1. Nettoyez la surface du capteur pour enlever la saleté, la boue, la neige, la glace ou les débris.
- Effectuez un contrôle visuel des câbles raccordés et assurez-vous qu'ils sont correctement fixés et ne sont pas endommagés. Contrôlez le capteur radar et l'appareil de commande et assurez-vous qu'ils sont bien fixés au véhicule.
- 3. les freins de stationnement, démarrez le véhicule, actionnez et maintenez le frein du véhicule et engagez la marche arrière.
- 4. La zone située derrière le véhicule doit libre de tout obstacle sur une distance supérieure à la portée du capteur. Si le moniteur affiche une superposition ou si l'avertisseur sonore retentit, cela signifie qu'il y a des objets à l'arrière du véhicule qui interfèrent avec le test. Déplacez le véhicule dans une zone dégagée et continuez.
- 5. L'assistant devrait se placer directement derrière le coin arrière du véhicule, en vue des rétroviseurs de l'opérateur. Il devrait ensuite se diriger vers la ligne médiane du véhicule, parallèlement à l'arrière, tandis que l'opérateur note le moment où le moniteur affiche une superposition et le buzzer retentit, ce qui signifie que le capteur a détecté l'objet.
- 6. L'assistant doit continuer à parcourir la zone à l'arrière du véhicule pendant que l'opérateur note la zone où la détection a lieu.
- 7. Marchez ensuite tout droit vers l'arrière en partant du centre de l'arrière du véhicule, en vous éloignant du véhicule. Lorsque le buzzer cesse de sonner ou que la superposition disparaît, la limite de détection est atteinte.
- 8. L'assistant doit parcourir toute la partie arrière du véhicule pendant que l'opérateur note les limites de détection de toute la zone de détection.
- 9. Après le contrôle, l'opérateur et l'assistant doivent communiquer les détails concernant la zone de saisie.

PROBLÈMES ET SOLUTIONS

Les symptômes décrits ci-dessous ne signifient pas nécessairement que le système est défectueux. Veuillez vérifier les points suivants avant de faire une demande de réparation.

Symptômes	Causes	Solutions
Pas de réaction du système bien que la marche arrière soit enclenchée	Pas d'alimentation en tension dans l'ensemble ou sur le déclencheur	Contrôle de l'alimentation en tension et du de déclenchement. Partie 6.2.
Pas de réaction de l'écran malgré un objet dans la zone de détection	Connexion par câble libre au , au boîtier, etc.	Vérifier toutes les connexions de câbles.
Pas d'alerte sonore malgré la présence d'un objet dans la zone de détection.	Le volume du moniteur est faible ou désactivé	Allumez les haut-parleurs ou augmentez le volume.
Le moniteur affiche "No Sensor Detected" (pas de capteur détecté)	Connexion perturbée.	Vérifiez toutes les .
ll n'y a pas d'objet proximité, mais le système avertit de la présence d'un objet.	Le capteur détecte le sol.	Ajustez le capteur selon les indications de ce mode d'emploi.
Ne peut pas être configuré avec un câble USB TO UART.	Le boîtier de contrôle n'est pas alimenté en électricité ou la ligne d'entrée du déclencheur a un niveau élevé.	Assure-toi que le boîtier est alimenté et que l'entrée de déclenchement au niveau bas (ou n'est pas connectée)
Le programme de configuration du PC ne peut pas rechercher un périphérique Wi-Fi.	Signal faible ou pas de via le PC	Améliorez le signal en vous rapprochant du routeur et vérifiez l'état de la connexion de votre PC.
Impossible de rechercher le périphérique Wi-Fi dans l'outil de configuration du mobile.	Signal faible ou pas de connexion du smartphone.	m Assurez-vous que le téléphone a activé les paramètres Wi-Fi et rétablissez la Wi-Fi à l'aide de l'outil de configuration.
Le Wi-Fi se découple automatiquement en permanence.	Votre routeur ou l'appareil est perturbé par d'autres sources de fréquences (aspirateur, moteur, appareils de commande, outils électriques ~2.4GHz).	Éteignez les sources de perturbations ou éloignez- vous utilisant le boîtier de contrôle.

EU-DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

We, CARGUARD Technologies GmbH

Adresse : Röhrichtweg 12 / 44263 Dortmund /Germany, déclarons sous notre propre responsabilité que le produit :

Type d'équipement : Détecteur de distance radar

modèle : ZURÜF, ZURÜF2, ZURÜF24, ZURÜF224, ZURÜMV, ZURÜMV24, ZURÜDMV, ZURÜM7F, ZURÜMF24, ZURÜD, ZURÜ24VA, ZURÜDU, ZURÜF2W, ZURÜF2W24, ZURÜS, ZURÜSE, ZURÜF3S, ZURÜF3S24, ZURÜ24VA, ZURÜF60, ZURÜBF, ZURÜMOS7, ZURUF43P141, ZURUMV23P141, ZURUDB112P221, ZURUDB212P221, ZURUDB212P223, ZURUF13P143, ZURUM23P141, ZURUM23P153, ZURUS13P331, ZURUS13P333, ZURUF13P341, ZURUF13P343, RUS13333PT, RUS16333PT, RUU24, RUU24S, RUU22S

is in conformity with the following directives and standards or regulations :

Directive CEM de 2004/108/CE Directive CEM automobile 72/245/EEC avec modifications jusqu'à 2009/19/EC



Dortmund, 21.01.2022 (Place and date of issue)

Jens Bergemann, Directeur général, CARGUARD Technologies GmbH

(Manufacturer/ Authorized representative name and signature)