

## Montage Ihrer Motivtapete mit Vliestapetenleim

**Achten Sie darauf, dass die Wand auf der Sie die Tapete anbringen wollen, weiß, glatt, staub- und fettfrei ist.**

Sie benötigen zusätzlich: Wasser und eine saubere Tapezierbürste

**1. Roompixx-Leim:** Geben Sie den Inhalt aus der/ den mitgelieferten Tüte/ n in ein Gefäß. Füllen Sie dann die leere/ n Tüte/ n, bis zur Kennzeichnung einmal mit Wasser auf. Geben Sie das Wasser unter ständigem Rühren dem Pulver hinzu. Es entsteht ein dickflüssiger Brei, der in seiner Konsistenz Zuckerguss ähnelt.

**Eigener Leim:** Rühren Sie den Tapetenkleister, wie auf der Verpackung angegeben, an.

**2.** Kleistern Sie Ihre Roompixx-Tapete dick ein, legen Sie diese zusammen und lassen Sie sie 20 Minuten einwirken. Tragen Sie kurz vor dem Aufkleben, auch auf der zu tapezierenden Wand etwas Kleister auf.

**Kleiner Tipp:** Kleistern Sie die Ecken und Kanten vor dem endgültigen Aufkleben noch einmal nach.



**3.** Achten Sie darauf, dass Sie Ihre Tapete gerade und waagrecht an Ihre Wand kleben und bürsten Sie die Tapete mit Hilfe von einer sauberen Tapezierbürste an der Wand fest.