

Installieren Sie das Bidet mit der Standardbefestigung des Vorwandelements: Setzen Sie das Bidet auf die dafür vorgesehenen Gewindestangen des Vorwandelements. Greifen Sie dann von unten ins Innere der Keramik und setzen Sie die Mutter und die Unterlegscheibe auf das Gewinde. Ziehen Sie sie mit dem Schraubenschlüssel fest.

Install the bidet with the Standard utilities of the support frame: Place the bidet on the designated threaded rod of the support frame. Grab from below into the inside of the ceramic and place the positive and machined washer on the threaded rod.

After placing positive and the machined washer set it tight by using the screw-wrench.

Installieren Sie das Bidet mit der Standardbefestigung des Vorwandelements: Setzen Sie das Bidet auf die dafür vorgesehenen Gewindestangen des Vorwandelements. Greifen Sie dann von unten ins Innere der Keramik und setzen Sie die Mutter und die Unterlegscheibe auf das Gewinde. Ziehen Sie sie mit dem Schraubenschlüssel fest.

Install the bidet with the Standard utilities of the support frame: Place the bidet on the designated threaded rod of the support frame. Grab from below into the inside of the ceramic and place the positive and machined washer on the threaded rod.

After placing positive and the machined washer set it tight by using the screw-wrench.

Installieren Sie das Bidet mit der Standardbefestigung des Vorwandelements: Setzen Sie das Bidet auf die dafür vorgesehenen Gewindestangen des Vorwandelements. Greifen Sie dann von unten ins Innere der Keramik und setzen Sie die Mutter und die Unterlegscheibe auf das Gewinde. Ziehen Sie sie mit dem Schraubenschlüssel fest.

Install the bidet with the Standard utilities of the support frame: Place the bidet on the designated threaded rod of the support frame. Grab from below into the inside of the ceramic and place the positive and machined washer on the threaded rod.

After placing positive and the machined washer set it tight by using the screw-wrench.