

**Verwenden Sie diesen Schraubenschlüssel, um das WC mit dem Standardzubehör des Vorwandelements zu befestigen:**

**Setzen Sie das WC auf die dafür vorgesehenen Gewindestangen des Vorwandelements. Greifen Sie dann von unten ins Innere der Keramik und setzen Sie die Mutter und die Unterlegscheibe auf das Gewinde. Ziehen Sie sie mit diesem Spezial-Schraubenschlüssel fest.**

***To install the lavatory with the Standard utilities of the support frame, please use this special key.***

***Place the Lavatory on the designated threaded rod of the support frame.***

***Grab from below into the inside of the ceramic and place the positive and machined washer on the threaded rod.***

***After placing Positive and the machined washer set it tight by using the special key.***

---

**Verwenden Sie diesen Schraubenschlüssel, um das WC mit dem Standardzubehör des Vorwandelements zu befestigen:**

**Setzen Sie das WC auf die dafür vorgesehenen Gewindestangen des Vorwandelements. Greifen Sie dann von unten ins Innere der Keramik und setzen Sie die Mutter und die Unterlegscheibe auf das Gewinde. Ziehen Sie sie mit diesem Spezial-Schraubenschlüssel fest.**

***To install the lavatory with the Standard utilities of the support frame, please use this special key.***

***Place the Lavatory on the designated threaded rod of the support frame.***

***Grab from below into the inside of the ceramic and place the positive and machined washer on the threaded rod.***

***After placing Positive and the machined washer set it tight by using the special key.***

---

**Verwenden Sie diesen Schraubenschlüssel, um das WC mit dem Standardzubehör des Vorwandelements zu befestigen:**

**Setzen Sie das WC auf die dafür vorgesehenen Gewindestangen des Vorwandelements. Greifen Sie dann von unten ins Innere der Keramik und setzen Sie die Mutter und die Unterlegscheibe auf das Gewinde. Ziehen Sie sie mit diesem Spezial-Schraubenschlüssel fest.**

***To install the lavatory with the Standard utilities of the support frame, please use this special key.***

***Place the Lavatory on the designated threaded rod of the support frame.***

***Grab from below into the inside of the ceramic and place the positive and machined washer on the threaded rod.***

***After placing Positive and the machined washer set it tight by using the special key.***