

Hinweise zur Durchführung der Montagearbeiten  
des Fassadendekors

1. Die Montagearbeiten müssen bei den Temperaturen nicht niedriger als 5°C durchgeführt werden. Die Luftfeuchtigkeit darf nicht über 50 % liegen.
2. Wir empfehlen den vom Hersteller angebotenen Klebe- und Armierungsmörtel, Montagekleber oder Schaumstoffkleber zu verwenden.
3. Aufbewahrungsbedingungen des Fassadendekors:
  - 3.1. Nicht gestapelt lagern. Diese Art der Lagerung kann zu Schäden führen.
  - 3.2. Auf ebenen Flächen aufbewahren.
  - 3.3. Bei Lagerung sind die Elemente von Sonnenstrahlen und Feuchtigkeit zu schützen.
4. Folgende Arbeitswerkzeuge sind für die Montage notwendig: Handsäge, Zollstock, Kartuschenpistole oder Schaumpistole, Wasserwaage, Anschlagwinkel. Verbrauchsmaterial: Grundierung, Kleber- und Armierungsmörtel, Kleber in Kartuschen oder Schaumkleber, Spachtelmasse (DarMix).



Hinweise zur Durchführung der Montagearbeiten  
des Fassadendekors



1. Die Verarbeitungsfläche muss sauber, trocken, staubfrei, schimmelfrei und fettfrei sein. Wenn nötig, bitte vor dem Kleben die Fläche grundieren.



2. Tragen Sie den Armierungsmörtel mit einer Zahnpachtel auf die beklebende Fläche des Gebäudes auf.



3. Den Armierungsmörtel mit Zahnpachtel auf die beklebende Fläche des Fassadenelements auftragen.



4. Das Fassadenelement an die Wand pressen, bis der ganze Klebstoff einen sicheren Kontakt mit der Wand hat.

Hinweise zur Durchführung der Montagearbeiten  
des Fassadendekors



5. Überprüfen Sie mit einer Wasserwaage die horizontale Lage des geklebten Elements.



6. Tragen Sie auf die Stoßverbindung der Elemente den Schaumstoffkleber bzw. Montagekleber auf. Die Erstarrungszeit des Klebers muss berücksichtigt werden.



7. Winkelrichtigkeit überprüfen.



8. Markieren Sie die Verarbeitungsfläche für die Fensterverkleidung.

Hinweise zur Durchführung der Montagearbeiten  
des Fassadendekors



9. Elemente fürs Schneiden abmessen.



10. Das Element zu den erforderlichen  
Maßen zuschneiden.



11. Bringen Sie die Elemente an die Verarbeitungsflächen an. Stoßstellen mit Schaumstoffkleber bzw. Montagekleber füllen.



12. Nach vollem Abtrocknen des Klebers, die Reste abschneiden und verbleibende Lücken schließen.

Hinweise zur Durchführung der Montagearbeiten  
des Fassadendekors



13. Der Schaumstoff- bzw. Montagekleber soll vollständig auf die beklebende Fläche aufgetragen werden.



14. Fixieren Sie die geklebten Elemente mit einer Schraube.



15. Nach vollem Abtrocknen, alle Fugen mit einer Breite und Tiefe von 2-3mm befreien.



16. Fugen mit spezieller Spachtelmasse "DarMix" schließen.

Hinweise zur Durchführung der Montagearbeiten  
des Fassadendekors



17. Nach vollem Abtrocknen, schleifen Sie die Überreste der Spachtelmasse ab.



18. Alle montierten Elemente grundieren.



19. Die fertigen Fassadenelemente können jetzt nach Wunsch mit dekorativem Putz beschichtet oder mit Fassadenfarben gestrichen werden.

Hinweise zur Schließung und Verbindung  
der Stoßstellen und Fugen:

1. Die Fuge zwischen den Elementen, muss eine Breite von 2 bis 3 mm haben. Die Stoßstellen zwischen den Elementen werden mit Schaumstoffkleber oder Montagekleber gefüllt.
2. Die Spachtelmasse "DarMix" wird in die Fugen aufgetragen, die Fugen dürfen max. 3mm breit und 3mm tief sein. Wenn größere Fugen gespachtelt werden, können sich nach der Zeit Risse auf der Stelle bilden.
3. Es ist erforderlich die montierten Elemente zu grundieren, mit dekorativem Putz oder mit Farbe zu beschichten.