

3 Elite Panels

modern, stilvoll, schön

Schwierigkeitsgrad



Sie benötigen:



Kraftkleber



Farbwalze



Pinsel



Bleistift



Wasserwaage



Schere



1. Vor der Montage müssen die Paneele entpackt werden und sich mind. 30 Minuten an die Zimmertemperatur gewöhnen.



2. Gießen Sie den Kraftkleber in eine Farbwanne. Wir verwenden in unserem Beispiel: Panels Kraftkleber aus unserem Webshop.



3. Ermitteln & zeichnen Sie die Anfangspunkte der Montage mit Bleistift und Wasserwaage ein.



4. Den Kraftkleber mit Pinsel oder Walze auf den Untergrund auftragen und ca. 10 Minuten bei normaler Zimmertemperatur warten um den Kleber zu entlüften.



5. Danach das Paneel auf der zu beklebenden Seite vollflächig mit dem Kraftkleber einstreichen. Keine Kanten & Ecken auslassen.



6. Nach dem transparent werden des Klebers die Paneele passgenau anbringen und evtl. anwalzen. Nach dem Kleben können die Paneele nicht mehr verschoben werden.



7. Die Fugen können mit Acryl gefüllt werden.



8. Die Reste der Acryl-Masse mit einem feuchten Tuch entfernen.



7.1 Für eine fugenlose Fläche kann man alternativ statt Acryl Kunststoffspachtelmasse verwenden.



8.1 Nach der Trocknung die unebenen Stellen an den Fugen mit feinkörnigem Schleifpapier glätten.



9. Nach der Trocknungszeit können die Paneele mit Wandfarbe, Latexfarbe oder Lack gestrichen werden.

Für den Anstrich empfehlen wir einen Farbpinzel, eine Farbwalze oder eine Sprühpistole.



10. Dank der 3D Paneele erhalten Sie eine exklusive, moderne und stilvolle Wandgestaltung.

Durch das installieren von z.B. LED Lichter kann der 3D Effekt noch zusätzlich verstärkt werden.