

HEXIM Decor - Montageanleitung der PVC Paneele

Befestigung mit einem Tacker

Einfache und schnelle Montage durch Tackern oder Schrauben ohne Klips.



1. Dachlatten mit 30-40 cm Abstand an der Wand oder der Decke anbringen.



2. Die Paneele werden an der Feder mit dem Tacker an die Dachlatten befestigt.



3. Das nächste Paneel in die Nut einstecken und mit gleicher Methode wie im zweiten Schritt wiederholen.



4. Viel Erfolg beim problemlosen Einbau!

Befestigung mit einem Schrauber



1. Dachlatten mit 30-40 cm Abstand an der Wand oder der Decke anbringen.



2. Die Paneele werden an der Feder mit Schrauben befestigt.



3. Das nächste Paneel in die Nut einstecken und wie im zweiten Schritt den Vorgang wiederholen.



4. Viel Erfolg beim problemlosen Einbau!

[Verarbeitungshinweise als PDF anzeigen/downloaden](#)