

# Verarbeitungshinweise SPC Vinylboden

Schwierigkeitsgrad

LEICHT

Werkzeug:



Abstandskeile



Bleistift



Cuttermesser



Gummihammer



Wasserwaage



Winkelmaß



Zollstock



Den SPC Vinylboden zum Verlegen vorbereiten.



Als erstes muss eine passende Trittschalldämmung in max. 1.5 mm Stärke schwimmend verlegt werden.



Die Montage beginnt in der linken Ecke. Die erste Diele wird mit der überlappenden Seite in Richtung Wand platziert. Die nächste Diele wird ganz einfach an die erste Diele angesetzt und der Stoß wird mit dem Gummihammer angeklopft.



Der Stoß lässt sich ganz bequem absenken und einklicken.  
**Wichtig:** Die erste Reihe muss 100% gerade verlegt werden, da sich alle anderen Dielen daran anschließen.



Die letzte Diele einer Reihe muss in der Länge angepasst werden. Dafür den benötigten Abstand abmessen, auf der Diele markieren und mit Hilfe einer Wasserwaage, oder eines Winkels und Cuttermessers, einen geraden Schnitt ziehen.



Anschließend die Dielen mit Hilfe einer Kante z.B. Knie, brechen und das letzte Stück in die erste Reihe einfügen.



Das übrige Stück sollte für den Anfang der nächsten Reihe verwendet werden.

Alternativ kann man die ersten beiden Reihen gleichzeitig, in abwechselnder Reihenfolge versetzt verlegen.



Die zweite Reihe sollte wie abgebildet mind. 20 cm versetzt verlegt werden, um einen möglichst schönen Effekt zu erzielen. Der Abstand zur Wand sollte 6-8 mm betragen.



Der Stoß der Längsverbinding wird per Hand eingeklickt oder leicht mit einem Gummihammer eingeklopft.



Die Dielen werden einfach per Hand eingesteckt. Die richtige und endgültige Position einer Diele wird mit Hilfe von Keil & Gummihammer erreicht.



Den Rest des Raumes nach gleichem Prinzip verlegen.

**Fertig!**  
Genießen Sie Ihren neuen, exklusiven Boden!