

ENDMONTAGE ben-e-bike



Herzlichen Glückwunsch

In diesem Karton kommt das **ben-e-bike** zu dir nach Hause

Bitte gewährleisten das du zu Hause bist



Karton öffnen Rad rausnehmen

Erforderliches Werkzeug

Inbus SW 4mm , SW 6mm

Drehmomentschlüssel für Drehmomente
4 Nm und 35 Nm



Beim Auspacken aufpassen und nicht mit dem Messer Leitungen verletzen

Im weißen Beipack ist enthalten:

Ladegerät, Pedale, Lichtkabel,
Bedienungsanleitung, Transportsicherung
Bremsen



Lenker geradestellen und die zwei Schrauben des Vorbaus gleichmäßig anziehen (Inbus SW4). Das zulässige Anzugsdrehmoment ist 4 Nm

Pedale festschrauben **links/rechts**
Kennzeichnung beachten.

(Inbus SW 6, Anzugsdrehmoment 35 Nm)

Vor der ersten Fahrt

bitte noch Akku laden, Sattelposition einstellen, Bremsprüfung vornehmen, rundum check

"Trockene Montage" - nein danke!

Es kann durchaus sein, dass trotz großer Sorgfalt bei der Montage des BEN-E-BIKE noch Spuren von Fett an den Oberflächen des Rahmens und einigen Anbauteilen zu finden sind, da wir im Gegensatz zu manch anderem Hersteller beim Ein- und Anbau wichtiger Komponenten wie z.B. der Lager reichlich Fett verwenden.