

# LED Einbaustrahler RX-3

---

## So geht's:

- ① *Drucken* Sie diese PDF-Datei in der Größe 100 % aus.
- ② *Schneiden* Sie den Kreis aus (erst an den geraden Linien, dann den Rest).
- ③ *Verwenden* Sie die Schablone, um:
  - die Anordnung der Einbaustrahler vorab auszuprobieren,
  - das Lochmaß an der gewünschten Stelle anzuzeichnen,
  - den passenden Bohrer-Durchmesser für den Einbau auszuwählen.

---

Schablone: Ø 90 mm Lochmaß

