

Montageanleitung

Transportwanne Marco Polo mit Küche W447

1. Entfernen Sie die zwei Schrauben mit dem ein Gurt an der Innenseite des Rahmens unter dem Bett befestigt ist.
2. Stellen Sie das Bett ganz auf, entfernen ggf. den Tisch. Legen Sie die Wanne von oben in den Rahmen des Bettes, es kann sein dass, die Wanne vorne links etwas hakt, das ist so gewollt um Klappergeräusche zu vermeiden und einen festen Sitz der Wanne zu gewährleisten. Die Wanne mit einem sanften Schlag in den Rahmen gleiten lassen.
3. Sollte die Wanne minimales Spiel im Rahmen haben, klemmen Sie ein Stück Pappe - Filz etc. auf der Rückseite, zwischen Rahmen und Transportwanne. Die Rückwand der Transportwanne ist flexibel um Toleranzen auszugleichen.
4. fertig, viel Spaß mit unserem Produkt

1sternehotel.de