



FOTOTAPETEN VERARBEITEN

UNTERGRUND VORBEREITEN

Die richtige Vorbehandlung der Wand ist ein wichtiges Kriterium, um ein optimales Tapezierergebnis zu erzielen. Oftmals ist eine unsachgemäße Untergrundvorbereitung die Ursache für Blasen auf der Tapete und Haftmängel an der Wand. Deshalb sollten vor dem Tapezieren folgende Punkte eingehalten werden:

- Reparieren sie Risse und Löcher in der Wand und schleifen Sie Latexfarben und Ölfarben gründlich ab.
- Stellen Sie sicher, dass der Untergrund glatt, trocken, sauber, fettfrei, tragfähig und saugfähig ist
- Frisch gestrichene Wände müssen vor dem Tapezieren vollständig durchgetrocknet sein

FOTOTAPETEN VORBEREITEN

Nach dem Sie die einzelnen Fototapetenbahnen ausgepackt haben, legen Sie diese auf einer freien Bodenfläche, in der richtigen Reihenfolge, im Innenbereich aus und legen diese bündig nebeneinander. Prüfen Sie anschließend die einzelnen Fototapetenbahnen auf Mängel.

ANZEICHNEN

Die meisten Fototapeten werden in mehreren Bahnen geliefert. Zusammengesetzt ergeben die einzelnen Fototapetenbahnen das gewünschte Gesamtbild. Damit die einzelnen Teilstücke perfekt aneinander passen und keine ungewollten Nähte am Ende zu sehen sind, müssen die Positionen der Bahnen exakt an der Wand mit einem Messwerkzeug, Wasserwaage und einem Stift angezeichnet werden. Nehmen Sie hierzu die beiliegende Montageanleitung zur Hilfe, oder informieren Sie sich vorab bei dem Hersteller.

Tip: Damit Sie die Fototapete exakt in der Mitte einer Wand positionieren können, sollten Sie senkrechte und waagerechte Hilfslinien auf der Wand anzeichnen.

KLEISTER EINRUHREN

Rühren Sie, in einem sauberen Eimer, den Kleister nach dem exakten Mischungsverhältnis der Herstellerangaben an. In vielen Fällen ist bei Fototapeten bereits der passende Tapetenkleister enthalten. Stellen Sie jedoch vorab sicher, dass Sie für den Notfall noch ein Paket Kleister vorrätig haben. Achten Sie bitte darauf, dass Sie bei Papier Fototapeten einen Kleister verwenden, der für Fototapeten mit Papierträger geeignet ist.



CHECKLISTE

- Zollstock
- Bleistift
- Wasserwaage
- Spachtel
- Spachtelmasse
- Schere/ Cutter-Messer
- Kleisterrolle/ Quast
- Andrückwalze





FOTOTAPETEN VERARBEITEN

EINKLEISTERN

VLIES-FOTOTAPETEN

Vlies Fototapeten werden mit der Wandklebetechnik verarbeitet. Bei diesem Verfahren wird die Wand mit dem Kleister eingestrichen. Am besten eignet sich dazu eine Kleisterrolle, um den Tapetenkleister gleichmäßig auf der Wand zu verteilen. Sobald der Kleister aufgetragen ist, kann die Fototapete ohne Weichzeit direkt an der Wand befestigt werden.

PAPIER-FOTOTAPETEN

Bei der Bahnklebetechnik wird das jeweilige Teilstück der Fototapete zunächst mit einem Spezialkleister eingekleistert. Dieser Kleister enthält keine Dispersionsanteile und verhindert starkes Flecken auf der Wand. Bevor das Fototapeteinstück an der Wand befestigt werden kann, sollte die eingekleisterte Fototapete kurz einweichen, damit es nach dem Trocknen an der Wand zu keinen unerwünschten Blasen- und Faltenbildungen kommt. Achten sie jedoch darauf, dass die eingekleisterte Fototapete nicht aufquillt, da sich sonst die Abmessungen der Fototapetenbahnen verändern und diese nicht mehr zueinander passen.

ERSTE BAHN ANSETZEN

Setzen Sie die erste Fototapetenbahn an der zuvor angezeichneten Hilfslinie an und drücken die Fototapetenbahn mit gleichmäßigen streichen, von innen nach außen, an der Wand fest. Fixieren Sie die Fototapetenbahn anschließend mit einem weichen Bügelroller und entfernen damit gleichzeitig kleinere Luftblasen. Die folgenden Fototapetenbahnen können nun nach und nach mit derselben Technik an der Wand befestigt werden.

Tipp:

- **Informieren Sie sich vorab in der Montageanleitung oder beim Hersteller, ob sich die Fototapetenbahnen beim Anbringen überlappen müssen oder ob die Bahnen stoß an stoß verarbeitet werden müssen.**
- **Entfernen Sie überschüssigen Kleister umgehend mit einem weichen Lappen, damit keine unerwünschten Flecken auf der Fototapete zurückbleiben.**
- **Beim Tapezieren und trocknen der Tapete sollte die Raumtemperatur bei ca. 20°C liegen. Stellen Sie sicher, dass Fenster und Türen geschlossen sind damit keine Zugluft entsteht und die Fototapeten nicht ungleichmäßig trocknen.**

FERTIGSTELLEN UND BESCHNEIDEN

Prüfen Sie das Ergebnis und nehmen ggf. kleinere Korrekturen vor solange der Kleister noch nicht getrocknet ist. Überstehende Kanten können mit einem scharfen Schneidwerkzeug vorsichtig zugeschnitten werden.

