

## Technisches Merkblatt

### Fill-and-Finish

**Beschreibung** Fill-and-Finish wurde speziell für den Kantenschutz von versiegeltem Fertigparkett entwickelt. Es verhindert die Aufnahme von Wasser durch feuchtes Wischen an Kopfnähten und Seitenfugen. Das Produkt basiert auf modifizierten Pflanzenölen und Wachsen. Fill-and-Finish unterscheidet sich von bisherigen Wachsprodukten nicht nur durch seinen geringen Lösemittelgehalt, sondern auch in der Verarbeitungsweise. Lesen Sie bitte das Merkblatt sorgfältig durch und überprüfen Sie Ihre Arbeitsweise an einer kleinen Testfläche.  
Giscode GH10

**Besondere Hinweise** Getränkte Lappen, Pads und andere Arbeitsmittel im geschlossenen Behälter aufbewahren. Öl/Wachs in Verbindung mit Schleifstaub, Stofflappen u.ä. mit Wasser anfeuchten oder in einem verschließbaren Eimer aufbewahren, bzw. brandsicher entsorgen – ansonsten Selbstentzündungsgefahr. Das Produkt selbst ist nicht selbstentzündlich! Bitte beachten Sie unsere Technische Sonderinformation Nr. 17!

**Anwendung** Der zu behandelnde Boden muss sauber, trocken und staubfrei sein. Es empfiehlt sich, den Boden abschnittsweise zu behandeln.

#### **Der Auftrag von Fill-and-Finish**

Fill-and-Finish soll mit Hilfe einer Metallspachtel mit abgerundeten Ecken, einer Kunststoffspachtel oder einem Gummiwischer aufgetragen werden. Bei der Verwendung von Gummiwischern sollte überprüft werden, ob dieser durch das enthaltene Lösemittel angelöst wird. Einfach Fill-and-Finish auf den Gummiwischer aufbringen - 60 Sekunden einwirken lassen und mit einem weißen Baumwolltuch abreiben. Wird das Tuch schwarz, ist der Gummiwischer nicht geeignet. Bei der Anwendung ist zu beachten, dass Fill-and-Finish in die Fugen eingearbeitet wird. Je tiefer es in die Fuge eindringt, desto besser ist die Wasserbeständigkeit. Auf der Fläche soll Fill-and-Finish so dünn wie möglich abgezogen werden. Je sorgfältiger dieser Arbeitsgang ausgeführt wird, desto leichter und schneller kann die Fläche poliert werden.

#### **Das Polieren von Fill-and-Finish**

Unmittelbar nach dem Auftrag muss die behandelte Fläche poliert werden. Der Poliervorgang muss unbedingt vor Beginn der Trocknung abgeschlossen sein. Wählen Sie die Abschnitte deshalb nur so groß, dass dies gewährleistet ist. Bei großen Flächen empfiehlt es sich, eine Einscheibenmaschine zu verwenden. Unter das weiße Pad muss in jedem Fall ein saugfähiges, flusenfreies Tuch gelegt werden, um überschüssiges Material aufzunehmen. Ebenso bewährt haben sich schnelllaufende Einscheibenmaschinen (high speed). Kleine Flächen können mit flusenfreien Tüchern von Hand poliert werden. Entspricht die Optik der polierten der ursprünglichen Fläche (vor dem Fill-and-Finish-Auftrag) so ist der Poliervorgang abgeschlossen. Ist das Produkt vor oder während des Auspolierens zu trocken, so kann die Fläche mit L91 Cleaner (mit Pumpsprühflasche aufgesprüht) wieder angelöst und polierfähig gemacht werden. Während der angegebenen Trockenzeit soll der Boden nicht begangen werden. Nach einem Tag (24 Std.) kann die Erstpflege mit einem wässrigen Pflegemittel gepflegt werden. Hierfür empfehlen wir unser Everclear.

Die Reinigung der Arbeitsgeräte erfolgt mit L91 Cleaner / KH-Verdünnung.

**Trocknung** Bei 23°C/50 % rel. Luftfeuchte: ca. 60 Minuten nach Ende des Poliervorganges nicht begehen. Die nachfolgende Erstpflege kann dann am nächsten Tag erfolgen.

**Verbrauch** Je nach Untergrund und Arbeitsweise: 10-15 g/m<sup>2</sup>

**Lagerung / Transport** Kühl und trocken transportiert und gelagert im unangebrochenen Originalgebände mindestens 24 Monate haltbar.

**Querverweis** Die folgenden Rubriken unserer Merkblattsammlung gelten als Bestandteile dieses Merkblattes:

- Allgemeine Hinweise zur Anwendung von Parkettsiegelprodukten
- Reinigung und Pflege des versiegelten/geölten Bodens
- Kennzeichnung und Sicherheitshinweise (Sicherheitsdatenblatt)