

Montage Trapezblech

Für Pultdach-Häuser



1. Befestigen Sie immer vor der Montage der Trapezbleche Dachpappe auf Ihrem Dach. Bleche können bei wechselnder Witterung „schwitzen“.
2. Verteilen Sie dann die Dachbleche auf Ihrem Dach und befestigen Sie diese entsprechend der untenstehenden Abbildung im Untergurt mit den 20mm Schrauben.

Befestigung im Untergurt



Befestigung im Untergurt Abb. 3

Die Profile sollten zuerst im Untergurt neben der Überlappung verschraubt werden, was eine optimale Fixierung der Profilposition vor der vollständigen Befestigung ermöglicht.

Bei Wellprofilen im Dach ist es nicht empfehlenswert, im Wellental zu verschrauben.

3. Befestigen Sie dann entsprechend der untenstehenden Zeichnung die Ortgangswinkel an den Seiten Ihres Gartenhauses und zuletzt die Ortgangswinkel an der Stirnseite des Gartenhauses. Nutzen Sie für die Befestigung die 35mm Schrauben.

