

# DIE 8 SCHRITTE DER Dekormontage



## *Untergrund reinigen*

Wischen Sie die Oberfläche, auf die das Dekorteil geklebt wird, rückstandslos und fettfrei mit einem Alkoholtupfer ab!

1

2

## *Trocknen lassen*

Erst wenn Sie sicher sind, daß die Oberfläche vollständig trocken, staubfrei und fettfrei ist...



## *Dekol erhitzten*

...erhitzen Sie das Dekorteil für eine bessere Passform mit einem Föhn bis zu 25 °C. So wird das Dekorteil biegsamer und passt sich gut an.

3

4

## *Dekol abziehen*

Ziehen Sie das Dekorteil vorsichtig von der Trägerfolie ab. Bitte berühren Sie die Klebeseite nicht mit den Fingern!



## *Positionieren*

Positionieren Sie das Dekorteil druckfrei auf der zu beklebenden Oberfläche. Ist es gut positioniert...

5

6

## *Dekol erhitzten*

...erhitzen Sie das Dekorteil erneut mit dem Föhn, damit der Klebstoff aktiviert und die Haftkraft verstärkt wird.



## *Fest pressen*

Zum Schluß drücken Sie das Dekorteil fest an, insbesondere an den Aussenkanten.

7

8

## *Genießen*

Genießen Sie Ihr Zubehör!

