

ABSACKER:
Und sollte es einmal allzu wild werden, entsteht aus sechs gepolsterten Hockern schnell ein bequemes Notbett.



Sitzend feiern

Bei einer Party – egal ob drinnen oder draußen – mangelt es grundsätzlich an Sitzgelegenheiten. Da werden Getränkekästen gern zweckentfremdet. Bequemer wird's mit unserem Polster-Aufsatz.

Wer schon mal einen Abend auf dem Bierkasten verbracht hat, weiß, dass es angenehmere Sitzplätze gibt: Die Sitzhöhe ist bei einem Kasten zu niedrig und die Flaschenhalse hinterlassen blaue Flecken am Allerwertesten. Zwei Kästen übereinander sind meist zu hoch und ein einfaches Brett als Auflage noch immer recht hart. Deutlich

gediegener wird es mit diesem Aufsatzhocker, der einfach über den Kastenrand gestülpt wird. Die Sitzfläche ist mit Schaumstoff gepolstert und mit Kunstleder bezogen – so sitzt man warm und weich, auch wenn es draußen frisch sein sollte. In Verbindung mit einem Standard-Bierkasten (Rastermaß 30 x 40 cm und zwi-

Komfortabel (und immer an der Quelle) auf dem Bierkasten sitzen

TEXT GEREON BRÜNDT

schon 27 und 30 cm hoch) entspricht die Sitzhöhe der eines normalen Stuhls, nämlich etwa 45 cm. Aber der Kastenaufsatz kann noch mehr: Unter dem Klappdeckel liegen zwei Fächer, von denen eines mit aluminierter Trittschalldämmung isoliert wurde. Ein Kühlakku hält den (von innen wärmenden) Schnaps kalt ...

Checkliste selbst

SCHWIERIGKEIT Recht einfach, daher auch für Anfänger gut geeignet.

WERKZEUGE Handkreissäge (Ständer-)Bohrmaschine Akku-Bohrschrauber Stichsäge Cuttermesser Schleifgerät Elektrotacker Hammer Brotmesser Lackierwerkzeug

ZEIT Etwa ein Tag zzgl. Trockenzeit

KOSTEN In dieser Ausführung ca. 40 Euro



1 Schneiden Sie die Bauteile aus Multiplex zu – mit der Handkreissäge samt Parallelanschlag oder entlang einer Führungsschiene.



2 Die Lage des Bodens auf die Zargen zeichnen und dort mittig durchbohren und senken. Die langen Zargen werden an den Seiten ...



Stellen Sie den Boden für die Montage auf 27 mm hohe Leisten.

3

... für die Verschraubung mit den kurzen Zargen ebenfalls vorgebohrt und gesenkt. Im Kerndurchmesser der Schrauben durch die ...



4 ... Bohrungen in den Holzflächen in die Kanten vordrehen. Dann Leim angeben und verschrauben. Zwischenwand montieren!



5 Die Rückwand ist um die Stärke des zusammengeklappten Scharniers gekürzt. Die Bänder mit der Rolle bündig an der ...



6 ... Rückwand ausrichten, vordrehen und verschrauben. So bleibt der Deckel aufgeklappt in senkrechter Position.



7 Hier noch einmal das Detail des angeschlagenen Deckels, der rundum 10 mm übersteht.



8 Jetzt verspachteln Sie die Schraubenköpfe – am besten mit einem 2-K-Spachtel, da dieser beim Abbinden nicht schwindet.



Die Flächen maschinell schleifen, dazu den Deckel und die Beschläge entfernen. Die Kanten mit dem Schleifklotz brechen.

Nach dem Aushärten schleifen Sie die Spachtelstellen und alle Holzflächen sorgfältig – z. B. mit dem Exzenter-schleifer.