



CascoFlex 3442 - AWN Artikel 511299

- Anwendungsbereiche**
- Geeignet für die meisten Boden- und Wand-Materialien.
 - **Fußböden**
CascoFlex 3442 ist ein nicht gasender Bodenleim, der eine besonders gute Haftung als Nassleim und nach Antrocknung als Kontaktleim hat.
 - **Wände**
Zum Kleben von PVC-Materialien von mehr als 0,6 mm Dicke.
 - **Untergrund**
Geeignet für poröse (Spanplatten, Beton, GfK-Oberflächen) und dichte Untergründe (Lackflächen, feuchtigkeitsisolierte Böden usw.). Bei sehr porösem Beton nehmen Sie CascoProff Solid 3480-81.
- Produkteigenschaften**
- Lösungsmittelfrei. Entwickelt keine Gase beim Abbinden.
 - Geeignet für die meisten Fußboden-Materialien.
 - Guter Stoß und lange Montagezeit
 - Frei von APEO (Alkylphenoethoxylat)
- Gebrauchsanleitung**
- Saugende Untergründe**
- Bevor Sie mit der Arbeit beginnen, stellen Sie sicher, dass der Untergrund sauber, glatt, fest und staubfrei ist.
1. Tragen Sie den Leim mit einem Zahnschaber auf. Nehmen Sie nicht mehr Leim als erforderlich und wiederholen Sie das Aufbringen, wenn der Leim stark in die poröse Oberfläche eindringt. Die Fläche muss mit einer dünnen Schicht gedeckt sein.
 2. Legen Sie die zu verklebende Material unverzüglich auf. Drücken Sie die Luft bzw. die Blasen unter der Matte sorgfältig flächig mit der Handfläche oder einer Walze heraus.
 3. Kontrollieren Sie, dass alle Bereiche, auch die Randbereiche, gut haften.
- Nicht saugende Untergründe**
- Bevor Sie die Matte aufbringen stellen Sie sicher, dass der Untergrund sauber, glatt, fest und staubfrei ist. Um ein befriedigendes Resultat zu erzielen, sollte die Fläche bei einem nicht saugenden Untergrund mit CascoPlan FA oder ähnlichem Spachtel geebnet werden. Verarbeiten Sie eine Probefläche gemäß nachfolgender Anweisung.



1. Tragen Sie den Leim mit einem Zahnpachtel beidseitig auf den Untergrund und das zu klebende Material auf. Legen Sie die Matte kurz auf und schieben Sie sie auf dem nassen Leim in Position. Nehmen dann die Matte wieder ab. Lassen Sie die Leimflächen ca. 20-30 Minuten antrocknen.
2. Legen Sie dann die Matte sorgfältig aber zügig wieder auf. Drücken Sie die Luft unter der Matte heraus. Benutzen Sie am besten eine Walze.
3. Kontrollieren Sie, dass alle Bereiche, auch die Randbereiche, gut haften.

Erforderliche Leimmenge ca.

Material	Poröser Untergrund	Nicht poröser Untergrund
Homogenes PVC	4-5 qm/l	5-6 qm/l
PVC-Matte mit Gewebe-Rückseite	4-5 qm/l	5-6 qm/l
Textile Matten	3-4 qm/l	3-4 qm/l
Linoleum	2-3 qm/l	4-5 qm/l

Das Verkleben von Matten mit Gewebe-Rückseite sollte wie beim Nassleimen erfolgen, um ein gutes Resultat zu erzielen.

Bitte beachten

Die ideale Luftfeuchtigkeit (RF) sollte max. 85% betragen.

TECHNISCHE DATEN

Typ	Acryl/Copolymer-Dispersion
Farbe	Grau-Weiß
Konsistenz	Elastisch, tixotropisch
Trockengehalt	ca. 70%
Dichte	ca. 1.300 kg/m ³
PH	ca. 7,8
Lösungsmittel	Wasser
Arbeitstemperatur	nicht unter +18° C
Anwendungszeit	Nassleimung ca. 0-20 Minuten, Haftleimung 30-90 Minuten, ja nach Temperatur und Luftfeuchtigkeit.
Lagerfähigkeit	1 Jahr in nicht angebrochenen Gebinden. Frostfrei, jedoch nicht über +30° C.
Verpackungen	1 Liter