



## Montageanleitung Schubkarrenrad

Artikelnummer: 17122



### **Schritt 1:**

Altes Rad demontieren

### **Schritt 2:**

Nabenlänge messen (88 mm – 130 mm)

### **Schritt 3:**

Abstand von Sackkarre zu Radnabe messen  
(mind. 220 mm)

### **Schritt 4:**

Achshülse in Achsbohrung schieben (Achsen-  
Set als Zubehör separat erhältlich)

### **Schritt 5:**

Achsschraube mit entsprechenden  
Abstandshaltern bestücken

### **Schritt 6:**

Durch Achshülse schieben und befestigen

Bei Fragen können Sie uns gerne telefonisch  
unter +49 6648 628 947 020 oder  
per E-Mail: [info@werkstatt-king.de](mailto:info@werkstatt-king.de) kontaktieren.

**Ihr Team vom werkstatt-king.de**



**Nabenlänge ausmessen**  
mind. 88 mm - höchst. 130 mm



**Mind. Abstand von Radnabe**  
zu Schubkarre: 220 mm