

Ablaufgarnitur für Badewanne & Duschwanne 1 1/2 Zoll – Click Clack/Pop-Up Ventil

Vor der Installation prüfen:

Bitte prüfen Sie vor der Montage, ob das Ventil mit Ihrem vorhandenen Siphon kompatibel ist (Anschlussgewinde: G 1 ½ Zoll). Das Ventil ist nicht für alle Wannen geeignet.

✓ Montage in wenigen Schritten:

1. Altes Ventil entfernen:
2. Entfernen Sie ggf. das alte Ablaufventil aus der Wanne.
3. Dichtflächen reinigen:
4. Säubern Sie die Fläche rund um die Ablauföffnung gründlich, um eine optimale Abdichtung zu gewährleisten.
5. Dichtung anbringen:
6. Positionieren Sie die beiliegenden Gummi-Dichtungen korrekt auf Ober- und Unterseite der Wanne.
7. Ventil einsetzen & fixieren:
8. Führen Sie das neue Ablaufventil von oben in die Öffnung ein und verschrauben Sie es von unten mit dem Überwurf.
9. Dichtigkeit prüfen:
10. Lassen Sie etwas Wasser in die Wanne ein – kontrollieren Sie die Dichtheit unterhalb der Wanne.

🧼 Reinigung & Pflege:

- Die Oberfläche regelmäßig mit einem weichen Tuch und mildem Reinigungsmittel säubern.
- Keine aggressiven oder scheuernden Reiniger verwenden!

⚠️ Sicherheitshinweise:

- Nicht mit Gewalt anziehen – dies kann das Gewinde beschädigen.
- Montage darf nur an normgerechten G 1 ½ Zoll Siphons erfolgen.
- Nicht geeignet für Wannen mit Sondermaßen oder speziellen Ablaufkonstruktionen.

