

Hahnlochstopfen für Spülbecken Chrom

So einfach geht's:

1. Spüle vorbereiten
2. Reinigen Sie das ungenutzte Hahnloch gründlich von Fett, Kalk und Schmutz.
3. Stopfen einsetzen
4. Stecken Sie den Hahnlochstopfen von oben in das Loch der Spüle (geeignet für Standardbohrung Ø35 mm).
5. Von unten einschrauben
6. Drehen Sie den Stopfen per Hand im Uhrzeigersinn fest – er klemmt sich sicher gegen das Spülblech.

Wichtige Hinweise:

- Passend für Spülen mit einer Materialstärke bis max. 9 mm
- Kein Werkzeug erforderlich
- Einfach wieder entfernbar, rückstandsfrei
- Ideal zum Verschließen nicht mehr benötigter Hahn- oder Bedienungsöffnungen

