

Showerlok Ablaufgarnitur – Montage- und Reinigungsanleitung

1. Vorbereitung

- Alle Teile auspacken und auf Vollständigkeit prüfen.
- Duschwanne und Ablauföffnung reinigen.
- Passenden Anschlussdurchmesser (40 mm oder 50 mm) auswählen.

2. Montage des Ablaufgehäuses

- Legen Sie die Flachdichtung zwischen Duschwannenboden und Ablaufgehäuse.
- Führen Sie das Ablaufgehäuse von unten in die 90 mm Ablauföffnung ein.
- Setzen Sie den oberen Flansch mit der Schaumstoffdichtung von oben auf die Öffnung.
- Ziehen Sie die beiliegenden Edelstahlschrauben gleichmäßig über Kreuz an, bis die Dichtung rundum abdichtet.
- Nicht überdrehen! Zu starkes Anziehen kann die Dichtung beschädigen.

3. Anschluss an das Abflussrohr

- Adapter für 40 mm oder 50 mm am unteren Siphon-Ausgang befestigen.
- Anschlussrohr aufstecken und sicher fixieren.
- Dichtheit prüfen

4. Einsetzen der Innenkomponenten

1. Haarsieb in die obere Öffnung einsetzen.
2. Geruchsverschluss-Einsatz (Siphon-Körper) auf das Sieb stecken.
3. Abdeckung aufsetzen.

5. Funktionstest

- Wasser laufen lassen und Dichtheit überprüfen.
- Sicherstellen, dass das Wasser gleichmäßig abfließt.

6. Reinigung & Wartung

4. Abdeckung abnehmen.
5. Haarsieb herausnehmen und unter Wasser abspülen.
6. Geruchsverschluss-Einsatz entnehmen und reinigen.
7. Abflussschale ausspülen.
8. Alle Teile wieder einsetzen.

Empfohlene Reinigung: alle 1–2 Wochen, je nach Nutzung.

7. Sicherheitshinweise

- Keine aggressiven Reinigungsmittel verwenden.
- Kunststoffteile nicht mit heißem Dampf reinigen.
- Montage nur für Duschen mit 90 mm Ablauföffnung geeignet.

