

Klebeanleitung

**Aufkleber schnell
und sicher verkleben**



1 Vorbereitung

Reinigen Sie die zu beklebende Fläche gründlich von Staub, Fett und anderen Verunreinigungen.
Stellen Sie sicher, dass die Oberfläche trocken ist.



2 Verkleben

Schneiden Sie Ihr Motiv grob aus, um den Aufkleber besser handhaben zu können. Ziehen Sie die transparente Folie auf der Rückseite ab. Kleben Sie den Sticker an die gewünschte Stelle. Drücken Sie das Transferbild fest auf die Oberfläche. Achten Sie darauf, dass Sie gleichmäßig über die gesamte Fläche rubbeln (besonders bei kleinen Details oder Schriften). Für große Flächen benutzen Sie bitte einen Rake. Wenn die Übertragungsfolie leicht erwärmt wird kann man sie am einfachsten abziehen.



3 Nachbehandlung

Ziehen Sie die transparente Folie vorsichtig und langsam vom Rand her ab. Damit der Aufkleber die volle Klebekraft erreicht föhnen Sie ihn noch kurz an und geben ihm nun einige Stunden Zeit bevor er gewaschen oder anderweitig belastet wird.



i Erklär-Video

Wir haben ein Video für Sie erstellt um Ihnen das Verkleben so einfach wie möglich zu machen:

