

für Wandverkleidungen im Badbereich

Classen Holz Kontor GmbH

Belagsart: Ceramin® XXL-Fliesen

Manuelle Reinigung

Zur Beseitigung haftender Verschmutzungen verwenden Sie Dr. Schutz PU Reiniger in einer Verdünnung von 1:200. Die Anwendung erfolgt mit einem weichen Tuch oder Schwamm (keine abrasiven Reinigungstextilien!). Im Nachgang werden die Flächen mit einem trockenen Baumwolltuch nachgewischt.

Hartnäckige Flecken und Kalkseifenrückstände werden durch die Verwendung mit einem alkalischen Grundreiniger wie Dr. Schutz Grundreiniger R bei Bedarf entfernt. Dazu wird der Reiniger in der Verdünnung 1:5 mit einer weichen Bürste oder Schwamm (keine abrasiven Reinigungstextilien!) angewendet und die Flächen im Nachgang mit klarem, warmem Wasser abgespült und mit einem trockenen Baumwolltuch nachgewischt.

Zur Beseitigung von Kalkrückständen kann je nach Bedarf mit Dr. Schutz Inolit Pro Clean L, einem sauren Sanitär- und Bäderreiniger, in Verbindung mit einem weichen Tuch oder Schwamm gearbeitet werden, im Nachgang wird mit klarem Wasser gespült und mit einem trockenen Baumwolltuch nachgewischt.

Wichtige Hinweise

Generell dürfen keine abrasiven Reinigungstextilien und Reinigungsprodukte (z.B. Scheuermilch) und chlorhaltigen Produkte verwendet werden.

Die Anwendung von Dampfereinigungsgeräten wird nicht empfohlen, da es zu irreversiblen Beschädigungen des Belages kommen kann.

Beachten Sie auch die Produktinformationsblätter der vorgenannten Produkte.

Dr. Schutz GmbH
Holbeinstr. 17
D-53175 Bonn
Tel. (0228) 95352-0
www.dr-schutz.com
Anwendungstechnische Beratung:
Tel. (05152) 9779-16
E-Mail technik@dr-schutz.com

Erstellt: 07.25