



Position	Part number	Název	Name
2	SJ-066	Závlačka kola 6x40	Wheel pin 6x40
3	955500003	Disk kola	Wheel disc
4	955500004	Levé kolo 12x4.00-6	Left wheel 12x4.00-6
	9555000041	Pravé kolo 12x4.00-6	Right wheel 12x4.00-6
5	SK-08*20	Šroub M8x20	Bolt M8x20
7	AG43-6	Závlačka 1,5x25	Cotter pin 1,5x25
8	03030020003	Maticice M8x1	Nut M8x1
9	955500009	Maticice	Adjusting nut
10	955500010	Levé madlo	Left handle
11	955500011	Táhlo řazení	Shift gear rod
12	SV-08*40	Šroub M8x40	Bolt M8x40
13	955500012	Tvarová podložka	Wave washer
14	SB-94	Maticice M8	Nut M8
15	955500015	Pravé madlo	Right handle
16	955500016	Bowden pojezdu	Driving cable
17	PP-08	Pružná podložka 8	Spring washer 8
18	M-06	Maticice M6	Nut M8
19	KC21-03C-05	Rukojeť madla	Handle grip
20	955500020	Šroub	Bolt
21	955500021	Páka ovládání šneku	Auger control lever
22	955500022	Podložka	Washer
23	955500023	Lanko ovládání šneku	Auger cable
24	955500024	Páka ovládání pojezdu	Driving control lever
25	SV-08*45	Šroub M8x45	Bolt M8x45
26	KCM24-04	Panel	Panel
27	KC55-03-04	Pružina	Spring
28	S-08*35	Šroub M8x35	Bolt M8x35
29	KC55.03-06	Čep	Pin
30	KC21-03-08	Páka řazení	Gear shift lever
31	KCW-04	Plastová záslepka	Plastic clip
32	955500032	Kryt řemenu	Belt cover
33	KCM24-08	Madlo komínu	Chute handle
34	KC55-18S	Křídlová maticice	Knob nut
35	955500035	Osa klapky komínu	Chute cap axle
36	955500036	Doraz klapky	Chute cap pad
37	955500037	Klapka komínu	Chute cap
38	SV-06*16	Šroub M6x16	Bolt M6x16

Position	Part number	Název	Name
39	955500039	Komín	Chute
40	KCM24-19	Mřížka komínu	Chute grid
41	955500041	Krytka	Cap
42	KC55-26	Podložka	Washer
43	955500043	Matice	Nut
44	KCM24-15C	Příruba komínu	Chute flange
45	KCM22A-17	Podložka komínu	Chute plastic pad
46	KCM22A-18	Pružina	Spring
47	KC55-24	Lopatka	Shovel
48	KCM22A-19	Podložka komínu	Chute plastic pad
49	SV-06*20	Šroub M6x20	Bolt M6x20
50	ST4,2*16	Šroub ST4,2x16	Screw ST4,2x16
51	955500051	Vodítko řemenu	Belt guide
52	955500052	Klínový řemen 3LXP665	V-belt 3LXP665
60	KC30.03-04	Světlo	Light




Position	Part number	Název	Name
1	955500053	Šasí	Deck
2	955500054	Vidlice řazení	Shift fork
3	955500055	Pouzdro	Sleeve
4	AG43-6	Závlačka 1,5x2,5	Cotter pin 1,5x2,5
5	955500057	Čep 8x35	Pin 8x35
6	955500058	Hřídel	Shaft
7	955500059	Ozubené kolo	Gear
8	955500060	Pouzdro	Sleeve
9	955500061	Podložka	Washer
10	PK-20	Pojistný kroužek 20	Circlip 20
11	KCW-04	Plastová záslepka	Plastic clip
12	955500064	Spodní kryt šasí	Deck bottom plate
13	955500065	Ložisko 6200 s pojistným kroužkem	Bearing 6200 with circlip
14	KC21-02-25	Ozubené kolo	Gear
15	S-06*16	Šroub M6x16	Bolt M6x16
16	955500068	Třecí kolo kompletní	Friction wheel
17	955500069	Unašeč třecího kola	Friction wheel retainer
18	KC21-02-13	Ložisko s domečkem	Shift bearing
19	PK-25	Pojistný kroužek 25	Circlip 25
20	955500072	Šestihraná hřídel	Hexagonal shaft
21	M-10	Matice M10	Nut M10
22	955500016	Bowden pojezdu	Driving cable
23	955500075	Osa desky řemenice	
24	955500076	Vratná pružina	Return spring
25	955500077	Deska řemenice	Friction sheave board
26	M-12	Matice M12	Nut M12
27	M-06	Matice M6	Nut M6
28	955500080	Šroub M6	Bolt M6
29	6203-2RS	Ložisko 6203-2RS	Bearing 6203-2RS
31	955500083	Příruba třecí řemenice	Friction sheave flange
32	955500084	Hřídelka třecí řemenice	Friction sheave shaft
33	955500085	Třecí řemenice	Friction sheave
34	955500086	Řemenice motoru (šnek)	Engine sheave (auger)
35	955500087	Šroubek řemenice	Engine sheave screw
36	955500088	Ozubený řemen 700-5M-14	Synchronous belt 700-5M-14
37	01.06.0160	Klínek 4,75x4,75x60	Flat key 4,75x4,75x60
38	955500090	Řemenice motoru (pojezd)	Engine sheave (driving)

Position	Part number	Název	Name
39	M-06	Matice M6	Nut M6
40	955500092	Kladka napínaču	Tensioner pulley
41	955500093	Páka napínaču	Tensioner lever
42	S-08*30	Šroub M8x30	Bolt M8x30
43	955500095	Pružina napínaču	Tensioner spring
44	S-08*35	Šroub M8x35	Bolt M8x35
45	M-08	Matice M8	Nut M8



Position	Part number	Název	Name
1	S-10*25	Šroub M10x25	Bolt M10x25
2	VP-10	Velká podložka 10	Big washer 10
3	955500101	Klínek 6x6x14	Flat key 6x6x14
4	KCM24-01-22	Řemenice šneku	Auger sheave
5	SB-94	Matice M8	Nut M8
6	955500104	Domeček ložiska	Bearing housing
7	955500092	Kladka napínáku	Tensioner pulley
8	955500106	Podložka	Washer
9	6004-2RS	Ložisko 6004-RS	Bearing 6004-RS
10	955500108	Páka napínáku	Tensioner lever
11	S-08*30	Šroub M8x30	Bolt M8x30
12	KC55-01-21	Držák lopatky	Shovel bracket
13	ST4,2*9,5	Šroub ST4,2x9,5	Screw ST4,2x9,5
14	955500112	Bunkr šneku	Auger housing
15	SV-08*16	Šroub M8x16	Bolt M8x16
16	955500114	Kluzák bunkru	Slide shoe
17	VP-08	Velká podložka 8	Big washer 8
18	S-08*16	Šroub M8x16	Bolt M8x16
19	955500117	Ventilátor	Fan
20	M-06	Matice M6	Nut M6
21	SI-06*35	Šroub M6x35	Bolt M6x35
22	565401049	Klínek 5x5x35	Flat key 5x5x35
23	955500121	Šnekové kolo	Worm gear
24	6001	Ložisko 6001	Bearing 6001
25	KC55-01-14	Skříň šnekového převodu pravá	Worm case right
27	KC55-01-12	Těsnění převodovky šneku	Worm gearbox gasket
28	955500126	Domeček	Bearing seat
29	955500127	Pouzdro	Sleeve
30	955500128	Pravý šnek	Right auger
31	955500129	Hřídel šneku	Auger output shaft
32	KC21-01-03	Pojistný čep	Safety pin
33	NJ-02	Závlačka	Cotter pin
34	KC55-01-06	Pouzdro	Sleeve
35	GB/T1096-1979	Pero 6x6x18	Flat key 6x6x18
36	GB13871-1993	Gufero 19x30x7	Oil seal 19x30x7
37	955500135	Levý šnek	Left auger
38	KC55-01-13A	Ozubené gear	Gear

Position	Part number	Název	Name
39	955500137	Šroub M10x15	Bolt M10x15
40	KC55-01-09A	Pouzdro	Sleeve
41	KC55-01-08	Skříň šnekového převodu levá	Worm case left
42	955500140	Hřídel vstupní	Shaft
43	SB-104	Ložisko 51104	Bearing 51104
44	6004	Ložisko 6004	Bearing 6004
45	GB13871-1992	Gufero 20x35x7	Oil seal 20x35x7
46	955500144	Pouzdro	Sleeve
47	KCM22A-01-03	Spodní lišta bunkru	Auger housing bottom plate
48	S-08*20	Šroub M8x20	Bolt M8x20
49	KCM24-01C-07	Příruba komínu	Chute fixing seat
50	P-08	Podložka 8	Washer 8



Position	Part number	Název	Name
1	MF-06*16	Šroub M6x16	Bolt M6x16
2	11221-LC90-0100	Ventilové víko	Cylinder head cover
3	90229-KB01-0400	Těsnění ventilového víka	Cylinder head cover gasket
4	955501004	Hadička odvodušnění	Venting tube
5	15400-KB01-0000	Vahadlo ventilu kompletní	Valve rocker assembly
7	15403-KB01-0000	Seřizovací matice ventilu	Valve adjusting nut
8	15401-KB01-0000	Vahadlo ventilu	Valve rocker
9	15415-KB01-0000	Svorník vahadla	Valve adjusting screw
10	15406-KB01-0000	Vodící deska ventilu	Valve guide plate
11	15711-KB01-0000	Podložka pružiny sání	Exhaust valve spring seat
12	15713-KB01-0000	Krytka ventilu	Exhaust valve cap
13	15712-KB01-0000	Podložka pružiny výfuku	Intake valve spring seat
14	15703-KB01-0000	Pružina ventilu	Valve spring
15	1572B-KB03-0000	Těsnění sacího ventilu	Intake valve seal
16	955501016	Šroub M8x60	Bolt M8x60
17	SB-94	Matice M8	Nut M8
18	18000-KB01-0000	Výfuk	Muffler
19	18007-KB01-0100	Těsnění výfuku	Muffler gasket
20	91138-KB03-0000	Svorník M8x34	Stud bolt M8x34
21	A969P	Svíčka zapalování	Spark plug
22	1122B-LB16-0000	Hlava válce	Cylinder head
23	91127-KB01-0000	Svorník M6x113	Stud bolt M6x113
24	S-06*10	Šroub M6x10	Bolt M6x10
25	19113-KB01-0700	Kryt	Shield
26	17107-KB01-0100	Těsnění příruby karburátoru	Insulator gasket
27	17112-KB01-0000	Příruba karburátoru	Carburetor insulator
28	17182-KB01-0100	Těsnění karburátoru	Carburetor gasket
29	17100-LB16-0000	Karburátor	Carburetor
30	17113-KB01-0000	Těsnění vzduchového filtru	Air filter gasket
31	M-06	Matice M6	Nut M6
32	16100-KB01-2400	Vzduchový filtr kompletní	Air filter assembly
32-1	113300-369000	Primer	Primer
33	16127-KB01-0000	Příruba vzduchového filtru	Air filter base
34	30-404	Vzduchový filtr	Air filter element
35	16153-KB01-0000	Křídlová matice víka filtru	Butterfly nut
36	16105-KB01-0100	Kryt vzduchového filtru	Air filter cover
37	9022B-LB16-0100	Těsnění hlavy válce	Cylinder head gasket

Position	Part number	Název	Name
38	15321-KB01-0100	Zdvihací tyčka ventilu	Valve push rod
40	15702-KB01-0000	Výfukový ventil	Exhaust valve
41	15701-KB01-0000	Sací ventil	Intake valve
42	15002-LB16-0000	Zdvihátko	Tappet
43	1310A-KB01-0000	Pístní kroužky sada	Piston ring set
44	13105-KB01-0000	Pojistka pístního čepu	Piston pin clip
45	13102-KB01-0000	Pístní čep	Piston pin
46	13101-LB16-0000	Píst	Piston
47	13220-KB01-0000	Ojnice	Connecting rod
48	S-06*16	Šroub M6x16	Bolt M6x16
49	87400-KB01-0100	Olejový spínač	Oil sensor
50	6205	Ložisko 6205	Bearing 6205
51	13230-LB16-0101	Kliková hřídel	Crankshaft
52	91601-KB01-0000	Woodruffovo pero	Woodruff key
53	24620-LC90-0100	Regulátor otáček	Governor assembly
54	15100-LB16-0000	Vačkový hřídel	Camshaft
55	90208-KB01-0200	Těsnění klikové skříně	Crankcase gasket
57	12301-KB01-0000	Kryt klikové skříně	Crankcase cover
58	14311-LC90-0000	Olejová zátka	Oil plug
59	14301-IC91-0000	Olejová měrka	Oil dipstick
60	MF-08*32	Šroub M8x32	Bolt M8x32
61	081118-100	Gufero 25x41,25x6	Oil seal 25x41,25x6
62	S-06*12	Šroub M6x12	Bolt M6x12
63	24610-KB01-0000	Deska regulace otáček kompletní	Governor control assembly
64	24602-LB16-0100	Pružina regulace otáček	Governor spring
65	24603-KB01-0000	Pružina táhla	Governor rod spring
66	24604-KB01-0000	Táhlo regulace otáček	Governor rod
67	24640-LC90-0000	Páka regulace otáček	Governor lever
68	24606-KB01-0000	Závlačka	Cotter pin
69	25100123501	Gufero 6x11x4	Oil seal 6x11x4
71	24605-LC90-0000	Ovládací táhlo regulátoru	Governor control rod
72	17020-KB01-0400	Svorka hadičky	Fuel hose clip
73	857301079	Palivová hadička	Fuel hose
74	M-06	Maticice M6	Nut M6
75	S-06*28	Šroub M6x28	Bolt M6x28
76	61100-KB01-F5002A	Palivová nádrž	Fuel tank
77	61120-KB01-0000	Palivová zátka	Fuel tank cap

Position	Part number	Název	Name
78	87420-KB01-0000	Olejové čidlo	Oil sensor
79	S-06*12	Šroub M6x12	Bolt M6x12
80	91103-KB01-0000	Vypouštěcí šroub	Oil drain bolt M10x1,25-15
81	903601034	Podložka 10x1,5x16	Washer 10x1,5x16
82	955501082	Kliková skříň	Crankcase
83	081118-100	Gufero 25x41,25x6	Oil seal 25x41,25x6
84	955501084	Cívka zapalování	Ignition coil
85	S-06*25	Šroub M6x25	Bolt M6x25
86	955501086	Setrvačnick	Flywheel
87	19102-KB01-0100	Ventilátor	Fan
88	21520-KB01-0700	Miska startéru	Starter idle pulley
89	746001066	Matice M14x1,5	Nut M14x1,5
90	S-06*14	Šroub M6x14	Bolt M6x14
92	72380-KB01-0000	Vypínač motoru	Engine switch
93	955501093	Kryt ventilátoru	Fan cover
94	21510-KB01-06002A	Startér kompletní	Starter assembly
95	P-06	Podložka 6	Washer 6
96	S-06*10	Šroub M6x10	Bolt M6x10
97	955501097	Boční kryt	Side cover
98	S-06*20	Šroub M6x20	Bolt M6x20
100	955501100	Elektrický startér	Electric starter
101	955501101	Cívka dobíjení	Charge coil