


HECHT006060



Position	Part number	Název	Name
3	Nedodává se jako ND	Řetízek	Chain
4	Nedodává se jako ND	Táhlo	Rod
5	Nedodává se jako ND	Pravá svěrka	Right clamp
7	606000020	Křídlová matice	Knob nut
8	Nedodává se jako ND	Pravé madlo	Right Handle
9	606000019	Rukojeť madla	Handle grip
11	606000022	Pravý ochranný kryt	Right guard
13	606000042	Spojka trubky (koleno)	Elbow connector
14	H606014	Převlečná matice	Lock cover
15	H606015	Převlečná matice	Nut
17	Nedodává se jako ND	Kolo	Wheel
18	606000007	Tlaková hadice	Pipe
19	Nedodává se jako ND	Osa kol	Wheel axle
20	Nedodává se jako ND	Rozvaděč	Manifold
22	606000022	Spojka	Joint
23	Nedodává se jako ND	Podložka	Washer
24	606000036	Olejová měrka	Oil dipstick
26	Nedodává se jako ND	Stojan	Stand
28	606000006	Vypouštěcí šroub	Oil drain bolt
29	681000028	Záslepka	Plug
30	Nedodává se jako ND	Sloup štípačky	Splitter body
31	606100043	Vymezovací průchodka	Plastic pad
32	606000031	Průchodka sloupu	Plastic pad
37	Nedodává se jako ND	Vahadlo	Rocker
39	H606039	Levá svěrka	Left clamp
40	H606040	Levý ochranný kryt	Left guard
41	H606041	Levé madlo	Left handle
43	Nedodává se jako ND	Pracovní stůl	Worktable
48	681000002	Motor	Motor
49	606100044	Olejové čerpadlo	Oil pump
51	H606051	Těsnící spojka	Sealed cover
52	606000043	Sání kompletní	Suction device
53	Nedodává se jako ND	Čep válce	Pin
54	606000045	Hadice	Pipe
55	606000046	Hadice	Pipe
56	606000049	Šroub M18x65	Screw M18x65
57	606000048	Matice M18	Nut M18
58	606100039	Pístnice	Hydraulic cylinder
59	606000059	Závlačka 4x45	Cotter pin 4x45