



| Position | Part number | Název | Name |
|----------|-------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | 184800001 | Šroub M6x70 | Screw M6x70 |
| 2 | 184800002 | Domeček ložiska | Bearing housing |
| 3 | PK-10 | Pojistný kroužek 10 | Circlip 10 |
| 4 | 8B-6002-2RS | Ložisko 6002-RS | Bearing 6002-RS |
| 5 | 184800005 | Krytka | Cover |
| 6 | 184800006 | Hřídelka | Axle |
| 7 | 184800007 | Pouzdro | Bushing |
| 8 | 184800008 | Pružný čep 4x25 | Elastic pin 4x25 |
| 9 | 184810009 | Nůž | Blade |
| 10 | 184800010 | Pouzdro mezi noži | Bushing |
| 11 | 184800011 | Krytka | Cover |
| 12 | 184800012 | Podložka | Washer |
| 13 | 184800013 | Hřídel | Shaft |
| 14 | 184800014 | Krytka | Cover |
| 15 | 184800015 | Drátek válce (set 24ks) | Spring wire (set 24pcs) |
| 16 | 184800016 | Unašeč drátku | Spring retainer |
| 17 | 184800017 | Uhlík | Carbon brush |
| 18 | ST3*12 | Šroub ST3x12 | Screw ST3x12 |
| 19 | PK-08 | Pojistný kroužek 8 | Circlip 8 |
| 20 | 184800020 | Ventilátor motoru | Motor fan |
| 21 | 184800021 | Držák uhlíku | Carbon brush holder |
| 22 | 184800022 | Kryt motoru | Motor housing |
| 23 | 184800023 | Podložka | Washer |
| 24 | 184800024 | Stator | Stator |
| 25 | PP-04 | Pružná podložka | Spring washer |
| 26 | ST4*65 | Šroub ST4x65 | Screw ST4x65 |
| 27 | 8B-608-2RS | Ložisko 608-RS | Bearing 608-RS |
| 28 | 184800028 | Rotor | Rotor |
| 29 | 6001-ZZ | Ložisko 6001-Z | Bearing 6001-Z |
| 30 | 184810030 | Řemenice motoru | Motor sheave |
| 31 | M-08 | Matice M8 | Nut M8 |
| 32 | 184800032 | Deska převodu | Base board |
| 33 | 184800033 | Hřídelka | Shaft |
| 34 | 6002-RS | Ložisko 6002-RS | Bearing 6002-RS |
| 35 | 184800035 | Osa řemenice | Sheave axle |
| 36 | PK-22 | Pojistný kroužek 22 | Circlip 22 |
| 37 | 184810037 | Drážkový řemen 6PJ303 | Ribbed belt 6PJ303 |
| 38 | 184810038 | Řemenice | Sheave |
| 39 | 184810039 | Dvojitá řemenie | Duplex sheave |
| 40 | 184800040 | Kryt řemenu | Belt cover |
| 41 | ST4*20 | Šroub ST4x20 | Screw ST4x20 |
| 42 | 184810037 | Drážkový řemen 6PJ303 | Ribbed belt PJ303 |
| 43 | 184800043 | Poklice předního kola | Front wheel cover |
| 44 | 184800044 | Šroub M5x14 | Screw M5x14 |
| 45 | 184800045 | Podložka | Washer |
| 46 | 184800046 | Kolo | Wheel |
| 47 | 184810047 | Přední osa kol | Front wheel axle |
| 48 | ST4*20 | Šroub ST4x20 | Screw ST4x20 |
| 49 | 184800049 | Páka zdvihu | Height adjusting lever |
| 50 | 184800050 | Pravé madlo páky | Lever right handle |
| 51 | 184800051 | Lůžko přední osy | Front axle support |
| 52 | 184800052 | Podložka | Washer |
| 53 | 184800053 | Levé madlo páky | Lever left handle |
| 54 | 184800054 | Poklice zadního kola | Rear wheel cover |
| 55 | 184800055 | Zadní kolo | Rear wheel |
| 56 | 184800056 | Pružná podložka | Spring washer |
| 57 | 184800057 | Zadní osa kol | Rear wheel axle |

| Position | Part number | Název | Name |
|----------|-------------|--------------------------------|----------------------------|
| 58 | M-06 | Matice M6 | Nut M6 |
| 59 | 184800059 | Lišta | Plate |
| 60 | ST4,2*16 | Šroub ST4,2x16 | Screw ST4,2x16 |
| 61 | 184800061 | Kondenzátor | Capacitor |
| 62 | 184800062 | Přepěťová pojistka | Overload protection |
| 63 | 184800063 | Pěnová vložka | Sponge |
| 64 | ST-5*25 | Šroub ST5x25 | Screw ST5x25 |
| 65 | ST4*12 | Šroub ST4x12 | Screw ST4x12 |
| 66 | 184800066 | Pěnová vložka | Sponge |
| 67 | 184800067 | Kryt | Cover |
| 68 | 184800068 | Hlavní kryt | Main cover |
| 70 | 184800070 | Madlo krytu | Cover handle |
| 71 | 184800071 | Horní kryt | Upper cover |
| 72 | 184800072 | Víko koše | Rear flap board |
| 73 | 184800073 | Pružina víka koše | Rear board spring |
| 74 | 184800074 | Osa víka koše | Rear board axle |
| 75 | 184810075 | Hřeben zdvihu | Height adjusting plate |
| 76 | 184800076 | Rám koše | Grasscatcher frame |
| 77 | 184810077 | Návlek madla | Upper handle sponge |
| 78 | 184810078 | Pravý kryt spínače | Right switchbox |
| 79 | 184800079 | Tlačítko spínače | Switch button |
| 80 | 184800080 | Pravý držák páky | Pulling pole right holder |
| 81 | 184800081 | Pružina | Spring |
| 83 | 184800083 | Páka rychloupínání kompletní | Fastlocking lever |
| 86 | 184800086 | Svorka kabelu | Cable clamp |
| 87 | 184810087 | Středové madlo | Middle handle |
| 88 | 184810088 | Spodní madlo | Lower handle |
| 89 | 184800089 | Šroub madla M6 | Handle bolt M6 |
| 90 | 184800090 | Páka rychloupínání | Fastlocking lever |
| 91 | 184800091 | Pružný čep 5x18 | Elastic pin 5x18 |
| 92 | 184810092 | Vnější kroužek nastavení madla | Outer adjusting ring |
| 93 | 184810093 | Vnější kryt držáku páky | Outer cover of pole holder |
| 94 | 184800094 | Pružina | Spring |
| 95 | 184800095 | Levý držák páky | Pulling pole left holder |
| 96 | 184810096 | Vnitřní kryt držáku páky | Inner cover of pole holder |
| 97 | 184810097 | Upínací objímka | Switchbox fixing plate |
| 98 | ST4,2*18 | Šroub ST4,2x18 | Screw ST4,2x18 |
| 99 | 184810099 | Levý kryt spínače | Left switchbox |
| 100 | 184800100 | Kabel k motoru | Cable |
| 101 | 184800101 | Závěs kabelu | Cable hook |
| 102 | 184800102 | Přívodní kabel | Power cord |
| 103 | 184800103 | Upínací svorka kabelu | Cable fixing clip |
| 104 | 184800104 | Průchodka kabelu | Cable grommet |
| 105 | ST4,2*25 | Šroub ST4,2x25 | Screw ST4,2x25 |
| 106 | 184800106 | Táhlo | Link rod |
| 107 | 184800107 | Spínač | Switch |
| 108 | 184810108 | Horní madlo | Upper handle |
| 109 | 184810109 | Páka spínače | Pulling pole |
| 110 | 184800110 | Potah koše | Grasscatcher bag |
| 111 | 184800111 | Šasí | Deck |
| 112 | 184800112 | Záslepka madla | Lower handle plug |
| 203 | 184810203 | Nožový válec | Blade cylinder assembly |
| 204 | 184800204 | Drátkový válec | Wire cylinder assembly |
| 210 | 184810210 | Spínač kompletní | Switch assembly |