

Popruhy (Příslušenství)

HECHT000102 HECHT000103 HECHT000104



HECHT000109



600050
255x1,4




600040
255x1,4



600250
255x1,4



Position	Part number	Název	Name
6	134000006	Úchyt popruhu	Harness holder
7	134000007	Tubus se silenbloky	Tube with rubber bushings
10	134000010	Úhlový převod	Gearcase assembly
16	134000016	Kryt úhlového převodu	Gearcase cover
25	134000025	Unašeč nástroje	Blade retainer
26	134000026	Spodní podložka nástroje	Blade lower washer
27	134000027	Miska nástroje	Dish washer
28	152000026	Matice M10x1,25 L	Nut M10x1,25 L
32	134000032	Hřídel	Shaft
33	134000033	Přídavný kryt sečení	Mowing auxiliary cover
35	134000035	Nůž struny	String blade
36	134000036	Kryt sečení	Mowing cover
37	134000037	Držák krytu sečení	Mowing cover holder
38	SI-06*20	Šroub M6x20	Bolt M6x20
39	134000039	Levé madlo	Left handle
40	134000040	Řidítka	Handlebar
42	134000042	Třmen řidítek	Handlebar clamp
50	134000050	Skříň spojky	Clutch case
58	134000058	Ovládací madlo kompletní	Control handle assembly
74	134000074	Vypínač motoru	Engine stop switch



Position	Part number	Název	Name
A-1	SI-05*16	Šroub M5x16	Bolt M5x16
A-2	134000080	Ventilové víko	Cylinder head cover
A-3	134000081	Těsnění ventilového víka	Cylinder head cover gasket
A-4	134000082	Hadička 4x8x155 (se svorkou)	Tube with clip
B-1	134000084	Válec	Cylinder
B-2	134000085	Spodní díl skříně	Crankcase middle
B-4	134000087	Boční víko skříně	Cylinder side cover
B-5	134000088	Těsnění bočního víka	Cylinder side cover gasket
B-6	134000089	Spodní víko skříně	Crankcase bottom cover
B-7	134000090	Těsnění spodního víka	Crankcase bottom cover gasket
B-9	134000091	Olejová hadička	Oil suction pipe with nozzle
B-11	134000094	Vložka membrány	Membrane plate
B-12	134000095	Membrána	Membrane
B-14	134000096	Olejová měrka	Oil dipstick
B-16	134000098	Ventilek	Air valve
B-17	SI-05*35	Šroub M5x35	Bolt M5x35
B-18	SI-05*20	Šroub M5x20	Bolt M5x20
C-5	134000101	Vahadlo ventilu set	Valve rocker assembly

Position	Part number	Název	Name
C-4	134000107	Vačka s hřídelkou	Cam with shaft
C-7	134000109	Šroub bez hlavy M5x5	Button head Screw M5x5
C-10	134000110	Ventily set	Valve set
D-2	134000116	Píst kompletní	Piston assembly
D-5	134000121	Kliková hřídel	Crankshaft
D-6	134000122	Pero 3x10	Flat key 3x10
D-7	PKD-32	Pojistný kroužek vnitřní 32	Circlip for hole 32
D-8	134000124	Gufero 12x32x6,5	Oil seal 12x32x6,5
D-9	MF-06*16	Šroub M6x16	Bolt M6x16
D-11	133R00106	Gufero 10x20x5	Oil seal 10x20x5
D-12	M-08	Matice M8	Nut M8
D-13	6201	Ložisko 6201	Bearing 6201
E-1	134000128	Palivová nádrž	Fuel tank
E-2	134000129	Silenblok nádrže set (3ks)	Fuel tank rubber pad (3pcs)
E-5	134000132	Průchodka hadiček	Fuel tube grommet
E-9	134000139	Palivová zátka	Fuel tank cap
E-15	134000142	Spodní kryt motoru	Engine bottom cover
F-1	134000143	Boční kryt válce	Side cover
F-2	134000145	Těsnění příruby karburátoru	Insulator gasket
F-3	134000146	Příruba karburátoru	Carburetor insulator
F-4	134000147	Těsnění karburátoru	Carburetor gasket
F-5	134000148	Karburátor	Carburetor
F-5-1	188-12	Balonek primeru	Primer bulb
F-5-2	A431003	Membránová sada karburátoru	Diaphragm set
F-10	134000149	Příruba vzduchového filtru	Air filter base
F-12	SI-05*65	Šroub M5x65	Bolt M5x65
F-13	P-05	Podložka 5	Washer 5
F-14	PP-05	Pružná podložka 5	Spring washer 5
F-15	134000164	Předfiltr	Felt filter
F-16	134000165	Vzduchový filtr	Air filter
F-17	134000166	Kryt vzduchového filtru	Air filter cover
F-24	134000167	Palivová hadička 55mm	Fuel tube 55mm
G-1	134000171	Těsnění výfuku	Muffler gasket
G-2	134000172	Výfuk	Muffler
G-3	134000173	Kryt výfuku	Muffler cover
G-4	SI-05*45	Šroub M5x45	Bolt M5x45
H-1	134000176	Setrvačnick	Flywheel
H-2	134000177	Cívka zapalování	Ignition coil
H-3	133R00050	Svíčka zapalování	Spark plug
I-1	134000181	Startér mechanický	Starter assembly
I-6	134000188	Miska startéru	Starter idle pulley
J-1	134000189	Kryt setrvačnicku	Flywheel cover
J-2	134000190	Šroub spojky s podložkou	Clutch bolt with wave washer
J-4	134000192	Spojka	Clutch
J-6	P-08	Podložka 8	Washer 8
K-1	134000195	Kryt motoru	Engine cover